



HPS.11.292.10000/B
Revision: 00

Hauptständer Centre Stand

TRIUMPH Speed Triple 955i / 1050

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

Centerstand cornering clearance:
SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

! Alle Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen.

Insert all screws with retainer.

! Achtung:
Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

Attention:
Cornering and ground clearance can be reduce by using a centre stand.

INFORMATION

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)



Bitte laden Sie nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, rufen Sie uns bitte an.

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 • www.sw-motech.com

! Position zwischen Befestigungs-
blech (2) und Anschlag (7).
Position between fixing lug (2)
and stop bracket (7).

! An Motorblock verschrauben,
auch auf rechter Seite.
Mount on engine, also on
right side.

! Original Schrauben verwenden.
Use original screws.



Fahrtrichtung
Driving direction

1 Hauptständer
Centre Stand



HPS.11.292.900

Anzahl/ Pcs. 1

2 Befestigungsblech lks
Fixing Lug



HPS.11.292.001 05

Anzahl/ Pcs. 1


6 Befestigungsblech rts
Fixing Lug



HPS.11.292.003 00

Anzahl/ Pcs. 1


7 Anschlag
Stop Bracket



HPS.11.292.904 04

Anzahl/ Pcs. 1


13 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M10 x 100 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1


17 Zugfedersatz
Spring Set



ZFD.00.150.003/ST

Anzahl/ Pcs. 1

3 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M12 x 110 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2

8 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M8 x 110 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

11 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:8,4 h:10

Anzahl/ Pcs. 1

14 Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

18 Gummianschlag
Rubber Element



MSS.00.003.016

Anzahl/ Pcs. 1

4 Unterlegscheibe
Washer



A 13 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2


9 Unterlegscheibe
Washer



A 8.4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

12 Anschlagbuchse
Stop Spacer



Di: 8 mm

HPS.11.292.002/1 01

Anzahl/ Pcs. 1

15 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 1

5 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M12 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

10 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange




schwarz/black

M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 1

16 Laufbuchse
Bushing



Di: 10 mm

HPS.11.292.002/2 01

Anzahl/ Pcs. 1