

# VIPO x MOOMIN SENSOR LIGHT



## USER MANUAL

### FI

#### Käyttöohjeet

1. Kytke päälle: Käännä kytkin asentoon "ON" tai "SENSOR".
2. Kytke pois päältä: Käännä kytkin asentoon "OFF".
3. Liiketunnistin: Käännä kytkin asentoon "SENSOR" ja siirry liiketunnistintilaan. Pimeässä ympäristössä tunnistusetäisyys on 3-5 metriä, tunnistuskulma on 120°, ja valaistus kestäää kerrallaan 60 sekuntia.
4. Jatkuva päällä -tila: Käännä kytkin asentoon "ON" ja siirry jatkuvaan päällä -tilaan, joka ei ole riippuvainen valaistusympäristöstä.
5. Oletuksena tuote on pois päältä, kun se lähtee tehtaalta.

#### Turvallisuusohjeet

1. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
2. Ohje sisältää tärkeitä tietoja; säilytä se turvallisessa paikassa.
3. Pyyhi tuote kuivalla liinalla. Älä pyyhi tuotetta nesteillä, kuten hankaavilla aineilla tai liuottimilla, ja estä elektronisten osien kosketus nesteisiin, jotta tuote ei vahingoitu.
4. Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
5. Tuotteen kanssa käytettävä virtalähde on tarkastettava säännöllisesti johdon, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, ja jos tällaisia vaurioita ilmenee, tuotetta ei saa käyttää tämän virtalähteen kanssa ennen kuin vauriot on korjattu.
6. Älä liitä enempää kuin suositeltu määrä virtalähteitä.
7. Tämä tuote ei ole lelu.
8. Tuote on irrotettava virtalähteestä ennen puhdistusta.
9. Tämä tuote sisältää akun, jota ei voi vaihtaa. Tuotetta tulee käyttää vain tuotelle tarkoitettua virtalähteen kanssa.

#### Varoitukset

1. Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia. Tukeutumisaavara.
2. LED-valonlähteen kirkkaus voi olla erittäin voimakas, älä katso suoraan siihen.
3. Akun lataamiseen käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa kaapelia (DC 5V).

#### Akun turvallisuusohjeet

1. Tämä tuote sisältää ladattavan litiumakun.
2. Käytä mukana toimitettua TYPE C -latauskaapelia ja liitä se adapteriin, jonka jännite on DC 5V, ladatakseksi tuotteen.
3. Käytä DC 5V -adapteria, joka täyttää paikalliset turvallisuusmääräykset.
4. Ladattavan akun merkkivalo on punainen latauksen aikana, ja merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun akku on täysin ladattu.
5. Akku voidaan ladata vain aikuisen valvonnassa.
6. Kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa tuote täyteen ja lataa se uudelleen kuuden kuukauden välein.
7. Liitä TYPE C -kaapeli ja liitin vaakaasuoraan, kun liität TYPE C -kaapelin, tai se vahingoittaa pistorasiasia.

#### Laatutakuu

1. Tämä tuote on suunniteltu, valmistettu ja testattu kansainvälisten/Euroopan turvallisuusstandardien mukaisesti.
2. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi huoneenlämmössä. Älä käytä sitä ankarissa ympäristöissä, kuten rannikkoalueilla, korkeissa lämpötiloissa ja myrskyissä. Tällaisesta käytöstä aiheutuvat ongelmat eivät kuulu takuun piiriin.
3. Valmistusmateriaalin ominaisuuksien vuoksi tuotteessa voi olla pieniä pisteitä, joita ei pidetä laatuongelmina.
4. Valloisten tuotteiden luonteen vuoksi voi esiintyä kellastumista, jota ei pidetä laatuongelmana.

### Muut tiedot

1. Tuotteen nimi: Muumi-yövalo liiketunnistimella
2. Tuotenumero: MM37462
3. Tuotteen korkeus: 12,5 cm
4. Käyttöjännite: DC 3,7V, Maksimiteho: 1,0 W
5. Materiaali: ABS
6. Lisenssin myöntäjä: ©Moomin Characters™
7. Valmistaja: VIPO GLOBAL LIMITED, Kiina
8. Lisenssinhaltija Euroopassa ja maahantuojat: Oy Anglo-Nordic Ab, Espoo, www.anglo.fi, myynti@anglo.fi

### SWE

#### Bruksanvisning

1. För att slå på: Vrid strömbrytaren till "ON" eller "SENSOR".
2. För att stänga av: Vrid strömbrytaren till "OFF".
3. Sensormodus: Vrid strömbrytaren till "SENSOR" och gå in i sensorläge. I mörka miljöer är avkänningsavståndet 3-5 meter, avkänningsvinkeln är 120°, och belysningen hålls på 60 sekunder åt gången.
4. Konstant på-läge: Vrid strömbrytaren till "ON" och gå in i konstant på-läge, som inte påverkas av belysningsmiljön.
5. Som standard är produkten avstängd när den lämnar fabriken.

#### Säkerhetsinstruktioner

1. Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten.
2. Instruktionerna innehåller viktig information; förvara dem på en säker plats.
3. Torka av produkten med en torr trasa. Torka inte av produkten med vätskor som slipmedel eller lösningsmedel och förhindra att elektroniska delar kommer i kontakt med vätskor för att undvika att produkten skadas.
4. Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
5. Strömkällan som används med produkten ska regelbundet undersökas för skador på sladden, kontakten, höljet och andra delar, och om sådana skador uppstår får produkten inte användas med denna strömkälla förrän skadorna har reparerats.
6. Anslut inte fler än det rekommenderade antalet strömkällor.
7. Produkten är inte en leksak.
8. Produkten ska kopplas bort från strömkällan innan rengöring.
9. Denna produkt innehåller ett batteri som inte kan bytas ut. Produkten ska endast användas med en strömkälla avsedd för produkter.

#### Varningar

1. Ej lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningrisk.
2. LED-ljusstråkan ljusstyrka kan vara mycket stark. Titta inte direkt på den.
3. För att ladda batteriet, använd endast den löstagbara kabeln som medföljer denna produkt (DC 5V).



VIPO is committed to product innovation design of international brands, ingenuity manufacturing and full channel marketing.

**R&B Asia**  
©MOOMIN CHARACTERS  
Manufactured under licence  
by VIPO Global Limited  
**VIPO**  
WWW.VIPOGLOBAL.COM



MORE INFORMATION

#### Batterisäkerhetsinstruktioner

1. Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart litiumbatteri.
2. Använd den medföljande TYPE C-laddningskabeln och anslut den till en adapter med en spänning på DC 5V för att ladda produkten.
3. Använd en DC 5V-adapter som uppfyller lokala säkerhetsföreskrifter.
4. Indikatorn för det uppladdningsbara batteriet är röd under laddning och indikator blir grön när batteriet är fulladdat.
5. Batteriet ska laddas endast under övervakning av en vuxen.
6. När produkten inte används under en längre tid, ladda produkten full och ladda den igen var sjätte månad.
7. Anslut TYPE C-kabeln och kontakten horisontellt när du ansluter TYPE C-kabeln, annars skadas uttaget.

#### Kvalitetssäkring

1. Denna produkt är designad, tillverkad och testad i enlighet med internationella/europeiska säkerhetsstandarder.
2. Denna produkt är designad för användning vid rumstemperatur. Använd den inte i hårda miljöer som kustområden, höga temperaturer och stormar. Problem som orsakas av användning utanför detta område omfattas inte av garantin.
3. På grund av materialets egenskaper kan små fläckar finnas på produkten, vilket inte ska anses vara kvalitetsproblem.
4. På grund av vita produkters natur kan gulning uppstå, vilket inte ska anses vara ett kvalitetsproblem.

#### Övrig information

1. Produktnamn: Mumin-nattljus med rörelsesensor
2. Produktnummer: MM37462
3. Produktens höjd: 12,5 cm
4. Driftspänning: DC 3,7V, max kraft: 1,0 W
5. Material: ABS
6. Licenstagare: ©Moomin Characters™
7. Producent: VIPO GLOBAL LIMITED, Kiina
8. Licensinnehavare i Europa och importör: Oy Anglo-Nordic Ab, Espoo, www.anglo.fi, myynti@anglo.fi

### EN

#### Operating Instructions

1. To turn on: Turn the switch to "ON" or "SENSOR".
2. To turn off: Turn the switch to "OFF".
3. Sensor mode: Turn the switch to "SENSOR" and enter the sensor mode. In the dark environment, the sensing distance is 3-5m, sensing angle is 120°, lighting lasts for 60s at a time.
4. Constant on mode: Turn the switch to "ON" and enter constant on mode, which is not affected by the lighting environment.
5. By default, the product is turned off when it leaves the factory.

#### Safety Instructions

1. Please read the instructions carefully before using this product.
2. The instructions contain important information; please keep these in a safe place.
3. Wipe the product with a dry cloth. Do not wipe the product with liquids such as abrasives or solvents and prevent electronic parts from contacting liquids to avoid damaging the product.

Size:90mm x 100mm

**VIPO**

WWW.VIPOGLOBAL.COM

20250108