

För dig som klarat det första hoppet			
	Kroppsvikt		
Nivå - säkra hopp	Mindre än 30 kg	30-60 kg	Mer än 60 kg
Enkelhopp	Evo Elle Freestyle	Freestyle Debut	Debut Freestyle
Enkel axel-dubbelhopp	Debut Premiere	Debut Premiere	Premiere Elit
Dubbel axel-trippelhopp	Premiere Debut	Premiere Elit	Elit Supreme

Förslagen i rutorna är en uppskattning men kan också påverkas av annat. När det står flera alternativ är de i prioriteringsordning så att den översta är mest trolig. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

För dig som ännu inte klarat första hoppet				
	Kroppsvikt			
Nivå	Mindre än 20 kg	20-40 kg	Mer än 40 kg	Vuxna
Skridskoskola /Nybörjare	JC200 JC380 JC500	JC380 JC500 Excell Mystique	Excell Mystique	Excell Mystique Artist Evo
Konståknings-skola / Märkesåkare (högre vikt inom spannet eller flest märken inom spannet välj neråt i listan. Till exempel 40 kg och 8 märken=Freestyle)	Mystique Artist Evo Elle	Artist Evo Elle Freestyle	Artist Evo Elle Freestyle	Under 60 kg Artist Evo Över 60 kg Elle Freestyle