


LED BELYSNING ANVÄNDARMANUAL

Till kund:

Tack för att du köper vår produkt, vänligen läs manualen noggrant innan Ni installerar den.

VARNING:

Installera enligt manualen och ta inte isär eller modifiera belysningen för att undvika elektriska stötar eller skada den.



OBSERVERA:

1. Installera inte armaturen på sådana platser som på höger bild:
2. Driftspänning: AC100-277V
3. Använd inte armaturen i höga temperaturer eller på fuktiga platser.
4. Professionell elektriker behövs för säkerhet, underhåll och kontroll av armaturen.
5. Stäng av strömmen omedelbart om det händer något onormalt med armaturen, kontakta därefter försäljningsföretaget. Försök ej laga lampan eftersom det kan orsaka allvarliga skador och upphäva garantin.
6. Garantin gäller inte om armaturen ansluts till avvikande spänning eller ansluts till dimmer, om den utsätts för mekanisk skada t.ex. tappas i golvet. Garantin upphör också om lampan plockas isär.
7. Placera lampan i ventilerat utrymme så att värme kan ledas bort ifrån armaturen.
8. Installera inte armaturen med fuktiga händer.
9. Titta inte direkt in i ljuskällan.
10. Låt inte barn leka i närheten av armaturen
11. Armaturen är avsedd för användning inomhus.

Installationsanvisning och delar i paketet

Observera: Koppla alltid bort strömmen före installation för att undvika elektriska stötar.

1. Monteringsclips

Ytmontering:

För att använda skruvar i clippen, skruva fast klämmorna på en lämplig yta med hjälp av det medföljande verktyget. Kläm sedan fast armaturen på clipset.

Hängande montering:

För att använda armaturen hängande, kläm fast clippen och anslut kroken på clipset.

2. Plugga in nätsladden i armaturen och anslut till nätet. Vid seriekoppling använd sladd för ändamålet.

Distributör och nordisk importör:

Sneckenström

Sneckenström AB

Brunnsbackavägen 2

593 38. VÄSTERVIK

Tel: 0490-100 06

E-mail: info@sneckenstrom.se