RULLSTOLENS DELAR



1. Körhandtag
2. Vårdarbroms
3. Lås för fällbart ryggstöd
4. Armstöd
5. Parkeringsbroms
6. 24” massivt bakhjul med drivring
7. Snabbkopplingsmekanism
8. Fotplatta
9. Justering av tyngdpunkten – bak
10. Vadband
11. Knapp för justering av armstöd
12. Ryggstöd
13. Sits med säkerhetsbälte
14. Benstödets spak
15. Tyngdpunktsjustering fram
16. 8” massivt framhjul
17. Tippskyddshjul

1. Egenskaper

Rullstolen har en lätt aluminiumram samt sits och ryggstöd av slitstarkt tyg. Den har höjdjusterbara, formade armstöd, vårdar- och parkeringsbromsar, hopfällbart ryggstöd och valfri, avtagbar nätklädsel. Den är utrustad med snabbkopplingsfunktion och omfattande justering av tyngdpunkten vid bakhjulen (framåt/bakåt/uppåt/nedåt) och framhjulen. Omfattande tyngdpunktsjustering vid fram- och bakhjul ger balanserad körning, större stabilitet och mer individuell anpassning. Den finns med 24” massiva bakhjul och 8” massiva framhjul i två sitsbredder (43 eller 46 cm) och tre färger: marinblå, grön eller röd.

Satsen innehåller: ram med hjul, säkerhetsbälte, monteringsnycklar, tippskyddshjul, benstöd med säkerhetsband och ventilerande nätklädsel.

2. Användningsområde

Rullstolen är avsedd för personer som har svårt att förflytta sig utan hjälp och patienter med funktionsnedsättningar och nedsatt rörlighet. Användaren kan driva stolen själv eller få hjälp av en medföljande person. Individuella inställningar ger bättre kontroll, större stabilitet och mer dynamisk, aktiv körning i vardagen. Stolen passar för både inom- och utomhusbruk.

3. Montering

Steg 1. Fälla upp rullstolen

Ställ stolen på golvet och fäll upp den genom att dra i armstöden. Tryck sedan ned sitsens sidor så att alla delar passar ihop.

Steg 2. Ryggstöd

Lyft ryggstödet tills fällspärrarna (3) klickar fast. Sätt klädseln på rullstolen och fäst den med kardborreband.

Steg 3. Benstöd

Sätt benstödets plastfäste på utsidan av rullstolens ram. För sedan in benstödets monteringsdel i öppningen framtill på ramen och vrid benstödet inåt tills det låses.

Steg 4. Höjdjustering av benstöd

Justera höger och vänster benstöd genom att dra åt skruven på benstödsröret med den medföljande nyckeln. Lämna tillräckligt avstånd mellan fotplattorna och marken, eftersom för lågt placerade fotplattor kan försvåra passage av hinder som trottoarkanter. Ställ in fotplattorna så att vinkeln mellan överkropp och lår är 90^0 (optimal sittställning).

Steg 5. Montering av skyddsband

Sätt skyddsbandet på benstödets övre del så att användarens ben inte glider ner från fotplattorna.

HOPFÄLLNING

Rullstolen kan fällas ihop för enklare transport och förvaring.

- Fäll upp fotplattorna till lodrätt läge.
- Ta bort klädseln från sitsen och ryggstödet.
- Fatta tag i sitsen fram och bak och lyft den tills rullstolens ram är hopfälld.
- Tryck samtidigt på låselementen på ryggstödet och fäll ryggstödet nedåt för att vika ihop det.

JUSTERING AV ARMSTÖD

Tryck på den silverfärgade justeringsknappen (5) på rullstolens ram och flytta armstödet uppåt eller nedåt för att ställa in höjden.

TYNGDPUNKTSJUSTERING VID FRAM- OCH BAKHJUL
(ANPASSNING FÖR PATIENTER EFTER AMPUTATION AV NEDRE EXTREMITETER)
Obs! Be återförsäljaren eller någon med rätt kunskaper och kvalifikationer om professionell justering. Justera inte sitsens lutning själv.

- **Justering av tyngdpunkten vid framhjulen:** Lossa skruvarna på höger och vänster hjul med de medföljande monteringsnycklarna. Ställ sedan in sitsens lutning genom att flytta hjulets fästaxel nedåt eller uppåt, lika på båda hjulen.
- **Justering av tyngdpunkten vid bakhjulen (upp/ned):** Lossa de svarta skruvarna på höger och vänster hjul med de medföljande nycklarna. Ställ in sitsens lutning genom att flytta fästaxeln uppåt eller nedåt efter patientens behov, lika på båda hjulen.
- **Justering av tyngdpunkten framåt eller bakåt:** Lossa de två silverfärgade skruvarna på höger och vänster hjulaxel med de medföljande monteringsnycklarna. Vrid hjulets axelfästmodul 180° och montera den på samma plats på ramens motsatta sida (bild 1). Säkra därefter med skruvarna.



Bild 16

PARKERINGSBROMS
Tryck spaken framåt tills hjulet är helt låst, separat för vänster och höger hjul. Parkeringsbromsen får endast låsa hjulen när rullstolen står helt stilla.

JUSTERING AV PARKERINGSBROMS
Korrekt låsning beror på bromsens inställning och placering. Handtaget ska placeras så att bromsklossen låser hjulet ordentligt utan för stort motstånd i spaken.

- Vid för stort motstånd, lossa fästskruven på parkeringsbromsens andra sida (på rullstolens insida) och flytta spaken något framåt. Ställ in bromsklossen så att den enkelt låser hjulet utan för stort motstånd.
- Om klossen inte vidrör eller låser hjulet tillräckligt följer du samma anvisning, men flyttar handtaget åt motsatt håll.

4. Före användning
Steg 1. Kontroll av rullstolens skick

Kontrollera hjullåsen, konstruktionen och däcken samt att delarna är rätt monterade och justerade. **Använd inte** rullstolen om fel eller brister upptäcks.

Steg 2. Använda parkeringsbromsarna

Lås hjulen när användaren sätter sig i eller reser sig ur stolen.

Steg 3. Fotplattor

Fotplattorna ska stå lodrätt vid i- och urstigning. **Observera!** Stå inte på fotplattorna eftersom de kan skadas. Använd dem inte som stöd vid i- och urstigning på grund av risken för vältning och fall.

Steg 4. Inställning av hjulen

Framhjulen ska vara riktade i färdriktningen.

Steg 5. Förflyttning till rullstolen

Placera rullstolen så nära förflyttningsplatsen som möjligt. Bakhjulet och ramens främre del ska vidröra sängen eller den andra sitsen. Om användaren inte kan förflytta sig själv, hjälp personen över till rullstolen.

Steg 6. Nedfällning av fotplattorna

När användaren sitter i rullstolen, fäll ner fotplattorna parallellt med marken så att fötterna vilar på dem under användning.

Steg 7. Användarens korrekta sittställning

Användaren ska sitta upprätt med knäna böjda i 90° vinkel.

Rullstolen är klar att användas.

5. Tekniska data

Sitsmått: 43 / 46 x 41 cm	**Total höjd:** 91 cm
Total bredd: 64 / 67 cm	**Vikt:** 11,73 / 11,78 kg
Totalt djup: 106 cm	**Maximal belastning:** 136 kg
Sitshöjd från golvet: 50 cm	**Bredd hopfälld:** 34 cm

Ramfärg: röd, grön, marinblå

6. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten eller underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna.

7. Rengöring och underhåll

Underhåll rullstolens delar regelbundet:

- Klädseln och dynan kan rengöras med en fuktig, inte våt, trasa och kallt eller varmt vatten utan rengöringsmedel. Svåra fläckar kan tas bort med en svamp. Blöt inte ned klädseln för mycket. Torka på avstånd från värmekällor.
- Rengör plastdelarna med en fuktig trasa, eventuellt med rengöringsmedel som är lämpligt för plast. Följ i så fall tillverkarens säkerhetsåtgärder och anvisningar.

8. Förvaring och transport

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

9. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Villkoren anges i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där produkten köptes. Spara inköpsbeviset (kvitto eller faktura) för eventuella garantiärenden.

10. Tillbud med medicintekniska produkter

Alla allvarliga tillbud som rör en medicinteknisk produkt ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt.

11. Märkning

	Artikelnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Observera		Läs bruksanvisningen
	Produkten uppfyller EU:s lagkrav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745)		

Hela vårt produktsortiment finns hos våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valde Timago!