

Trådlös tryckknapp

WPH-01



Schneider vit



Elko vit



Elko svart


Trådlös tryckknapp som möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter från Plejd. Placeras enkelt på valfri plats med dubbelhäftande tejp eller monteras i ram tillsammans med en vanlig lampknapp. Inställningarna gör du enkelt i appen Plejd.

- Välj mellan enkelvippa eller kronvippor.
- Vippor för Schneider Exxact och Elko RS/Plus medföljer, för olika färgval se artikellista.
- Direktstyr, trappkoppla eller styr scenarion.
- Beräknad batteritid upp till 200 000 klick eller 15 år (utbytbar batteri).


Artikellista

E-nummer

Trådlös tryckknapp, Schneider Exxact & Elko RS/Plus vit	WPH-01	13 777 04
Trådlös tryckknapp, Elko Plus svart	WPH-01-EB	13 777 23



Montage utanpå apparatdosor med skruvfattning.



Montage med medföljande tejp på vägg/kakel.

DRIFTTEMPERATUR

-25 till +35 °C
Icke-kondenserande

DIMENSIONER

71x71x14 mm
Centrumplatta 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

UPPFYLLEDA STANDARDER

RED 2014/53/EU
EN 301489
EN 300328
EN 60950

