




HG125 ANVÄNDARMANUAL

hygger luftpump



Läs denna manual noggrant före användning och följ alla instruktioner.



1. PRODUKTEGENSKAPER

- **Energisnål:** Denna innovativa pump minskar energiförbrukningen avsevärt och optimerar effektiviteten utan att kompromissa med prestandan.
- **Mycket kraftfull:** Utrustad med en robust motor som ger tillräckligt luftflöde för olika användningsområden.
- **Extra tyst drift:** Ljudnivån under drift är kraftigt reducerad, vilket gör att pumpen inte upplevs som störande i vardagen.
- **Stabil prestanda:** Konstruktionen säkerställer stabil och pålitlig funktion under varierande förhållanden.

2. PACKING LIST

Modell	HG125-30	HG125-50	HG125-80	HG125-160
Luftpump	1	1	1	1
Avledningsventil med utlopp	6 in 1	8 in 1	17 in 1	46 in 1
Gummiadapter / gummiövergångskoppling	1	1	1	1
Metallslangklämma (Liten)	1	1	1	1
Metallslangklämma (stor)	X	X	X	✓
Kopparmunstycke	X	X	✓	✓
Manual	✓			

3. PRODUKTSPECIFIKATIONER


Modell	HG125-30	HG125-50	HG125-80	HG125-160
Frekvens/Volt	US standard: AC 110-120V/60Hz EU/UK/AU standard: AC220-240V/50Hz			
Effekt	18W	25W	40W	105W
Lufttryck	0.030Mpa	0.030Mpa	0.030Mpa	0.042Mpa
Luftvolym	30L/Min(475GPH)	50L/Min(800GPH)	80L/Min(1270GPH)	160L/Min(2550GPH)
Munstyckets diameter	17.5mm (0.69 in)	17.5mm (0.69 in)	21mm (0.83 in)	21mm (0.83 in)
Storlek	200x160x175 mm (7.87x6.30x6.89 in)	200x160x175 mm (7.87x6.30x6.89 in)	250x200x195 mm (9.84x7.87x7.68 in)	275x220x205 mm (10.83x8.66x8.07 in)

4. INSTRUKTIONER

A. Det finns två sätt att installera luftpumpen:

Bild 1: Om luftpumpen placeras **under vattenytans nivå** i akvariet **måste** en backventil installeras. Om ingen backventil används kan vatten rinna tillbaka in i pumpen och orsaka skador.

Bild 2: Placera luftpumpen **25 cm (cirka 9,8 tum)** högre än vattenytan i akvariet för att förhindra återflöde av vatten.





Picture 1

Picture 2

B. . Installera luftpumpen med tillbehör

(Observera: backventil, luftsten och luftslang måste köpas separat)

Gummiadapter / gummiövergångskoppling




C. Användningsscenarier

1: Akvakultur


C.Usage Scenarios

● Scene 1: Aquaculture




2

● Scen 2: Odling



●Scene 3: Brunnsluftning



5. OBSERVERA

- Läs och följ denna användarmanual noggrant före användning.
- Installera luftpumpen med **backventil** eller placera luftpumpen **25 cm (10 tum)** högre än vattenytan för att förhindra återflöde av vatten och eventuella skador på pumpen. Placera luftpumpen på ett plant underlag och lägg en handduk eller gummimatta under pumpen för att ytterligare minska ljudnivån.
- Håll luftpumpen borta från vatten, eftersom den inte är vattentät.
- Håll luftpumpen borta från brandfarliga föremål för att undvika olyckor.
- Koppla ur strömmen och kontakta säljaren om luftpumpen ger ifrån sig onormala ljud, överhettas eller inte ger något luftflöde.

PERSONLIG DEMONTERING UPPHÄVER GARANTIN

- Observera att minskat luftflöde oftast orsakas av en igensatt luftsten, vilket beror på alger, svävande smutspartiklar eller mineralavlagringar som samlas i porerna. Om du märker att luftflödet minskar, prova att blåsa genom luftstenen själv. Om det är svårt, byt ut luftstenen.
- Koppla alltid ur strömmen före underhåll.

Observera att temperaturintervallen för pumpen är 32°F-100°F (0°C-38°C).

6. Problemlösning

Problem	Förklaring	Lösning
Ovanligt ljud	Ovanligt ljud eller vibration orsakas oftast av ostabil yta	Se till att luftpumpen står på en plan yta och kolla alla anslutningar
Inget/Lågt luftflöde	Luftstenen är placerad för djupt i vattnet	Placera luftstenen mindre djupt i vattnet
	Försämring/slitage av membranet inuti luftpumpen.	Kontakta återförsäljaren för nya membran
Luftpumpen fungerar inte	Kan inte anslutas till strömförsörjningen	Anslut strömkabeln till ett eluttag
	Ingen spänning	Kontrollera kabeln och spänningen.

7. VARNING

För att undvika risk för elektrisk stöt ska pumpen **inte sänkas ned i vatten**. Om pumpen faller i vattnet eller blir blöt, rör den inte förrän du har kopplat ur strömmen. Följande grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid iakttas:

VARNING: För att undvika risk för elektrisk stöt på grund av återflöde av vatten ska pumpen användas med **backventil** eller placeras **högre än vattennivån** i akvariet.

1. Läs och följ denna användarmanual noggrant.

2. **FARA:** För att undvika risk för elektrisk stöt ska särskild försiktighet iakttas vid användning av akvarieutrustning eftersom vatten förekommer. I följande situationer ska du inte försöka reparera pumpen själv. Lämna den istället till ett auktoriserat servicecenter för underhåll eller kassera den.

A. Om pumpen faller i vattnet, rör den inte. Koppla först ur strömmen och ta därefter upp pumpen. Om elektriska delar på pumpen blir blöta ska du omedelbart koppla ur strömmen.

B. Kontrollera pumpen noggrant efter installation. Den ska inte anslutas till ström om det finns vatten på delar som inte är avsedda att bli blöta.

C. Använd inte pumpen om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt, har tappats eller skadats på något sätt. Strömkabeln till denna pump kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska pumpen kasseras.

D. För att undvika att pumpens kontakt blir blöt ska akvariet och dess stativ placeras på sidan av ett vägguttag så att vatten inte kan droppa ner i uttaget eller på kontakten. En så kallad **droppögla** (se diagram nedan) ska anordnas av användaren för varje sladd som ansluter pumpen till uttaget. Om en förlängningskabel används är droppögla den del av sladden som hänger lägre än uttaget eller kontakten och som förhindrar att vatten rinner längs sladden och kommer i kontakt med uttaget. Om kontakten eller uttaget blir vått, dra **inte** ur kontakten. Bryt strömmen via säkring eller automatsäkring som försörjer pumpen. Dra därefter ur strömkabeln och kontrollera om det finns vatten i uttaget. Vid osäkerhet, kontakta en behörig elektriker.

POWER CORD



DRIP LOOP

Noggrann tillsyn krävs när pumpen används i närheten av barn.

3. För att undvika skador, rör inte rörliga eller heta delar.
4. Koppla alltid ur pumpen när den inte används, före montering eller demontering av delar, före underhåll eller innan du sätter händerna i vattnet. Dra aldrig i sladden för att koppla ur – greppa kontakten och dra ut den.
5. Använd inte pumpen för något annat ändamål än det avsedda. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till farliga situationer och upphäver garantin.
6. Installera eller förvara inte pumpen där den utsätts för extrema väderförhållanden eller temperaturer under fryspunkten. Pumpen är avsedd för användning vid temperaturer mellan **32–100 °F (0–38 °C)**.
7. Se till att pumpen är korrekt och säkert installerad innan användning.
8. Läs och följ alla viktiga anvisningar på pumpen.
9. Om en förlängningskabel krävs ska en kabel med korrekt märkning (ampere eller watt) användas. En kabel som är märkt för lägre ström eller effekt än pumpens märkdata kan överhettas. Se till att kabeln är placerad så att den inte kan snubblas över eller dras loss.
10. Pumpen är avsedd **endast för hushållsbruk**.
11. **SPARA DENNA ANVÄNDARMANUAL.**

8. BEGRÄNSAD ETTÅRSGARANTI

Denna produkt **måste** vara köpt från en auktoriserad hygger-återförsäljare. Besök vår webbplats för en lista över auktoriserade återförsäljare. hygger garanterar denna produkt mot material- och tillverkningsfel i **ett (1) år** från datumet för det ursprungliga detaljhandelsköpet. Garantin är **inte överlåtbar**.

Garantin för alla produkter, inklusive akvarier, är begränsad till **utbyte av produkten** och täcker inte förlust av fisk, personskador, egendomsskador eller direkta, indirekta eller följdskador som uppstår vid användning av denna produkt.

Obs: hygger ettåriga begränsade garanti täcker inte skador som orsakats av felaktig installation, saltvattensskador/korrosion, elektriska överspänningar eller modifieringar. Produkter som har återbetalats omfattas inte heller av garantin.

Om du upptäcker ett fel, kontakta hygger. Företaget kommer efter eget gottfinnande att reparera eller ersätta produkten utan kostnad, förutsatt att den returneras inom garantitiden. En kopia av inköpskvittot krävs som bevis på inköpsdatum vid garantiärenden. hygger lämnar ingen garanti för produkter som inte är tillverkade av hygger. Denna garanti gäller inte om produkten har skadats genom olycka, missbruk, felaktig användning eller felaktig tillämpning, eller modifierats utan skriftligt tillstånd från hygger.

9. AVFALLSHANTERING

Kassera inte denna produkt som osorterat hushållsavfall. Sådant avfall måste samlas in separat för särskild behandling. Produkten ska lämnas till en auktoriserad återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning och får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Insamling och återvinning bidrar till att bevara naturresurser. Kontakta din lokala återförsäljare för att säkerställa att produkten omhändertas på ett miljövänligt sätt.

10. KONTAKTINFORMATION

Distribueras av: **Hygger Aquarium, Inc.**

13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

Webbplats: www.hygger-online.com

E-post: mago@hygger-online.com

Varumärken tillhör **Shenzhen Mago Trading Co., Ltd**

Bantian Group Business Center, Longgang, Shenzhen City, Kina

Alla rättigheter förbehållna



Made in China



Have a question? We're here to help:
USA Call: +1 (909) 590-2880
Mon-Fri: 9:00 am - 5:30 pm PST Sat-Sun: Closed