




Carlsberg 6 kanal fadøl tæller - Bruger vejledning



Bruger Display visning:



Bruger MENU:
Nulstil tæller værdi



"Nulstilling af tæller værdi"

"Tast OK for at komme videre"


"Tast MENU for at komme tilbage"

"Indtast Bruger PIN (Fabrik =1 2 3 4)"

"Med tasterne "0"- "6" vælges den kanal der skal nulstilles. (tast "0" = alle 6 Kanaler)"

Bruger menu:

Vis / Slet Power alarm.



Når Power lampen blinker:

Strømforsyningen har været afbrudt siden sidste tilslutning.

I det følgende, beskrives:

Hvordan Power Alarm kan aflæses og nulstilles.

Efter aflæsning / nulstilling, vil Power lampen lyse konstant. (ind til strømmen igen afbrydes)

Tast 

Tast "Menu"

**CLEAR
COUNTER -> OK**

Tast 

Menu 5 = Power Alarm

ENTER PIN:

Tast bruger pin kode

Tast Pin + 

Indtast Bruger PIN (Fabrik = 1 2 3 4)

**PWR OFF 1
00 00 : 02 : 54**

Nyeste Power Alarm (1 = nyeste)

Nyeste Power Alarm = 2 min. 54 sek.

Tast  - 

Tast 1-9 for visning af Power Alarmer.
(1 = nyeste - 2 = forrige - OSV.)

Tast 

Tast OK for at afslutte og nulstille Alarm