


MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLLT

Första användningen



Denna åtgärd utförs endast när taket inte är monterat på ställningen.

1 Öppning av stativet




2 personer står på var sin sida mitt emot varann och lyfter under saxstagen samtidigt som de backar bakåt. Dra ut stativet till hälften.


2 Montering av takduk




Veckla upp taket och ta tag i hörnen.




Lägg upp duken på ställningen vänd åt rätt håll.




MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLT



Trä dukhörnen över stativets övre hörn.




Fäst kardborreband i varje hörn som ovan.




Fäst kardborreband på saxstagsbeslag
endast efter att tältet öppnats 100%

Normal montering




Dra isär tältet till ca 60% genom att 2 personer står mittemot varann och lyfter under saxstagen (1) samtidigt som de backar.



Tryck in kulknappen på masten och dra isär tältet tills knappen hamnar ovanför övre fästet.




Lås hörnen genom att haka fast handtagen i stativhörnen och fälla ner tills det klickar till.




MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLLT

Justera höjden på tältet med teleskopbenen. Gör detta genom att trycka in kulknappen ovanför foten, lyft benet och dra ner nedre delen av benet tills det klickar fast. Kan justeras i 3 olika höjder.



Montering av väggar


Dela väggen i 2 delar genom att öppna dragkedjan.



Trä kederlisten i skåran på övre benprofilen.



Trä sidodukens övre beslag genom takdukens kederlist och dra duken mot mitten.

Koppla samman dukdelarna med dragkedjan och spänn kardborrekappan i underdelen av sidoduken.



MONTERINGSANVISNING FÖR SNABBTÄLLT

Förankring



Att tänka på

