












FICHE TECHNIQUE & PIÈCES DÉTACHÉES - ARMATURE XP 345

TENTE PLIANTE XP SERIE

1. Platine de pied XP
2. Partie basse de pied XP
3. Partie haute pied XP
4. Clip de réglage hauteur de pied
5. Bloc poignée XP complet
6. Clip de blocage bas de pied
7. Pièce de connexion d'angle 2 branches partie haute
8. Pièce de connexion 3 branches
9. Crochet d'aubannage
10. Ciseaux XP 1,5m
11. Mât complet
12. Partie haute de mât
13. Partie basse de mât
14. Pièce de connexion 4 branches basse
15. Pièce de connexion 4 branches haute
16. Soucoupe de mât
17. Pied XP complet
18. Ressort de mât
19. Visserie inox
20. Capôt de protection d'angle




PIÈCES DÉTACHÉES - ARMATURE XP 345

1 XPF  Platine de pied XP	2 XFFL  Partie basse de pied XP	3 XFMFH  Partie haute de pied XP	
4 XFHAL  Clip de réglage hauteur de pied	5 XFH  Bloc poignée XP complet	6 XFLC  Clip de blocage bas de pied	7 XFFTC  Pièce de connexion d'angle 2 branches partie haute

PIÈCES DÉTACHÉES - ARMATURE XP 345

8


XFSC3W



Pièce de connexion 3 branches

9


XFSH



Crochet d'aubannage

10


XFS330



Ciseaux XP 1,5m

11


XFMP330



Mât complet

12


XFMPH330



Partie haute de mât

13


XF MPL330



Partie basse de mât

14

XF MPLC




Pièce de connexion 4 branches basse

PIÈCES DÉTACHÉES - ARMATURE XP 345

15


XFMPLC



Pièce de connexion 4 branches haute

16


XFMPT



Soucoupe de mât

17


XFMF330



Pied XP complet

18


XPS



Ressort de mât

19


FS



Visserie inox

20

XPFFCH



Capôt de protection d'angle