



Hunter HEAT GreenZip

Article no:

TK01039 Size S/M

TK01040 Size L

TK01041 Size XL/XXL



User manual



Bruksanvisning



Bruksanvisning



Käyttöohjeet




hunter®

Dear Customer,
Thank you for purchasing this Hunter product.
Please read the User Manual carefully before
using this product and operate correctly
according to the instructions.

Product description

Hunter electric heated waistcoat for hunting and leisure includes a HEAT function, that works with a click button on the chest and keeps you at a comfortable body temperature. It has stretch in the sides and also zippers to make it flexible in size for a perfect fit. It is made in three different sizes. Hunter Heat waistcoat is provided inner pocket for power bank, 2 front pockets and a lace at the bottom for better comfort.

It is heated with 5 heat panels (2 at the front and 3 at the back) and has three levels of heating, which are controlled from the chest button.

Pls note that waistcoat should have a tight fit for best performance.

YKK brand is used for front zipper and pocket zippers.

Package Contents

- 1 x Hunter heated waistcoat
- 1 x extra USB A cable
- 1 x Instruction Manual

Note that power bank is sold separately.

Safety Instructions

- Read the manual before first use and keep the manual for future references.
- Use only according to manual.
- Do not modify or repair the product yourself.
- Ask your physician before use.
- Do not use damaged or wear product.
- If you feel uncomfortable or burning of skin, stop using the waistcoat immediately.
- Do not manipulate the vest with wet hands.
- Do not pull on the power cord. Protect the cable from mechanical damage.
- Disconnect the power cord from the power bank when waistcoat not in use.

Function

- The heating parts consists of carbon fibres, using infrared radiation.
- The heaters are located on the front and back of the vest, there are a total of 5 heaters, two in the front and three in the back.

Use

There is a USB cable in the right inner pocket. Connect the cable to a power bank and then place it in the pocket and close the zipper. The pocket is 13 x 15 cm in size.

Press the button on the front for 3–5 seconds to start heating the waistcoat. Press the button again to change the temperature. Different temperatures are distinguished by colours: red 55° C, white 50° C, blue 45° C.

Press and hold the button again to turn off the heating and disconnect the power cord from the power bank when waistcoat not in use.

Cleaning and maintenance

Remove the power bank before cleaning. Heated clothing is not machine washable. The heating parts are resistant to moisture. However, strong cleaning agents could damage it. Therefore, it is recommended to clean only with a cloth or brush with only a small amount of cleaning product and pressure. Cleaning must be gentle.

If more thorough cleaning is required, make sure to put the cap properly on the USB connection. Never wash with the power bank connected.

If the product is damaged, turn it off immediately and disconnect the power bank.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Specifications

Material - external	100% polyester
Material - lining	100% polyester
Heating	45 / 50 / 55° C
Working hours*	45° C – 7 hours, 50° C – 4,8 hours, 55° C – 3,3 hours
Recommended power bank	
Dimensions	Max 130x150 mm
Capacity	10 000 mAh (or more)
USB-A Output	5V / 2A

* Working hours is approximative. Depends on the power bank and on the outside temperature.

Warranty conditions

The warranty period are 24 months unless otherwise stated, from that date the product was purchased from the retailer. The validity of the guarantee must be proven with an invoice or receipt on which the date of purchase must be stated.

The warranty covers, in addition to the provisions of the Consumer Purchase Act, only the waistcoat. The warranty does not apply to defects caused by negligence or error handling of the product. The warranty does not cover faults due to accidents, abnormality use, neglected maintenance, incorrect care, incorrect voltage or type of current, alterations, interventions or repairs not carried out by authorized service agent. The warranty also does not apply if the fault is caused by non-original accessories. If a receipt is missing or the description is incorrect, the product is not covered the guarantee.

Responsible disposal



This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Declaration of Conformity

Hereby, "Hunter Sales i Stockholm AB" declares that "Hunter HEAT GreenZip waistcoat" (article numbers TK01039, TK01040, TK01041)" complies with EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.hunterworld.se/heat-greenzip-doc>

Manufacturer

Hunter HEAT GreenZip waistcoat

Article no: TK01039, TK01040, TK01041

Manufacturer: Hunter Sales i Stockholm AB

Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sweden

Developed in Sweden by Hunter Sales

Made in China

www.hunterworld.se



RoHS



Kära kund,

Tack för att du köpt denna Hunter-produkt. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda västen och följ noggrant instruktionerna vid användning och rengöring.

Produktbeskrivning

Hunters eluppvärmda väst för jakt och fritid inkluderar en HEAT-funktion som styrs med en knapp på bröstet och håller dig i en bekväm kroppstemperatur. Den har stretch samt dragkedjor i sidorna för att göra den flexibel i storlek för en perfekt passform. Västen finns i tre olika storlekar. Hunter Heat-västen har en innerficka för powerbank, 2 framfickor och en resår i botten för bättre komfort. Den värms med 5 värmepaneler (2 fram och 3 bak) och har tre olika nivåer av uppvärmning, som styrs från knappen på bröstet.

Observera att västen ska ha en tight passform för bästa prestanda.

YKK-dragkedjor används dragkedjan fram samt för fickorna.

Förpackningsinnehåll

- 1 x Hunter värmeväst
- 1 x extra USB-A-kabel
- 1 x bruksanvisning

Observera att powerbank säljs separat.

Säkerhetsinstruktioner

- Läs manualen innan du använder produkten första gången och spara manualen för framtida bruk.
- Använd endast enligt manualen.
- Modifiera eller reparera inte produkten själv.
- Fråga din läkare innan du använder produkten.
- Använd inte skadad eller sliten produkt.
- Om du känner obehag eller hudbränna, sluta omedelbart använda västen.
- Manövrera inte västen med våta händer.
- Dra inte i strömkabeln.
- Skydda kabeln från mekanisk skada
- Koppla bort strömkabeln från powerbanken när västen inte används.

Funktion

- Värmesystemet består av infravärmepaneler tillverkade i kolfiber, som använder infraröd strålning.
- Värmepanelerna är placerade på västens framsida och baksida, det finns totalt 5 paneler, två fram och tre bak.

Användning

Det finns en USB-kabel i höger innerficka. Anslut kabeln till en powerbank och lägg den sedan i fickan och stäng dragkedjan. Fickan är 13 x 15 cm stor. Tryck på knappen fram på västen i 3–5 sekunder för att starta uppvärmningen. Tryck på knappen igen för att ändra temperaturen. Olika temperaturer skiljs åt av färger: rött 55° C, vitt 50° C och blått 45° C. Tryck och håll ned knappen igen för att stänga av värmen och koppla bort strömkabeln från powerbanken när västen inte används.

Rengöring och underhåll

Ta bort powerbanken innan du tvättar västen. Västen kan inte tvättas i maskin. Värmepanelerna är motståndskraftiga mot fukt, men starka rengöringsmedel kan skada dem. Därför rekommenderas att endast rengöra västen försiktigt med en trasa eller borste med en liten mängd rengöringsmedel. Om en mer noggrann rengöring krävs, se till att sätta på locket ordentligt på USB-anslutningen och tvätta försiktigt för hand i max 30 grader. Tvätta aldrig med powerbanken ansluten. Om produkten är skadad, stäng av den omedelbart och koppla från powerbanken.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Specifikationer

Material - yttre	100% polyester
Material - foder	100% polyester
Uppvärmning	45 / 50 / 55° C
Arbetstimmar*	45° C – 7 tim, 50° C – 4,8 tim, 55° C – 3,3 tim
Rekommenderad powerbank	
Dimensioner	Max 130x150 mm
Kapacitet	10 000 mAh (eller mer)
USB-A utgång	5V / 2A

* Arbetstimmar är ungefärliga. Beror bland annat på powerbank och den omgivande temperaturen.

Garantivillkor

Garantiperioden är 24 månader om inget annat anges, från den dag då produkten köptes från återförsäljaren. Garantins giltighet måste styrkas med en faktura eller kvitto där köpdatumet anges. Garantin gäller inte för fel som orsakats av försummelse eller felaktig hantering av produkten. Garantin täcker inte fel som beror på olyckor, onormal användning, försummat underhåll, felaktig skötsel, fel spänning eller typ av ström, ändringar, ingripanden eller reparationer som inte utförts av auktoriserad serviceagent. Garantin gäller heller inte om felet orsakas av icke-original tillbehör. Om kvitto saknas eller beskrivningen är felaktig täcks produkten inte av garantin.

Ansvarsfull avfallshantering



Denna symbol indikerar att denna produkt inte bör kastas bland vanligt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skador på miljön eller hälsorisker som orsakas av felaktig avfallshantering måste produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala insamlingsplats eller kontakta inköpsstället. De kommer att se till att produkten hanteras på ett miljövänligt sätt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar "Hunter Sales i Stockholm AB" att "Hunter HEAT GreenZip väst" (artikelnummer TK01039, TK01040, TK01041) uppfyller EMC-direktivet 2014/30 / EU och RoHS-direktivet 2011/65 / EU och dess ändringsdirektiv (EU) 2015/863. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <https://www.hunterworld.se/heat-greenzip-doc>

Tillverkare

Hunter HEAT GreenZip väst

Artikelnummer: TK01039, TK01040, TK01041

Tillverkare: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Utvecklad i Sverige av Hunter Sales

Tillverkad i Kina

www.hunterworld.se





Kjære kunde,

Takk for at du har kjøpt dette Hunter-produktet. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke vesten og følg instruksjonene nøye når det gjelder bruk og rengjøring.

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse Hunters oppvarmede vest for jakt og fritid inkluderer en HEAT-funksjon som styres med en knapp på brystet og holder deg i en komfortabel kroppstemperatur. Den har stretch og glidelåser i sidene for å gjøre den fleksibel i størrelse for en perfekt passform. Vesten kommer i tre forskjellige størrelser. Hunter Heat-vesten har en innerlomme for powerbank, 2 frontlommer og en strikk i bunnen for bedre komfort. Den varmes med 5 varmepaneller (2 foran og 3 bak) og har tre forskjellige nivåer av oppvarming, som styres fra knappen på brystet. Merk at vesten skal ha en tett passform for best mulig ytelse. YKK-glidelåser brukes for glidelåsen foran og lommene.

Pakken inneholder

- 1 x Hunter oppvarmet vest
- 1 x ekstra USB-A-kabel
- 1 x bruksanvisning

OBS! Powerbank selges separat.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Les manualen før du bruker produktet for første gang, og spar manualen til senere bruk.
- Bruk kun i henhold til manualen.
- Ikke modifier eller reparer produktet selv.
- Spør legen din før du bruker produktet.
- Ikke bruk skadet eller slitt produkt.
- Hvis du føler ubehag eller hudbrenning, stopp umiddelbart å bruke vesten.
- Ikke bruk vesten med våte hender.
- Ikke trekk i strømkabelen.
- Beskytt kabelen mot mekanisk skade.
- Koble fra strømkabelen fra powerbanken når vesten ikke er i bruk.

Funksjon

- Varmesystemet består av infravarme paneler laget av karbonfiber som bruker infrarød stråling.
- Varmepanelene er plassert på vestens for- og bakside, det er totalt 5 paneler, to foran og tre bak.

Bruk

Det er en USB-kabel i høyre innerlomme. Koble kabelen til en powerbank og legg den deretter i lommen og lukk glidelåsen. Lommen er 13 x 15 cm stor. Trykk på knappen foran på vesten i 3-5 sekunder for å starte oppvarmingen. Trykk på knappen igjen for å endre temperaturen. Forskjellige temperaturer skiller seg fra hverandre ved farger: rød 55 °C, hvit 50 °C og blå 45 °C. Trykk og hold knappen nede igjen for å slå av varmen, og koble fra strømkabelen fra powerbanken når vesten ikke er i bruk.

Rengjøring og vedlikehold

Fjern powerbanken før du vasker vesten. Vesten kan ikke vaskes i maskin. Varmepanelene er motstandsdyktige mot fuktighet, men sterke rengjøringsmidler kan skade dem. Derfor anbefales det å bare rengjøre vesten forsiktig med en klut eller børste med en liten mengde rengjøringsmiddel. Hvis grundigere rengjøring er nødvendig, sørg for å feste lokket ordentlig på USB-tilkoblingen og vask forsiktig for hånd i maksimalt 30 grader. Vask aldri med powerbanken tilkoblet. Hvis produktet er skadet, slå det av umiddelbart og koble det fra powerbanken.



Do not
dry clean



Hand
wash



Do not
bleach



Do not
iron



Do not
tumble dry

Spesifikasjoner

Materiale - Ytre	100% polyester
Materiale - Fôr	100% polyester
Oppvarming	45 / 50 / 55° C
Arbeidstimer*	45° C – 7 tim, 50° C – 4,8 tim, 55° C – 3,3 tim
Anbefalt powerbank	
Dimensjoner	Maks. 130 x 150 mm
Kapasitet	10 000 mAh (eller mer)
USB-A-utgang	5V / 2A

* Arbeidstimer er omtrentlige og avhenger blant annet av powerbanken og omgivelsestemperaturen.

Garantivilkår

Garantiperioden er 24 måneder, hvis ikke annet er oppgitt, fra den dagen produktet ble kjøpt fra forhandleren. Garantien må bekreftes med en faktura eller kvittering som viser kjøpsdatoen. Garantien gjelder ikke for feil som skyldes forsømmelse eller feilaktig håndtering av produktet. Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykker, unormal bruk, forsømt vedlikehold, feilaktig håndtering, feil spenning eller type strøm, endringer, inngrep eller reparasjoner som ikke er utført av autorisert serviceagent. Garantien gjelder heller ikke hvis feilen skyldes ikke-originale tilbehør. Hvis kvitteringen mangler eller beskrivelsen er feil, dekkes ikke produktet av garantien.

Ansvarsfull avfallshåndtering



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall. For og forhindre skader på miljøet eller skape andre helserisikoer grunnet feilaktig avfallshåndtering må produktet leveres inn til gjenvinning på de din lokale gjenvinningsstasjon slik at produktet blir ivaretatt på en god og miljøvennlig måte.

Erklæring om samsvar

Herved erklærer "Hunter Sales i Stockholm AB" at "Hunter HEAT GreenZip vest" (artikkelnumrene TK01039, TK01040, TK01041) overholder EMC-direktivet 2014/30 / EU og RoHS-direktivet 2011/65 / EU og dens endringsdirektiv (EU) 2015/863. Full tekst for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende internettadresse:
<https://www.hunterworld.se/heat-greenzip-doc>

Produsent

Hunter HEAT GreenZip vest

Artikkelnummer: TK01039, TK01040, TK01041

Produsent: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Sverige

Utviklet i Sverige av Hunter Sales

Produsert i Kina

www.hunterworld.se





Hyvä asiakas,

**Kiitos, että olet ostanut tämän Hunter-tuotteen.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen liivin käyttöä ja
noudata huolellisesti käyttö- ja puhdistusohjeita.**

Tuotteen kuvaus

Hunterin sähkölämmitteisessä metsästys- ja vapaa-ajan liivissä on HEAT-toiminto, jota ohjataan rinnassa olevalla painikkeella ja joka pitää sinut miellyttävässä ruumiinlämmössä. Liivissä on venytys ja sivuvetoketjut, jotka tekevät siitä joustavan kokoisen, jotta se istuu täydellisesti. Liiviä on saatavana kolmessa eri koossa. Hunter Heat -liivissä on sisätasku power bankille, 2 etutaskua ja joustava pohja mukavuuden parantamiseksi. Sitä lämmittää 5 lämmityspaneelia (2 edessä ja 3 takana), ja siinä on kolme eri lämmitystasoa, joita voidaan säätää rinnassa olevasta painikkeesta. Huomaa, että liivin on oltava tiukasti istuva, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Etuvetoketjussa ja taskuissa käytetään YKK-vetoketjuja.

Pakkauksen sisältö

- 1 x Hunter lämmitetty liivi
- 1 x ylimääräinen USB-A-kaapeli
- 1 x käyttöohje

Huomioithan, että powerbank myydään erikseen.

Turvallisuusohjeet – Lue käyttöohjeet

- Lue käyttöohje ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
- Käytä vain käyttöohjeen mukaisesti.
- Älä muokkaa tai korjaa tuotetta itse.
- Kysy lääkäriltäsi ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Jos tunnet epämukavuutta tai ihon kirvelyä, lopeta liivin käyttö välittömästi.
- Älä käytä liiviä märillä käsillä.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Suojaa kaapeli mekaanisilta vaurioilta
- Irrota virtajohto virtalähteestä, kun liivi ei ole käytössä.

Toiminnallisuus

- Lämmitysjärjestelmä koostuu hiilikuidusta valmistetuista infrapunalämpöpaneeleista, jotka käyttävät infrapunasäteilyä.
- Lämmityspaneelit on sijoitettu liivin etu- ja takaosaan, paneeleita on yhteensä 5, kaksi edessä ja kolme takana.

Kuinka sitä käytetään

Oikeassa sisätaskussa on USB-kaapeli. Kytke kaapeli virtalähteeseen ja laita se sitten taskuun ja sulje vetoketju. Taskun koko on 13 x 15 cm. Paina liivin etupuolessa olevaa painiketta 3-5 sekunnin ajan lämmityksen käynnistämiseksi. Paina painiketta uudelleen vaihtaaksesi lämpötilaa. Eri lämpötilat erottuvat väreillä: punainen 55 °C, valkoinen 50 °C ja sininen 45 °C. Paina painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi lämmityksen pois päältä ja irrottaaksesi virtajohdon virtalähteestä, kun liivi ei ole käytössä.

Puhdistus ja huolto

Poista virtalähde ennen liivin pesua. Liivi ei ole konepestävä. Lämpöpaneelit kestävät kosteutta, mutta voimakkaat pesuaineet voivat vahingoittaa niitä. Siksi on suositeltavaa puhdistaa liivi vain varovasti liinalla tai harjalla, johon on lisätty pieni määrä pesuainetta. Jos tarvitaan perusteellisempaa puhdistusta, varmista, että asetat korkin tiukasti USB-liitäntään ja pese varovasti käsin enintään 30 asteessa. Älä koskaan pese liiviä virtalähteen ollessa kytkettynä. Jos tuote on vaurioitunut, sammuta se välittömästi ja irrota virtalähde.



Ei kuivapesua



Käsienpesu



Ei saa valkaista



Älä poista



Älä kuivaa rumpukuivauksessa

Tekniset tiedot

Materiaali - päällinen	100% polyesteriä
Materiaali - vuori	100% polyesteriä
Lämmitys	45 / 50 / 55° C
Käyttötunnit*	45° C – 7 tuntia, 50° C – 4,8 tuntia, 55° C – 3,3 tuntia
Suositeltu virtapankki	
Mitat	Max 130x150 mm
Kapasiteetti	10 000 mAh (eller mer)
USB-A-lähtö	5V / 2A

* Työajat ovat likimääräisiä. Riippuu muun muassa virtapankista ja ympäristön lämpötilasta.

Takuuehdot

Takuu on 24 kuukautta, ellei toisin mainita, siitä päivästä, jona laite on ostettu jälleenmyyjältä. Takuun voimassaolo on todistettava ostopäivän osoittavalla laskulla tai kuitilla. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai tuotteen virheellisestä käsittelystä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat tapaturmista, epänormaalista käytöstä, huollon laiminlyönnistä, epäasianmukaisesta hoidosta, väärästä jännitteestä tai virran tyypistä, muutoksista, toimenpiteistä tai korjauksista, joita ei ole tehnyt valtuutettu huoltoliike. Takuu ei myöskään koske, jos vika johtuu muista kuin alkuperäisistä lisävarusteista. Jos kuitti puuttuu tai kuvaus on virheellinen, tuote ei kuulu takuun piiriin.

Vastuullinen jätehuolto



Tämä symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vääränlaisesta hävittämisestä aiheutuvien ympäristövahinkojen tai terveysriskien välttämiseksi tuote on toimitettava kierrätykseen, jotta materiaalia voidaan käsitellä vastuullisesti. Kun kierrätät tuotteen, vie se paikalliseen keräyspisteeseen tai ota yhteyttä ostopaikkaan. He varmistavat, että tuote käsitellään ympäristöystävällisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Hunter Sales i Stockholm AB vakuuttaa, että Hunter HEATGreenZip-liivi (artikkelinumerot TK01039, TK01040, TK01041) täyttää EMC-direktiivin 2014/30/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutosdirektiivin (EU) 2015/863 vaatimukset. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: <https://www.hunterworld.se/heat-greenzip-doc>

Valmistaja

Hunter HEAT GreenZip väst

Tuotenumero: TK01039, TK01040, TK01041

Valmistaja: Hunter Sales i Stockholm AB
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen, Ruotsi

Hunter Salesin Ruotsissa kehittämä

Valmistettu Kiinassa

www.hunterworld.se







www.hunterworld.se