

Tips

- Kontrollera att borstarna är minimalt ovanför marknivån
- Kontrollera att harvpinnarna trycker väldigt lätt mot marknivån (de kan justeras)
- Kör sakta, 3-8 km/h
- Motorn skall gå på sitt högsta varvtal
- Hitta rätt vinkel när du justerar dragstången
- När du har hittat det rätta läget gör egna markeringar på maskinen så att du inte behöver leta efter rätt inställning från början varje gång

Går på blyfri 95 bensin, motorolja 10W-30 4takts olja API/SJ

Vi säljer färdiga service kit (motorolja,tändstift,drivrem) finns under fliken reservdelar

Manualer på svenska finns att ladda ner på www.equistore.se

