



**ELITE FORCE**  
FRONT LINE RESOLUTION



**1911 TAC TWO**

[www.umarex.com](http://www.umarex.com)



**EN** 01 Front sight  
02 Muzzle  
03 Slide catch lever  
04 Magazine catch  
05 Slide  
06 Safety

**DE** 01 Korn  
02 Mündung  
03 Schlittenfanghebel  
04 Magazinhalter  
05 Schlitten  
06 Sicherung

**FR** 01 Guidon  
02 Bouche  
03 Levier de retenue de la culasse  
04 Arrêtoir du chargeur  
05 Culasse  
06 Sécurité

**ES** 01 Punto de mira  
02 Boca del cañón  
03 Palanca de retenida de la corredera  
04 Retén del cargador  
05 Corredera  
06 Seguro



**EN** 07 Rear sight  
08 Hammer  
09 Grip safety  
10 Magazine  
11 Trigger

**DE** 07 Kimme  
08 Hahn  
09 Handballensicherung  
10 Magazin  
11 Abzug

**FR** 07 Cran de mire  
08 Chien  
09 Sécurité de la poignée  
10 Chargeur  
11 Détente

**ES** 07 Alza  
08 Martillo  
09 Seguro de la empuñadura  
10 Cargador  
11 Gatillo

**CAUTION**

- For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun.
- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- Please also always observe the legal regulations effective in your country for the use of arms.

**ACHTUNG**


- Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren.
- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Bitte beachten Sie das jeweilige Waffengesetz in Ihrem Land.

**ATTENTION**

- Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois.
- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Veuillez à respecter la législation sur les armes en vigueur dans votre pays !

**ATENCIÓN**

- Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez.
- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Rogamos observe en todo caso la legislación vigente en su país sobre el uso de armas.





- Keep hands and face at a safe distance from the escaping gas.
  - Escaping gas may cause icing.
  - Gas may explode if exposed to temperatures exceeding 50 °C.
  - Do not smoke, keep away from naked flames. The gas is highly inflammable.
- Keep the magazine with gas tank tilted. Attach the gas flask vertically to the charging port of the magazine. Press the flask against the port. The magazine is fully charged when you observe a discharge of gas from the port.

**Removing of Gas**

**Hold the magazine at its bottom. Press the valve Residual gas may now be discharged.**

- Gesicht und Hände in sicherem Abstand von dem entströmendem Gas halten.
  - Entströmendes Gas kann Vereisungen verursachen.
  - Gas keiner großen Hitze aussetzen, es kann ab 50 °C explodieren.
  - Nicht rauchen, kein offenes Feuer. Das Gas ist hochentzündlich.
- Halten Sie das Magazin mit Gastank nach unten geneigt. Stecken Sie die Gasflasche in die Einfüllöffnung des Magazins. Drücken Sie die Gasflasche in die Einfüllöffnung. Wenn Gas aus der Einfüllöffnung entweicht, ist das Magazin mit Gas gefüllt.

**Entfernen von Gas**

**Halten Sie das Magazin unten fest. Drücken Sie auf das Ventil. Restliches Gas kann ausströmen**



- Maintenez la cartouche de gaz à une distance raisonnable du visage et des mains.
  - Les éventuelles fuites de peuvent provoquer une engelure.
  - Ne les exposez pas à une chaleur excessive et ne les conservez pas à des températures supérieures à 50 °C.
  - Ne fumez pas et tenez-vous loin de toute flamme. Le gaz est hautement inflammable.
- Maintenez le chargeur pour gaz tank incliné vers le bas. Introduisez l'embouchure de la bonbonne de gaz dans l'ouverture du chargeur en position verticale. Enfoncez la bonbonne de gaz dans l'ouverture du chargeur. Lorsque le gaz s'échappe par les côtés de l'ouverture du chargeur, cela signifie que le chargeur est plein.

**Éliminer du Gaz**

**Tenez le chargeur vers le bas. Appuyez sur la valve et déplacez la sécurité de celle-ci vers le haut. Le gaz restant sortira du chargeur.**

- Mantenga la cara y las manos a una distancia prudente de el gas.
  - Las posibles fugas de pueden causar congelación.
  - El gas pueden explotar a partir de los 50 °C.
  - No fume y manténgase alejado de cualquier fuego. El gas es altamente inflamable.
- Mantenga el cargador en gas el tanque inclinado hacia abajo. Introduzca la boquilla de la bombona de gas en la abertura del cargador en posición vertical. Apriete la bombona de gas en la abertura de carga. Cuando el gas se escape por los laterales de la abertura de carga significará que el cargador está lleno.

**Extirpar del Gas**

**Sujete el cargador hacia abajo. Presione la válvula y desplace el seguro de la válvula hacia arriba. El gas restante se saldrá del cargador.**

**3**

CHARGING OF GAS • GAS EINFÜLLEN  
CHARGEMENT DU GAZ • CARGA DEL GAS

**4**

DISCHARGING OF GAS • GAS ABLASSEN  
DÉCHARGE DU GAZ • DESCARGA DEL GAS









**Only use flawless BBs. Never use the following BBs:** (1) diameter larger than 6 mm, (2) with edges, (3) both halves not aligned, (4) used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from Umarex / Walther. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.

**Verwenden Sie nur einwandfreie BB-Kugeln: ø 6 mm. Verwenden Sie auf keinen Fall folgende BB-Kugeln:** (1) Durchmesser größer als 6 mm, (2) mit Grat, (3) versetzte Hälften, (4) gebraucht, verschmutzt. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Empfohlen werden Präzisionsrundkugeln des Herstellers Umarex / Walther. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz und Staub in das Magazin.

**N'utilisez que des billes BB (sans défaut). N'utilisez jamais les types de billes BB suivants:** (1) Diamètre supérieur à 6 mm (2) avec angles (3) moitiés décalées (4) usagées, sales. Si des projectiles autres que ceux appropriés sont utilisés, la garantie ne sera plus valable. Il est recommandé d'utiliser des billes de précision de la marque Umarex / Walther. Pour garantir le bon fonctionnement du chargeur, faites en sorte que les saletés et poussières n'entrent pas dans le chargeur.

**Utilice únicamente bolas BB que no presenten defectos de calibre 6 mm. No utilice en ningún caso los siguientes tipos de bolas BB:** (1) Diámetro superior a los 6 mm, (2) con cortes, (3) con mitades que no coinciden, (4) usadas o sucias. Si se utilizan proyectiles distintos de los apropiados, quedará anulada la garantía. Se recomienda usar bolas de precisión de la marca Umarex / Walther. Para garantizar el buen funcionamiento del magazín, evite que la suciedad o el polvo entren en el mismo.









When all the BBs have been fired, the slide will stay in the rear position. Press the slide stop lever (A) to let the slide jump forward.

Wenn alle Kugeln verschossen sind, verbleibt der Schlitten in der hinteren Position. Drücken Sie auf den Schlittenfanghebel (A), um den Schlitten nach vorne zu bringen.

Lorsque toutes les balles ont été tirées, la culasse reste en position arrière. Appuyer sur l'arrière de culasse (A) pour ramener la culasse vers l'avant.

Cuando se hayan disparado todos los proyectiles, la corredera permanecerá en la posición trasera. Presione la palanca de bloqueo de la corredera (A) para llevar la corredera hacia delante.



**PROBLEMS  
PROBLEME  
DYSFONCTIONNEMENTS  
PROBLEMAS**
**POSSIBLE CAUSES  
MÖGLICHE GRÜNDE  
CAUSES POSSIBLES  
POSIBLES CAUSAS**

|                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | Safety activated<br>Waffe gesichert<br>Sécurité de l'arme enclenchée<br>Seguro activado | Empty gas tank<br>Gastank leer<br>Réservoir de gaz vide<br>Depósito de gasolina vacío | Dirty barrel<br>Lauf verschmutzt<br>Canon encrassé<br>Cañón sucio                   |
| Gun does not shoot<br>Waffe schießt nicht<br>l'arme ne tire pas<br>El arma no dispara                                  |        |      |                                                                                     |
| Faulty shooting direction<br>Schlechte Schussleistung<br>Mauvaise performance de tir<br>Potencia de disparo deficiente |                                                                                         |                                                                                       |  |
| Low shooting speed<br>Geringe Schussgeschwindigkeit<br>Faible vitesse du projectile<br>Escasa velocidad de disparo     |                                                                                         |      |  |

---

Gas / Magazine empty  
Gas / Magazin leer  
Gaz / Chargeur vide  
Gas / Caricatore vuoto

Extreme temperatures  
Extreme Temperaturen  
Températures extrêmes  
Temperaturas extremas

Wrong ammunition  
Falsche Munition  
Mauvaises munitions  
Munición errónea

Ammunition badly loaded  
Munition falsch geladen  
Munitions mal chargées  
Munición mal cargada

Sight not properly adjusted  
Visierung nicht richtig eingestellt  
Dispositif de visée mal réglé  
La mira no está bien ajustada

---



System / Power Source • System / Antrieb  
Système / Source de Propulsion • Sistema / Propulsión

Gas Airsoft • Gas Airsoft • Airsoft à gaz • Airsoft a gas

Caliber / Ammo • Kaliber / Munition  
Calibre / Munitions • Kaliber / Munición

6 mm BBs

Capacity • Kapazität • Capacité • Capacidad

20

Energy / Velocity • Energie / Geschwindigkeit  
Énergie / Vitesse • Energía / Velocidad

1J : < 100 m/s 

Sights • Visierung • Dispositif de visée • Dispositivo visor

Fixed front and rear • Kimme und Korn fest  
Guidon et hausse fixe • Punto de mira y visor fijos

Trigger • Abzug • Détente • Accion

Single Action • Single-Action • Simple Action • Single Action

Color • Farbe • Couleur • Color

Black • Schwarz • Noir • Negro

Safety • Sicherung • Sécurité • Seguro

manual / Grip safety • manuell / Handballensicherung • manuel / Sécurité de la poignée • manual / Seguro de la empuñadura

Barrel length • Lauflänge  
Logueur canon • Longitud del cañón

112 mm

Dangerous area up to • Max. Gefahrenbereich bis zu • Zone  
de danger s'étendant jusqu'à • Distancia máxima de peligro

150 m



Weight • Gewicht • Poids • Peso



790 g

Overall length • Gesamtlänge • Longueur • Longitud

224 mm

| ITEM:                          | ITEM NO:       | INCLUDES FOLLOWING PARTS: | ITEM:                          | ITEM NO:       | INCLUDES FOLLOWING PARTS: |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>20</b> 1911 TRIGGER HOUSING | 2.6499.20.01.1 | 03-03                     | <b>50</b> INNER BARREL ASSY    | 2.6499.50.01   | 02-02 to 02-09            |
| 1911 FIRING PIN LOCK           | 2.6499.20.02.1 | 03-04                     | 112.5MM INNER BARREL           | 2.6499.50.02.1 | 02-04                     |
| 1911 FIRING PIN LOCK SPRING    | 2.6499.20.03.1 | 03-05                     | HOP UP BUCKING                 | 2.6499.50.03.1 | 02-05                     |
| DISCONNECTOR                   | 2.6499.20.04.1 | 03-06                     | 1911 HOP UP SET TENSION SPRING | 2.6499.50.04.1 | 02-10                     |
| SEAR SPRING                    | 2.6499.20.05.1 | 03-08                     |                                |                |                           |
| 1911 SLIDE LOCK                | 2.6499.20.06.1 | 03-11                     | <b>60</b> MAGAZINE LIP         | 2.6499.60.01.1 | 04-01                     |
| 1911 SAFETY PLUNGER            | 2.6499.20.07.1 | 03-12                     | OUTPUT VALVE                   | 2.6499.60.02.1 | 04-04                     |
| THUMB SAFETY                   | 2.6499.20.08.1 | 03-15                     | INPUT VALVE                    | 2.6499.60.03.1 | 04-05                     |
| 1911 MAGAZINE CATCH            | 2.6499.20.09.1 | 03-19                     | MAGAZINE FOLLOWER              | 2.6499.60.04.1 | 04-06                     |
|                                |                |                           | MAGAZINE SPRING                | 2.6499.60.05.1 | 04-07                     |
| <b>40</b> 1911 EXTRACTOR       | 2.6499.40.01.1 | 01-03                     | MAGAZINE BASE SEAL             | 2.6499.60.06.1 | 04-09                     |
| SCREW M2.6X6                   | 2.6499.40.02.2 | 01-05                     | MAGAZINE BASE                  | 2.6499.60.07.1 | 04-12                     |
| BARREL BUSHING                 | 2.6499.40.03.1 | 01-06                     | 1911 MAGAZINE PLATE            | 2.6499.60.08.1 | 04-14                     |
| 1911 NOZZLE SET                | 2.6499.40.04.1 | 01-08                     | SCREW M2.6X15                  | 2.6499.60.09.2 | 04-15                     |
| 1911 PISTON SET                | 2.6499.40.05.1 | 01-09                     |                                |                |                           |
| SCREW M2.6X12                  | 2.6499.40.06.2 | 01-10                     | <b>70</b> FRONT SIGHT          | 2.6499.70.01.1 | 01-02                     |
|                                |                |                           | REAR SIGHT                     | 2.6499.70.02.1 | 01-04                     |







**ELITE FORCE**  
FRONT LINE RESOLUTION

© 04/21

AIRSOFT

**EN** We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

**UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • [service@umarex.de](mailto:service@umarex.de)**

**WWW.UMAREX.COM**

Covers models:

2.6499