



## CYLINDER 汽缸



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 1         | 11111-MAX-00      | CYLINDER COMP             | 1         | 汽缸         |
| 2         | 11121-MAX-00      | HEAD COMP, CYLINDER       | 1         | 汽缸頭        |
| 3         | 11123-MAX-00      | GASKET, SIDE COVER        | 1         | 缸頭側蓋墊圈     |
| 4         | 11124-MAX-00      | SIDE COVER, CYLINDER HEAD | 1         | 缸頭側蓋       |
| 5         | 11141-MAX-00      | CYLINDER HEAD COVER ASSY  | 1         | 汽缸頭蓋組      |
| 6         | 11145-MAX-00      | PLATE, VENTILATION        | 1         | 通風管導板      |
| 7         | 11151-MAX-00      | GASKET, CYLINDER          | 1         | 汽缸墊片       |
| 8         | 11181-MAX-00      | GASKET, CYLINDER HEAD     | 1         | 汽缸頭墊片      |
| 9         | 11191-MAX-00      | GASKET, HEAD COVER        | 1         | 汽缸頭蓋墊圈     |
| 10        | 13555-MAX-00      | INTAKE PIPE               | 1         | 進氣歧管       |
| 11        | 13561-MAX-01      | SEAL, INTAKE PIPE         | 1         | 進氣歧管墊圈     |
| 12        | 45420-MAX-00      | HOSE, WATER PUMP EX       | 1         | 水泵出水管      |
| 13        | 62210-MAX-00      | PLUG, SPARK               | 1         | 火星塞        |
| 14        | 62732-MAX-00      | THERMOSTAT COVER          | 1         | 節溫器蓋       |
| 15        | 62740-JOW-00      | THERMO SENSOR             | 1         | 溫度感測器      |
| 16        | 62741-JOW-00      | GROUND TERMINAL           | 1         | 接地端子       |
| 17        | 62745-MAX-00      | THERMOSTAT                | 1         | 節溫器        |
| 18        | 90281-090032-C    | CLIP                      | 2         | 斑馬式管夾      |
| 19        | 90281-090060-B    | CLIP                      | 1         | 斑馬式管夾      |
| 20        | 91112-10100-B     | FOLDER                    | 1         | 導線軟勾       |
| 21        | 94410-14016       | PIN, DOWEL                | 4         | 定位銷        |
| 22        | 94610-12173       | BOLT, HEAD                | 4         | 缸頭螺栓       |
| 23        | 94717-08042-D     | BOLT, STUD                | 2         | 雙頭螺栓       |
| 24        | 96310-04008-B     | SCREW, PAN HEAD           | 7         | 十字孔頭螺絲     |
| 25        | 96411-06010-B     | BOLT, FLANGE              | 3         | 凸緣螺栓       |
| 26        | 96411-06025-B     | BOLT, FLANGE              | 2         | 凸緣螺栓       |
| 27        | 96414-06012-B     | BOLT, FLANGE              | 1         | 凸緣螺栓       |
| 28        | 96414-06025-B     | BOLT, FLANGE              | 9         | 凸緣螺栓       |
| 29        | 96510-06020-G     | BOLT, SOCKET              | 2         | 六角承窩螺栓     |
| 30        | 97201-122420      | WASHER, PLATE             | 4         | 平面墊圈       |
| 31        | 97230-061312      | WASHER, COPPER            | 1         | 銅墊圈        |
| 32        | 97311-101403-K    | WASHER, WAVE              | 1         | 波浪墊圈       |


## CYLINDER CRANKSHAFT, PISTON 曲軸、活塞



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱 | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|


|    |                |                        |         |   |
|----|----------------|------------------------|---------|---|
| 1  | 11400-MAX-00   | CRANKSHAFT COMP        | 曲軸總成    | 1 |
| 2  | 11500-MAX-01   | BALANCER SHAFT COMP    | 平衡軸總成   | 1 |
| 3  | 11510-MAX-01A  | BALANCER COMP          | 平衡軸組    | 1 |
| 4  | 11521-MAX-01   | DRIVEN GEAR, BALANCER  | 平衡軸被動齒輪 | 1 |
| 5  | 11526-MAX-01   | SPRING, DRIVEN GEAR    | 平衡軸減震彈簧 | 8 |
| 6  | 11528-MAX-00   | WASHER, BALANCER       | 平衡軸墊圈   | 1 |
| 7  | 11631-MAX-00   | PISTON SET             | 活塞      | 1 |
| 8  | 11636-MAX-00   | RING SET, PISTON       | 活塞環組    | 1 |
| 9  | 13178-MAX-00   | OIL PUMP DRIVING WHEEL | 機油泵驅動齒輪 | 1 |
| 10 | 93320-205215   | BALL BEARING           | 滾珠軸承    | 2 |
| 11 | 93321-358021J  | BALL BEARING           | 滾珠軸承    | 2 |
| 12 | 93510-142370   | PIN, PISTON            | 活塞銷     | 1 |
| 13 | 94420-05016    | KEY, WOODRUFF          | 半圓鍵     | 1 |
| 14 | 94510-60010    | PIN, DOWEL             | 滾針      | 4 |
| 15 | 95211-121910-B | LOCK NUT               | 六角制止螺帽  | 1 |
| 16 | 97010-35015-K  | CIRCLIP                | C形扣環    | 1 |
| 17 | 97050-14027    | CIRCLIP, PISTON PIN    | 活塞銷止動環  | 2 |

WATER PUMP 水泵



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱    |        | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 1         | 13001-MAX-00      | WATER PUMP COMP       | 水泵總成   | 1         |            |
| 2         | 13011-MAX-00      | WATER PUMP HULL       | 水泵本體   | 1         |            |
| 3         | 13012-MAX-00      | WATER PUMP COVER COMP | 水泵蓋組   | 1         |            |
| 4         | 13018-MAX-00A     | WATER SEAL COMP       | 水封組    | 1         |            |
| 5         | 13021-MAX-00      | WATER PUMP SHAFT      | 水泵軸    | 1         |            |
| 6         | 13024-MAX-00      | FAN                   | 水泵葉片   | 1         |            |
| 7         | 13051-MAX-00      | SEAL, PUMP COVER      | 水泵蓋密封圈 | 1         |            |
| 8         | 9311V-12285       | OIL SEAL              | 油封     | 1         |            |
| 9         | 9321V-19340       | O-RING                | 護油圈    | 1         |            |
| 10        | 93320-122808      | BALL BEARING          | 滾珠軸承   | 2         |            |
| 11        | 96411-06025-B     | BOLT, FLANGE          | 凸緣螺栓   | 2         |            |
| 12        | 96412-06040-B     | BOLT, FLANGE          | 凸緣螺栓   | 1         |            |
| 13        | 96412-06070-B     | BOLT, FLANGE          | 凸緣螺栓   | 1         |            |


OIL PUMP 機油泵



| NO. | PARTS NO. | PARTS NAME |  | QTY | NOTE |
|-----|-----------|------------|--|-----|------|
|-----|-----------|------------|--|-----|------|


| 項目 | 零件號碼          | 零件名稱                      |         | 用量 | 備註 |
|----|---------------|---------------------------|---------|----|----|
| 1  | 13100-MAX-00  | PUMP ASSY, OIL            | 機油泵總成   | 1  |    |
| 2  | 13101-MAX-00  | WASHER, OIL PUMP          | 機油泵墊片   | 1  |    |
| 3  | 13124-MAX-00  | SPROCKET, OIL PUMP DRIVEN | 機油泵被動鏈輪 | 1  |    |
| 4  | 13131-MAX-00  | CHAIN, OIL PUMP           | 機油泵驅動鏈條 | 1  |    |
| 5  | 96411-06025-B | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓    | 3  |    |
| 6  | 97010-10010-K | CIRCLIP                   | C形扣環    | 1  |    |

#### CARBURETOR 化油器



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱       |        | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|
| 1         | 13201-MAX-00      | CARBURETOR ASSEMBLY      | 化油器總成  | 1         |            |
|           | 13201-MAX-01      | CARBURETOR ASSEMBLY      | 化油器總成  | 1         |            |
| 2         | 13211-MAX-00      | NEEDLE SET               | 油針     | 1         |            |
| 3         | 13233-MAX-00      | SPRING, COMPRESSION COIL | 節流閥彈簧  | 1         |            |
| 4         | 13240-MAX-00      | JET, MAIN                | 主噴口    | 1         |            |
| 5         | 13242-MAX-00      | JET, PILOT               | 引導噴口   | 1         |            |
| 6         | 13258-MAX-00      | TOP COMP                 | 真空活塞閥蓋 | 1         |            |
| 7         | 13261-MAX-00      | CABLE GUIDE              | 鋼索導塊   | 1         |            |
| 8         | 13276-MAX-00      | COVER                    | 節流閥蓋   | 1         |            |
| 9         | 13296-MAX-00      | SEAL                     | 封圈     | 1         |            |
| 10        | 13297-MAX-00      | SEAL                     | 封圈     | 1         |            |
| 11        | 90310-30050475    | TUBE                     | 洩油管    | 1         |            |
| 12        | 90311-50090435    | TUBE                     | 進氣管    | 1         |            |
| 13        | 96310-04006-B     | SCREW, PAN HEAD          | 十字孔頭螺絲 | 3         |            |


#### CAMSHAFT, VALVE 凸輪軸、閥門



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱      |        | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|
| 1         | 14100-MAX-00      | CAMSHAFT COMP           | 凸輪軸組件  | 1         |            |
| 2         | 14431-MAX-00      | ROCKER ARM, IN          | 進氣搖臂   | 1         |            |
| 3         | 14436-MAX-01      | SCREW, TAPPET ADJUSTING | 挺桿調整螺絲 | 4         |            |
| 4         | 14437-MAX-01      | NUT, TAPPET ADJUSTING   | 挺桿調整螺帽 | 4         |            |
| 5         | 14441-MAX-00      | ROCKER ARM, EX          | 排氣搖臂   | 1         |            |
| 6         | 14450-MAX-00      | SHAFT, ROCKER ARM       | 搖臂軸    | 2         |            |
| 7         | 14451-MAX-00      | PLATE, ROCKER SHAFT     | 搖臂軸擋板  | 1         |            |
| 8         | 14711-MAX-00      | VALVE, IN               | 進氣閥門   | 2         |            |


|    |               |                        |       |   |
|----|---------------|------------------------|-------|---|
| 9  | 14721-MAX-00  | VALVE, EX              | 排氣閥門  | 2 |
| 10 | 14731-MAX-00  | SEAL, VALVE STEM       | 閥門徑封  | 4 |
| 11 | 14741-MAX-00  | SPRING SEAT            | 閥彈簧座  | 4 |
| 12 | 14751-MAX-00  | SPRING, VALVE OUTER    | 閥門外彈簧 | 4 |
| 13 | 14761-MAX-00  | SPRING, VALVE INNER    | 閥門內彈簧 | 4 |
| 14 | 14771-MAX-00  | RETAINER, VALVE SPRING | 閥彈簧蓋  | 4 |
| 15 | 14781-GAT-00  | COTTER, VALVE          | 閥門鎖扣  | 8 |
| 16 | 94706-06025-B | BOLT                   | 搖臂軸螺栓 | 2 |
| 17 | 96411-06025-B | BOLT, FLANGE           | 凸緣螺栓  | 1 |
| 18 | 97201-131905  | WASHER, PLATE          | 平面墊圈  | 4 |

#### CAM CHAIN, TENSIONER 內鏈條、拉力桿



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 1         | 14111-MAX-00      | SPROCKET, CAMSHAFT         | 1         | 凸輪軸鏈輪      |
| 2         | 14501-MAX-00      | CHAIN, CAM                 | 1         | 凸輪軸內鏈條     |
| 3         | 14510-MAX-00      | TENSIONER, CAM CHAIN       | 1         | 鏈條拉力桿      |
| 4         | 14520-MAX-00      | LIFTER ASSY, TENSIONER     | 1         | 鏈條調整器      |
| 5         | 14523-MAX-00      | GASKET, TENSIONER LIFTER   | 1         | 鏈條調整器墊片    |
| 6         | 14531-MAX-00      | PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER | 1         | 拉力桿螺絲      |
| 7         | 14560-MAX-00      | GUIDE COMP, CAM CHAIN      | 1         | 鏈條導件       |
| 8         | 94714-06012-K     | BOLT, FLANGE               | 3         | 凸輪軸鏈輪螺栓    |
| 9         | 96411-06020-B     | BOLT, FLANGE               | 2         | 凸緣螺栓       |

#### CRANKCASE 曲軸箱



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱   | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1         | 15111-MAX-00      | LEFT CRANKCASE COMP  | 1         | 左曲軸箱組      |
| 2         | 15130-MAX-00      | SELECTOR SWITCH      | 1         | 檔位開關組      |
| 3         | 15174-MAX-00      | PLATE, BEARING COVER | 1         | 軸承壓板       |
| 4         | 15175-MAX-00      | SEAL                 | 2         | 密封環        |
| 5         | 15211-MAX-00      | RIGHT CRANKCASE COMP | 1         | 右曲軸箱組      |
| 6         | 15223-MAX-00      | BOLT ASSY DRAIN PLUG | 1         | 洩油螺栓       |
| 7         | 15228-MAX-00      | SEPARATOR            | 1         | 油封擋片       |
| 8         | 15321-MAX-00      | COVER, CLUTCH        | 1         | 離合器蓋       |
| 9         | 15353-MAX-00      | GASKET, CLUTCH COVER | 1         | 離合器蓋墊片     |
| 10        | 15411-MAX-00      | COVER, CVT           | 1         | CVT側蓋      |

|    |                 |                            |         |    |
|----|-----------------|----------------------------|---------|----|
| 11 | 15428-MAX-00    | PLATE, BEARING COVER       | 油封固定板   | 2  |
| 12 | 15431-MAX-00    | PLATE-CVT COOLING FAN      | 冷卻風扇隔板  | 1  |
| 13 | 15481-MAX-00    | GASKET, CVT COVER          | CVT蓋墊片  | 1  |
| 14 | 15533-MAX-00    | OIL FILTER ASSY            | 機油過濾器   | 1  |
| 15 | 15536-MAX-01    | SCREW, OIL FILTER          | 機油濾網    | 1  |
| 16 | 15556-MAX-00    | RELIEF VALVE ASSY          | 釋壓閥     | 1  |
| 17 | 15561-MAX-00    | GAUGE OIL LEVEL ASSY       | 機油尺組    | 1  |
| 18 | 24221-MAX-00    | RETAINER PLATE, DRUM       | 變速筒壓板   | 1  |
| 19 | 24228-MAX-00    | BOLT, FLANGE               | 換檔定位螺栓  | 1  |
| 20 | 43322-MAX-00    | OIL DELIVERY PIPE 1        | 機油管1    | 1  |
| 21 | 43324-MAX-00    | OIL DELIVERY PIPE 2        | 機油管2    | 1  |
| 22 | 43327-MAX-00    | CLAMP, OIL DELIVERY PIPE 1 | 機油管1承座  | 1  |
| 23 | 61520-CGV-00    | VELOCITY SENSOR            | 速度感應器   | 1  |
| 24 | 93110-17407     | OIL SEAL                   | 油封      | 2  |
| 25 | 9311V-25455     | OIL SEAL                   | 油封      | 1  |
| 26 | 9311V-35578     | OIL SEAL                   | 油封      | 1  |
| 27 | 9311V-48628     | OIL SEAL                   | 油封      | 1  |
| 28 | 9321V-25150     | O-RING                     | 護油圈     | 1  |
| 29 | 9321V-35125     | O-RING                     | 護油圈     | 1  |
| 30 | 93310-2230200   | NEEDLE BEARING             | 滾針軸承    | 2  |
| 31 | 93320-174012BBL | BALL BEARING               | 滾珠軸承    | 2  |
| 32 | 93320-255215    | BALL BEARING               | 滾珠軸承    | 1  |
| 33 | 93320-256217    | BALL BEARING               | 滾珠軸承    | 1  |
| 34 | 93320-256217U   | BALL BEARING               | 滾珠軸承    | 1  |
| 35 | 93320-306216    | BALL BEARING               | 滾珠軸承    | 1  |
| 36 | 93320-4080183   | BALL BEARING               | 滾珠軸承    | 1  |
| 37 | 93510-304834    | COLLAR, CARRIER            | 離心離合器軸環 | 1  |
| 38 | 94410-10014     | PIN, DOWEL                 | 定位銷     | 4  |
| 39 | 94410-14020     | PIN, DOWEL                 | 定位銷     | 2  |
| 40 | 94520-09500     | BALL                       | 鋼珠      | 1  |
| 41 | 94710-20027-C   | SCREW, OIL FILTER          | 機油濾清器螺栓 | 1  |
| 42 | 94710-55005-B   | BEARING RETAINER           | 軸承柱塞    | 1  |
| 43 | 94716-10022-G   | BOLT, UNION                | 接合螺栓    | 1  |
| 44 | 94716-14028-B   | BOLT, UNION                | 油管螺栓    | 1  |
| 45 | 94716-14050-B   | BOLT, UNION                | 油管螺栓    | 1  |
| 46 | 96411-06012-B   | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓    | 10 |
| 47 | 96411-06016-B   | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓    | 1  |
| 48 | 96411-06055-B   | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓    | 15 |
| 49 | 96412-06040-B   | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓    | 10 |
| 50 | 96412-06065-B   | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓    | 10 |
| 51 | 96412-06070-B   | BOLT, FLANGE               | 凸緣螺栓    | 2  |
| 52 | 96510-06012-K   | BOLT, SOCKET               | 六角承窩螺栓  | 1  |
| 53 | 96510-06016-B   | BOLT, SOCKET               | 六角承窩螺栓  | 5  |
| 54 | 96510-08065-B   | BOLT, SOCKET               | 六角承窩螺栓  | 5  |
| 55 | 97012-80025-K   | CIRCLIP                    | C形內扣環   | 1  |
| 56 | 97013-30012-K   | CIRCLIP                    | 同心內扣環   | 1  |
| 57 | 97230-101512    | WASHER, COPPER             | 銅墊圈     | 2  |
| 58 | 97230-121810    | WASHER, COPPER             | 銅墊圈     | 1  |
| 59 | 97230-142015    | WASHER, COPPER             | 銅墊圈     | 5  |
| 60 | 97231-122020    | WASHER, ALUMINUM           | 鋁墊圈     | 1  |
| 61 | 97231-131830    | WASHER, ALUMINUM           | 鋁墊圈     | 1  |
| 62 | 97231-142220    | WASHER, ALUMINUM           | 鋁墊圈     | 1  |
| 63 | 97501-1008023   | SPRING, COMPRESSION        | 定檔位彈簧   | 1  |

| RIGHT CRANKCASE COVER 右曲軸箱蓋 |                   |                            |         |           |            |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|
|                             |                   |                            |         |           |            |
| NO.<br>項目                   | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱         |         | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
| 1                           | 12655-ROA-00      | CAP, A.C.G                 | A.C.G蓋  | 1         |            |
| 2                           | 15221-MAX-00      | GASKET, R CRANKCASE COVER  | 右曲軸箱蓋墊片 | 1         |            |
| 3                           | 15511-MAX-00      | COVER, R CRANKCASE COMP    | 右曲軸箱蓋   | 1         |            |
| 4                           | 15533-GAT-00      | CAP, TAPPET ADJUSTING HOLE | 濾油網螺帽蓋  | 1         |            |
| 5                           | 23524-MAX-01      | STARTING CLUTCH GEAR COMP  | 起動輪組件   | 1         |            |
| 6                           | 23574-MAX-00      | CLUTCH OUTER RACE          | 起動離合器外環 | 1         |            |

|    |               |                           |            |    |
|----|---------------|---------------------------|------------|----|
| 7  | 23575-MAX-00  | ONEWAY CLUTCH             | 起動離合器      | 1  |
| 8  | 23612-MAX-01  | START REDUCTION GEAR      | 起動減速齒輪     | 1  |
| 9  | 23663-MAX-00  | SHAFT, REDUCTION GEAR     | 起動減速齒輪軸    | 1  |
| 10 | 35500-MAX-00  | GENERATOR ASSEMBLY        | 發電機總成      | 1  |
| 11 | 35550-MAX-00  | FLYWHEEL COMP             | 轉子總成       | 1  |
| 12 | 35560-MAX-00  | STATOR COMP               | 發電機座總成     | 1  |
| 13 | 35800-MAX-00  | MOTOR ASSY, STARTER       | 起動馬達總成     | 1  |
| 14 | 41147-MAX-00  | BRACKET, BRAKE SWITCH     | 剎車開關托架     | 1  |
| 15 | 43329-MAX-00  | CLAMP, OIL DELIVERY PIPE  | 機油管2承座     | 1  |
| 16 | 93210-25138   | O-RING                    | 護油圈        | 1  |
| 17 | 9321V-35300   | O-RING                    | 護油圈        | 1  |
| 18 | 93310-1216158 | NEEDLE BEARING            | 滾針軸承       | 2  |
| 19 | 94410-10014   | PIN, DOWEL                | 定位銷        | 2  |
| 20 | 96412-06040-B | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓       | 14 |
| 21 | 96414-06020-B | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓       | 2  |
| 22 | 96414-10036-B | BOLT, FLANGE              | 凸緣螺栓       | 1  |
| 23 | 96510-08023-B | BOLT, SOCKET              | 六角承窩螺栓     | 3  |
| 24 | 96612-05012-B | BOLT, HEXAGON WITH WASHER | 六角十字穴螺栓附墊圈 | 2  |
| 25 | 97201-103025  | WASHER, PLATE             | 平面墊圈       | 1  |


GEAR SHIFT 變速機構

| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱        | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 1         | 15311-MAX-00      | COVER, GEARBOX            | 1         | 變速箱蓋       |
| 2         | 15351-MAX-00      | GASKET, GEARBOX COVER     | 1         | 變速箱蓋墊片     |
| 3         | 24201-MAX-00      | MANUAL SHIFT SPINDLE COMP | 1         | 變速桿組       |
| 4         | 24206-MAX-01      | SHIFT LEVER               | 1         | 變速拉桿       |
| 5         | 24220-MAX-00      | GEAR SHIFT, DRUM          | 1         | 齒輪變速筒      |
| 6         | 24226-MAX-00      | DRIVEN GEAR, DRUM         | 1         | 變速筒齒輪      |
| 7         | 24230-MAX-00      | FORK SHIFT COMP           | 1         | 變速叉軸組      |
| 8         | 91112-10100-B     | FOLDER                    | 1         | 導線軟勾       |
| 9         | 93110-15257       | OIL SEAL                  | 1         | 油封         |
| 10        | 94410-10014       | PIN, DOWEL                | 2         | 定位銷        |
| 11        | 96411-06030-B     | BOLT, FLANGE              | 5         | 凸緣螺栓       |
| 12        | 96414-06016-B     | BOLT, FLANGE              | 1         | 凸緣螺栓       |
| 13        | 97010-15010-K     | CIRCLIP                   | 2         | C形孔環       |
| 14        | 97201-062220-B    | WASHER, PLATE             | 1         | 平面墊圈       |
| 15        | 97201-152110-K    | WASHER, PLATE             | 1         | 平面墊圈       |
| 16        | 97201-152420      | SPACER, RETURN SPRING     | 1         | 回復彈簧墊塊     |
| 17        | 97510-321652      | SHIFT DRIVE SPRING        | 1         | 換檔驅動彈簧     |

CLUTCH 離合器


| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱          | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 1         | 25602-MAX-00      | DRIVEN SHEAVE ASSY          | 1         | 副槽輪總成      |
| 2         | 25610-MAX-00A     | CLUTCH HOUSING COMP         | 1         | 離合器環軸組     |
| 3         | 25620-MAX-00      | CLUTCH CARRIER ASSY         | 1         | 離心離合器總成    |
| 4         | 25635-MAX-00      | ONEWAY CLUTCH, ENGINE BRAKE | 1         | 引擎剎車單向離合器  |
| 5         | 25700-MAX-00      | PRIMARY SHEAVE ASSY         | 1         | 主滑動槽輪總成    |
| 6         | 25711-MAX-00      | SHEAVE, PRIMARY FIXED       | 1         | 主固定槽輪      |
| 7         | 25720-MAX-00      | PRIMARY SHEAVE COMP         | 1         | 主滑動槽輪整體    |
| 8         | 25723-MAX-00      | CAM PLATE                   | 1         | 凸輪板        |
| 9         | 25732-MAX-00      | WEIGHT ROLLER               | 8         | 重錘滾子       |
| 10        | 25741-MAX-00      | BELT, CVT                   | 1         | 皮帶         |
|           | 25741-MAX-01      | BELT, CVT                   | 1         | 皮帶         |
| 11        | 25753-MAX-00      | SLIDER                      | 4         | 滑件         |
| 12        | 9311V-38527       | SEAL                        | 1         | 油封         |
| 13        | 9321V-19364       | O-RING                      | 1         | 護油圈        |
| 14        | 9321V-24274       | O-RING                      | 1         | 護油圈        |
| 15        | 93510-283815      | COLLAR, SLIDE               | 1         | 主驅動軸軸套     |
| 16        | 93510-344285      | COLLAR, SLIDE               | 1         | 主滑動槽輪襯套    |
| 17        | 93510-404811      | COLLAR, CLUTCH HOUSING      | 1         | 離合器環軸軸套    |
| 18        | 95401-323909-B    | NUT, PLATE                  | 1         | 凸輪板螺帽      |
| 19        | 95411-202712-B    | NUT                         | 1         | 副槽輪螺帽      |
| 20        | 95411-253210-B    | NUT, CLUTCH CARRIER ASSY    | 1         | 離心離合器螺帽    |
| 21        | 97201-344740-B    | WASHER, PLATE               | 1         | 平面墊圈       |

#### TRANSMISSION, STARTER 傳動系統



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱       | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1         | 26111-MAX-01      | GEAR, PRIMARY DRIVE      | 1         | 主驅動軸       |
| 2         | 26410-MAX-02      | MAIN AXLE COMP           | 1         | 惰輪軸總成      |
| 3         | 26411-MAX-021A    | AXLE IDLE ASSY           | 1         | 惰輪軸組       |
| 4         | 26411-MAX-022     | GEAR, IDLE               | 1         | 惰輪軸齒輪      |
| 5         | 26412-MAX-02      | GEAR, HIGH               | 1         | 高檔位齒輪      |
| 6         | 26412-MAX-022     | BUSHING                  | 3         | 軸套         |
| 7         | 26413-MAX-00      | WASHER, SPLINE           | 4         | 齒輪墊圈       |
| 8         | 26414-MAX-02      | GEAR, LOW                | 1         | 低檔位齒輪      |
| 9         | 26415-MAX-00      | AXLE, IDLE GEAR          | 1         | 倒檔惰齒輪軸     |
| 10        | 26415-MAX-00A     | IDLE GEAR AXLE ASSY      | 1         | 倒檔惰齒輪軸總成   |
| 11        | 26416-MAX-00      | REVERSE IDLE GEAR COMP   | 1         | 倒檔惰齒輪組     |
| 12        | 26416-MAX-001     | IDLE GEAR, REVERSE       | 1         | 倒檔惰齒輪      |
| 13        | 26423-MAX-00      | WASHER, SPLINE           | 1         | 齒輪墊圈       |
| 14        | 26424-MAX-00      | WASHER, LOCK             | 1         | 制止墊圈       |
| 15        | 26426-MAX-02      | GEAR, REVERSE            | 1         | 倒檔齒輪       |
| 16        | 26430-MAX-01      | CLUTCH DOG, HIGH-LOW     | 1         | 高低檔離合齒     |
| 17        | 26440-MAX-01      | CLUTCH DOG, REVERSE-PARK | 1         | 倒檔、停車檔離合齒  |
| 18        | 26450-MAX-00      | GEAR, PARK               | 1         | 停車檔位齒輪     |
| 19        | 93310-1723160     | NEEDLE BEARING           | 1         | 滾針軸承       |
| 20        | 97010-17010-K     | CIRCLIP                  | 2         | C形扣環       |
| 21        | 97010-28015       | CIRCLIP                  | 4         | C形扣環       |
| 22        | 97014-40018-K     | CIRCLIP                  | 1         | 同心外扣環      |
| 23        | 97201-172710      | WASHER, PLATE            | 2         | 平面墊圈       |
| 24        | 97201-223310      | WASHER, PLATE            | 1         | 平面墊圈       |
| 25        | 97201-253810      | WASHER, PLATE            | 1         | 平面墊圈       |
| 26        | 97501-2646018     | SPRING, COMPRESSION      | 1         | 壓縮彈簧       |

#### OUTPUT SHAFT 傳動軸



| NO.<br>項目 | PARTS NO.<br>零件號碼 | PARTS NAME<br>零件名稱      | QTY<br>用量 | NOTE<br>備註 |
|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 1         | 15371-MAX-00      | HOUSING, BEVEL BEARING  | 1         | 傳動軸軸承座     |
| 2         | 15374-MAX-00      | RETAINER, BEVEL BEARING | 1         | 軸承壓板       |
| 3         | 26421-MAX-01      | DRIVEN SHAFT            | 1         | 傳動軸        |
| 4         | 26422-MAX-01      | DRIVEN GEAR             | 1         | 傳動軸齒輪      |
| 5         | 26460-MAX-00      | BEVEL GEAR, DRIVE       | 1         | 驅動傘齒輪      |
| 6         | 26470-MAX-00      | BEVEL GEAR, DRIVEN      | 1         | 傳動斜齒輪      |
| 7         | 26471-MAX-00      | OUTPUT SHAFT            | 1         | 傳輸軸        |
| 8         | 26473-MAX-00A     | SHIM, BEVEL GEAR        | 2         | 傳動斜齒輪填隙片   |
|           | 26473-MAX-00B     | SHIM, BEVEL GEAR        | 2         | 傳動斜齒輪填隙片   |
|           | 26473-MAX-00C     | SHIM, BEVEL GEAR        | 2         | 傳動斜齒輪填隙片   |
|           | 26473-MAX-00D     | SHIM, BEVEL GEAR        | 2         | 傳動斜齒輪填隙片   |
|           | 26473-MAX-00E     | SHIM, BEVEL GEAR        | 2         | 傳動斜齒輪填隙片   |
| 9         | 26476-MAX-00      | HOUSING, OUTPUT SHAFT   | 1         | 傳輸軸殼       |
| 10        | 9311V-40628       | SEAL                    | 1         | 油封         |
| 11        | 9321V-31860       | O-RING                  | 1         | 護油圈        |
| 12        | 93320-258021      | BALL BEARING            | 1         | 滾珠軸承       |
| 13        | 93320-306216      | BALL BEARING            | 1         | 滾珠軸承       |
| 14        | 93320-357217      | BALL BEARING            | 1         | 滾珠軸承       |
| 15        | 93510-304325      | COLLAR                  | 1         | 傳輸軸轆隔管     |
| 16        | 95411-202712-B    | NUT                     | 1         | 副槽輪螺帽      |
| 17        | 96414-08035-B     | BOLT, FLANGE            | 8         | 凸緣螺栓       |
| 18        | 96510-06016-B     | BOLT, SOCKET            | 4         | 六角承窩螺栓     |
| 19        | 97201-081420      | WASHER, PLATE           | 4         | 平面墊圈       |
| 20        | 97201-203230-B    | WASHER, PLATE           | 1         | 平面墊圈       |
| 21        | 97201-253913      | SHIM, DRIVE BEVEL GEAR  | 1         | 驅動傘齒輪填隙片   |
|           | 97201-253914      | SHIM, DRIVE BEVEL GEAR  | 1         | 驅動傘齒輪填隙片   |
|           | 97201-253915      | SHIM, DRIVE BEVEL GEAR  | 1         | 驅動傘齒輪填隙片   |
|           | 97201-253916      | SHIM, DRIVE BEVEL GEAR  | 1         | 驅動傘齒輪填隙片   |
|           | 97201-253917      | SHIM, DRIVE BEVEL GEAR  | 1         | 驅動傘齒輪填隙片   |