

TAKSOPEN.SE

Patent EP 2829330 www.taksopen.se

Manual

Taksopen / Roof brush TS3-1K 231024

12 mm x1

Sv: Skruva åt stoppskruven lite lätt
Eng: Tighten the stop screw lightly

Sv: Fäst skaftet sist.
Eng: Attach the shaft last.

Sv: Skruva in skaftet rakt
Eng: Screw in the shaft straight

Sv: Blå plastkona används ej till Taksopen TS3.
Eng: Blue plastic cone is not for the Roof brush TS3

Sv: 2 skrapor medföljer varav 1 st som ni kan figurskära/forma själv till önskat mått/ form.

Eng: 1 extra plastic scraper is included so you can customize by cutting/shaping your specific roof tile shapes.

x8
(+ 2 Extra)

Sv: Alternativ med teleskopskaft och skrapa.
Eng: Alternative with the pole and scraper.

Justerbara borstar för att passa ditt tak / Adjustable brushes to fit your type of roof