

Viktiga funktioner

Rörelse- och ljussensorer:

Armaturen har en automatisk skymnings-till-gryning-sensor och en PIR-rörelsesensor för energieffektiv drift.

- Ljuset justeras automatiskt baserat på rörelsedetektering inom ett intervall på 4-8m.
- IP65 väderbeständig: Armaturen har IP65-klassificering som säkerställer dess tillförlitlighet i alla väderförhållanden inklusive kraftigt regn, stark vind och extrema temperaturer.
- Fjärrkontroll: Armaturen levereras med en fjärrkontroll som har en räckvidd på 12m som gör att du kan justera inställningarna på avstånd.
- Certifierad kvalitet: Armaturen är CE- och RoHS-certifierad för säkerhet och tillförlitlighet.

Armaturen erbjuder mångsidiga belysningslägen för att passa ett brett spektrum av applikationer:

Arbetsläge genom att trycka på knappen på lampan:

1. Sensorläge (sensor mode), tryck på lampknappen en gång: Armaturen växlar automatiskt till 100 % ljusstyrka när rörelse upptäcks inom 8-12m. Efter 20 sekunder utan att någon rörelse upptäcktes kommer ljuset att dämpas till 15 % ljusstyrka.
2. Konstant ljusläge tryck på lampknappen 2 gånger : Armaturen tänds automatiskt i skymningen och har 50 % ljusstyrka till gryningen eller när strömmen stängs av.
3. Stänga av ljuset För att stänga av ljuset, tryck på knappen 3x.

Arbetslägen genom att använda fjärrkontrollen:

Konstant belysningsläge (Soltecken) - Under konstant ljusläge kan ljusstyrkan från 10% upp till 100% ställas in. - Belysningstid kan ställas mellan 1 timma till 10 timmar.

Innan du ställer in ljusstyrkan eller tiden, se till att först trycka på knappen (sol), varefter du trycker på ljusstyrka knappen (Brightness), eller timknappen (Hour). Du kan välja båda samtidigt.

Alternativ 1. Tryck på solknappen en gång, armaturen tänds automatiskt vid skymning och bibehåller 50 % tills gryningen faller eller stängs av.

Alternativ 2. Tryck på solknappen en gång och tryck sedan på någon av ljusstyrka knapparna (brightness), t.ex. 60%. Armaturen tänds då automatiskt vid skymning och bibehåller 60 % till gryningen eller stängs av.

Alternativ 3. Tryck på solknappen en gång och tryck sedan ljusstyrka knappen (t.ex. 60%) (brightness) och därefter tidsinställningen (t.ex. 4 timmar) . Armaturen tänds då automatiskt vid skymning och bibehåller 60 % i 4 timmar därefter växlar sedan över till sensorläge.