

Val av ljusstyrning för armaturen

1. Tryck på knappen på armaturen 1 gång, lampan tänds och gå in i sensorläge.
2. Tryck på knappen på armaturen 2 gånger, lampan lyser en gång och växlar till Keep Lighting mode.
3. Tryck på knappen 3 gånger, lampan släcks

Sensor mode (Sensorläge)

Lampan tänds automatiskt på natten och växlar till full ljusstyrka när rörelse detekteras inom området $\leq 8\text{mtr}$ s, efter 20 sekunder utan rörelse sänks ljusstyrkan. När batterieffekten är under 30 % kommer lampan att lysa med svag ljusstyrka till gryningen.

Keep lighting mode

Lampan tänds automatiskt på natten och behåller full ljusstyrka, efter 5 timmar övergår den till sensorläge.

Ändra färgtemperatur (CCT)

Slå på armaturen och tryck sedan på knappen för val av färgtemperatur.(4000K alt. 6000K)

Val av ljusstyrning för armaturen

1. Tryck på knappen på armaturen 1 gång, lampan tänds och gå in i sensorläge.
2. Tryck på knappen på armaturen 2 gånger, lampan lyser en gång och växlar till Keep Lighting mode.
3. Tryck på knappen 3 gånger, lampan släcks

Sensor mode (Sensorläge)

Lampan tänds automatiskt på natten och växlar till full ljusstyrka när rörelse detekteras inom området $\leq 8\text{mtrs}$, efter 20 sekunder utan rörelse sänks ljusstyrkan. När batterieffekten är under 30 % kommer lampan att lysa med svag ljusstyrka till gryningen.

Keep lighting mode

Lampan tänds automatiskt på natten och behåller full ljusstyrka, efter 5 timmar övergår den till sensorläge.

Ändra färgtemperatur (CCT)

Slå på armaturen och tryck sedan på knappen för val av färgtemperatur.(4000K alt. 6000K)