

Neumärker

Lohstr. 13 - 58675 Hemer / Postfach 4063 - 58663 Hemer
Telefon: +49 2372 9274-0 Fax: +49 2372 3304
DEUTSCHLAND

Bedienungsanleitung

Servotherm VI – 6 Platten

Art.-Nr. 05-71130

www.neumaerker.de

Warmhalteplatten DW 106 / DW 110

I - Beschreibung des Gerätes

Nach einer Vorheizzeit von 15 Minuten kann das Rechaud die eingeschobenen Platten ca. 45 Minuten warm halten.

II - Anschluss

Anschlussspannung : 230 V einphasig + Erde



PHASE / NEUTRAL / ERDE
BRAUN / BLAU / GELB-GRÜN

III - Technische Daten

Modelle	Abmessungen (mm)	Leistung (W)	Spannung (V)	Gewicht (kg)
DW 106	400 X 215 X 335	650	120/230	14
DW 110	400 X 215 X 475	1300	120/230	25

Ausführung :

- 6 oder 10 Heizplatten aus einer speziellen Metallegierung
- Handgriff aus Isoliermaterial

IV - Schalttafel

- ein Thermostatschalter (0 – 200°C) regelbar
- eine Kontrolleuchte (rot)

Inbetriebnahme

- um den Rechaud vorzuheizen, drehen Sie den Thermostatschalter auf die Stelle 10 für 15 Minuten; das Kontrolllicht leuchtet während der ganzen Betriebszeit auf;
- falls Sie die Platten noch weiter warm halten möchten, können Sie nach 15 Minuten entweder das Gerät ausschalten oder den Thermostatschalter auf die Stelle 7 oder 8 zurückschalten

V - Pflege

Vor jeder Reinigung schalten Sie das Gerät ab und lassen es abkühlen. Säubern Sie es mit einem feuchten Tuch. Das Gerät darf niemals mit einem Scheuermittel gereinigt werden.

Achtung: Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker herausziehen