



MANUAL

VÄRMER I CS 950 I



1.0 Lagring, transport och emballage

Lagras i torrt utrymme.



Stapling vid lagring och transport är inte lämpligt.

Hög tyngdpunkt innebär vältrisk.

Vid uppackning avsyna för ev. transportskador och lämna emballaget till återvinning. Emballage återtages/krediteras ej.

Transportskada måste anmälas inom 7 dagar.

1.1 Användningsområde

Värmeriet är avsett för underhållsvärmning och exponering

av livsmedel och effekten är för låg för att värma upp mat.

För skador som uppkommer vid olämplig/felaktig användning ansvarar ej leverantören för.

1.2 Montering och elektrisk anslutning



Montera värmeriet i väl ventilerat utrymme och enligt

gällande säkerhetsföreskrifter. Var extra försiktighet när enheten sänks ner i avsett fack så inte utstickande delar skadas.

Fixera och täta enheten med mjukfog mot bänkskivan.

Sammankopplat avlopp mynnar ut på undersidan och kopplas till avlopp eller rördragning till golvbrunn.

Tillverkaren ansvarar inte för fel som uppstår i samband med förändringar av varans beskaffenhet.



Elinstallation skall utföras av behörig person och utföras enligt gällande föreskrifter.

Värmeriet är ansluten till starkström 230V, vid alla ingrepp skall nätspänningen brytas.

1.3 Säkerhetsanvisningar



Att under drift demontera täckplåtar och andra komponenter kan innebär livsfara.

Värmeriet alstra vattenånga och risk för brännskador vid oaksamhet föreligger.



Högtryckstvätta eller spola aldrig direkt mot värmeriet.

Vatteninträngning kan medföra skador på komponenter eller elektronik som kan göra värmeriet strömförande.

2.0 Förbereda värmeriet för användning

När värmeriet är avstädat efter installation och montering är klar stäng kulventilerna och fyll bassängerna med 3-4 cm dricksvatten. Starta uppvärmningen ungefär 20-30 minuter innan värmeriet ska användas för servering. Fyllning med varmt vatten förkortar uppvärmningstiden.

Använd täcklock vid uppvärmning, det minskar energiförbrukningen och förkortar tiden för uppvärmning.

Slå till strömbrytaren och kontrollera att indikeringslampan lyser.

Vrid termostadvredet till max och kontrollera att indikeringslampan lyser, upprepa proceduren på övriga termostater.

Värmeriet är nu redo för användning.

2.1 Användning



Ställ in önskad temperatur med termostadvreden.

Rekommenderad inställning på vredet är 2/3-dels effekt

Korrekt temperatur för varmhållning är cirka 80°C.



Placera kantiner med varm mat i bassängerna.


Använd kantiner med lock för bästa resultat.

Temperaturen justeras vid behov med termostadvreden.

Vattennivån bör kontrolleras om värmeriet används under en längre period och fyll på vatten vid behov

Värmeriet alstar vattenånga vid användning och försiktighet ska iakttas.

Värmeriet kan användas utan vatten med då får aldrig termostaten ställas i MAX-läge. Tillämpbar effekt är då maximalt 50%.



3.0 Avstängning



När värmeriet inte ska användas mer, stäng av värmen med termostadvreden och slå av strömbrytaren.

Tag ur kantinerna och låt vattnet svalna. Töm värmeriet på vatten.



Om vattnet töms ut innan det svalnat finns risk för brännskador.

3.1 Rengöring och underhåll

Dagligt underhåll, torka av med fuktig svamp eller trasa och använd rengöringsmedel anpassat för storköksrengöring.

Kalkavlagringar avlägsnas med milt avkalkningsmedel, citronsyra eller ättika.

3.2 Garanti

Värmeriet omfattas av leveransvillkor NL01.

Om värmeriets ursprungliga konfiguration förändras upphör

Molins Rostfrias produktansvar att gälla.

Defekta komponenter ersätts under garantitiden kostnadsfritt.

Garatin omfattar ej arbetskostnaden för reparation/utbyte av defekt komponent.

3.3 Garanti upphör i händelse av

Skada som orsakats av transport.

Skada som orsakats av felaktig installation.

Skada eller slitage som uppkommit på grund av felaktig användning.

Skada eller slitage som uppkommit när original reservdel ej använts.

Skada eller slitage som uppkommit på grund av yttre våld eller oaktsam hantering.


Skada eller slitage som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna manual.

3.4 Urdriftshantering och avfallshantering



Enheten ska lämnas till återvinning för att undvika negativa effekter på miljön.


4.0 Reservdelar



950-006	Signallampa
950-007	Element 750 W
950-008	Termostat
950-009	Vred

5.0 ELSHEMA

EM 1	CS 950-1	1-fack
EM 2	CS 950-2	2-fack
EM 3	CS 950-3	3-fack
EM 4	CS 950-4	4-fack



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Produkt: Värmeri EM-1 EM-2 EM-3 EM-4

Överensstämmer med följande direktivs bestämmelser:

- | | |
|------------|--|
| 2014/35/EU | Europaparlamentet och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning. |
| 2014/30/EU | Europaparlamentet och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet. |
| 2006/42/EG | Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner, och i enlighet med AFS 2008:3. |

Harmoniserade standard som tillämpats:

- | | |
|----------------|---|
| EN 60335-1 | Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del - 1 Allmänna fodringar. |
| EN 60335-2-36 | Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-36: Särskilda fodringar på spisar, ugnar och spisplattor för storkök. |
| EN 60335-2-50 | Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-50: Särskilda fodringar på vattenbad. |
| EN 1672-2:2005 | Livsmedelmaskiner - Grundläggande begrepp- Del 2: Hygienkrav |



2022.02.11



VD Arturas Maisonis
Joint Stock Company UAB "Metallo Konceptija"
Vilnius Litauen

Detta dokument är en direkt översättning från originalet