

Klämgrillar

Klämgrillar med grillyta av gjutjärn. Lätt att rengöra.
 Finns med räfflad eller slät bottenlagg.
 Överdelen är räfflad på samtliga.
 Termostatreglerad 0-300 grader



Modell	90009	90022	90016	90023	90017	90018	90025
Mått BxDjxH	290x395x210	290x395x210	410x395x210	410x395x210	570x395x210	840x395x210	840x395x210
Grillyta	220x230	220x230	340x230	340x230	480x230	2x340x230	2x340x230
Effekt	1,8 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,6 kW	2x2,2 kW	2x2,2 kW
Anslutning	230V/1 fas	230V/1 fas	230V/1 fas	230V/1 fas	230V/1fas/16A	230V/1 fas	230V/1 fas
Utförande	Räfflad/Räfflad	Räfflad/Slät	Räfflad/Räfflad	Räfflad/Slät	Räfflad/Räfflad	Räfflad/Räfflad	Räfflad/Slät

Klämgrillar

Tips och råd

För att din maskin skall ha en så lång livslängd som möjligt bör du:

- Skruva ner temperaturen mellan aktivt användande.
- Rengör maskinen noggrant, inte bara av hygieniska skäl utan även för att undvika att bränna sönder elementen i maskinen. Inbränt fett och matrester alstrar värme som långt överskrider högsta arbetstemperaturen - maskinen kan gå sönder.
- Du bör följa ovanstående för att förlänga livslängden samt förbättra prestandan på din maskin.

Om du vill reglera motståndet i överlaggen bör du:

1. Dra ur elkabeln. Se till att maskinen är sval för att undvika brännskador.
2. Skruva bort kåpan på baksidan.
3. Använd en insexnyckel för att reglera skruven i klossen.
4. Skruva tillbaka kåpan

Första hjälpen...

Felsökning:

1. Undersök att det finns elektricitet i vägguttaget genom att t ex koppla in en radio eller liknande, beroende på typ av uttag.
2. Om vägguttaget är ok slår du på strömbrytaren och ser om du får kontakt.
3. Skulle felet fortfarande kvarstå - kontakta din återförsäljare eller auktoriserad reparatör.