

EN MISTING KIT

Parts list



x1
Tube 15 m



x1
Tap Adaptor



x8
Hanging Snap Clip



x7
Brass Misting Nozzle




x1
End Misting Nozzle



x8
Pipe Clip

Example drawing of components



Instructions For Use

- 1) Place the pipe along the chose path (wall, pergola, railings, umbrellas, etc.) cutting it to the length required.
- 2) To insert nozzles, unscrew the gray caps, and insert along tube, both nozzles and screw caps. For optimal performance, nozzles should be placed every 50 to 100 cm. A nebulizer terminal should be placed at the end of the line.
- 3) Secure the line in place using hanging snap clips or fixed pipe clips, depending on your requirements.
- 4) Connect the system to water source using the tap adaptor or, if you have a quick, use the adapter for quick, together with the connecting pipe/tap
- 5) Turn on the tap, ensuring nozzles are pointing down 45° for optimal output.

NOTE:

Normally, water pressure varies from 1.5 to 4 bar. This pressure allows in line use of up to 16 nozzles. The hourly consumption of water is very low: At approximately 2 bars of pressure, kit consumes about 2 litres per hour. The kit should be used outdoors only, and sourced from clean, sediment free water. Limescale can clog the nozzles over time. The kit is modular, so depending on water source and pressure, additional nozzle kits can be purchased and added.

FI SUMUTINJÄRJESTELMÄ

Sisältö



x1
Letku 15 m



x1
Hanasovitin



x8
Puristin



x7
Messinkinen sumutinsuutin




x1
Päätyosan sumutinsuutin



x8
Putkipidike

Esimerkkikokoonpano



Käyttöohjeet

- 1) Aseta letku haluttuun paikkaan (seinä, pergola, kaiteet, saateensuoja jne.) ja leikkaa se haluttuun mittaan.
- 2) Liitä suuttimet kiertämällä harmaat kannet irti ja kiinnittämällä suuttimet ja kannet letkuun. Suuttimet suositellaan sijoittamaan 50–100 cm:n välein. Letkun päähän tulee sijoittaa suuttimen liitin.
- 3) Kiinnitä letku paikoilleen puristinten tai putkipidikkeiden avulla tarpeen mukaan.
- 4) Liitä sumutinjärjestelmä vedenottoon liitosletkun ja hanasovittimen tai sovittimen ja pikaliittimen (jos saatavilla) avulla.
- 5) Varmista, että suuttimet osoittavat alaspäin 45 asteen kulmassa ja avaa hana.

HUOMIO:

Vedenpaine on tavallisesti 1,5–4 baaria. Tämä paine soveltuu jopa 16 suuttimelle. Vedenkulutus tunnissa on hyvin vähäinen: järjestelmä kuluttaa noin kaksi litraa vettä tunnissa noin kahden baarin paineella. Järjestelmää saa käyttää vain ulkotiloissa ja puhtaalla vedellä, jossa ei ole kiintoaineita. Kalkki tukkii suuttimet ajan kuluessa. Järjestelmä on modulaarinen, joten siihen voi ostaa ja kiinnittää lisäsuuttimia vedensyötöstä ja paineesta riippuen.

SV DIMNINGSSATS

Innehåll



x1

Slang 15 m



x1

Kranadapter



x8

Hängande fästklämma



x7

Dimningsmunstycke av mässing



x1


Dimningsmunstycke av mässing, ände



x8

Rörklämma

Exempelritning av komponenter



Bruksanvisning

- 1) Placera slangen utmed den önskade ruttan (vägg, pergola, räcken, parasoller etc.) och kapa den i önskad längd.
- 2) Montera munstycken genom att skruva av de grå hattarna och sätta både munstycken och skruvhattarna på slangen. För att uppnå optimal prestanda, ska munstyckena placeras ut på 50–100 cm avstånd från varandra. En terminal för nebulisatorerna bör placeras i slutet av slanglinjen.
- 3) Fäst slanglinjen med hjälp av de hängande fästklämmorna eller fasta rörklämmor, beroende på vad som passar din installation bäst.
- 4) Anslut systemet till en vattenkälla med kranadaptern eller använd en snabbkoppling, om du har en sådan, och snabbkoppla till anslutningsröret/-kranen.
- 5) Öppna kranen, kontrollera att munstyckena pekar 45°

nedåt för att uppnå bästa effekt.

OBS!

Vanligen varierar vattentrycket mellan 1,5–4 bar. Detta tryck möjliggör samtidig användning av upp till 16 munstycken i linjen. Vattenförbrukningen per timme är mycket låg: Vid ett vattentryck om cirka 2 bar, förbrukar den här satsen cirka 2 liter per timme. Satsen är endast till för utomhusbruk och ska anslutas till en ren vattenkälla utan sediment. Med tiden kan munstyckena igensättas av kalk. Satsen är modulär så att du beroende på vattenkällan och -trycket kan köpa och ansluta ytterligare satser munstycken.

ET PIHUSTUSKOMPLEKT

Sisu



x1

Voolik 15 m



x1

Kraaniadapter



x8

Riputatav klamber



x7

Messingist pihustusotsak



x1


Otsmine pihustusotsak



x8

Voolikukinnitus

Osade näidisjoonis



Kasutusjuhised

1. Paigaldage voolik valitud koha (seina, pergola, piirete, vihmavarjude jne) juurde, lõigates vooliku pikkuse sobivaks.
2. Pihustusotsakute lisamiseks keerake hallid korgid lahti, paigaldage otsakud voolikule ja keerake korgid kinni. Parima tulemuse jaoks peaks pihustusotsakud paigaldama 50–100 cm vahedega. Vooliku lõppu peaks panema otsmise pihustusotsaku.
3. Kinnitage voolik, kasutades sõltuvalt vajadusest riputatavaid klambreid või fikseeritud voolikukinnitusi.
4. Ühendage süsteem kraaniadapteri abil veeallikaga või kui teil on kiirliitmik, ühendage voolik ja kraan selle abil.
5. Keerake kraan lahti ja parima tulemuse jaoks veenduge, et pihustusotsakud oleks suunatud allapoole 45° nurga all.

MÄRKUS

Tavaliselt on veerõhk 1,5–4 baari. Selle rõhu puhul saab süsteemis kasutada kuni 16 pihustusotsakut. Veekulu ühes tunnis on väga väike: komplekti veetarve umbes kahe baari puhul on kaks liitrit tunnis. Komplekti võib kasutada ainult väljas ja kasutada võib ainult puhast setteta vett. Katlakivi võib pihustusotsakud ajapikku ummistada. Komplekt on modulaarne, seega saab sõltuvalt veeallikast ja -rõhust pihustusotsakuid lisada.

LV SMIDZINĀŠANAS SISTĒMA

Parts list



x1

Caurule, 15 m



x1

Krāna savienotājs



x8

Pakarama skava



x7

Misina smidzinātājs



x1


Gala smidzinātājs



x8

Fiksators

Sastāvdaļu piemēra zīmējums



Lietošanas norādījumi

1. Novietojiet cauruli izvēlētajā vietā (gar sienu, lapenē, gar margām, lietussargiem un citur), sagriežot to nepieciešamajā garumā.
2. Lai uzstādītu smidzinātājus, atskrūvējiet pelēkos vāciņus un iestipriniet caurulē gan smidzinātājus, gan skrūvējamos vāciņus. Lai nodrošinātu optimālu darbību, smidzinātāji jāuzstāda ar 50 līdz 100 cm atstatumu. Caurules galā jāuzstāda gala smidzinātājs.
3. Atkarībā no vajadzības nostipriniet cauruli, izmantojot pakaramās skavas vai fiksatorus.
4. Savienojiet sistēmu ar ūdens avotu, izmantojot krāna savienotāju, vai, ja jums ir ātrais savienotājs, izmantojiet ātro savienojumu kopā caurules/krāna savienojumu.
5. Atveriet krānu un pārļiecinieties, vai smidzinātāji ir pavērsti

uz leju 45° leņķī, lai nodrošinātu optimālu darbību.

PIEZĪME.

Parastos apstākļos ūdens spiediens ir 1,5 līdz 4 bāri. Šāds spiediens ļauj smidzināšanas sistēmā uzstādīt līdz 16 smidzinātājiem. Ūdens patēriņš stundā ir ļoti zems: ja ir aptuveni 2 bāru spiediens, sistēma stundā patērē aptuveni 2 litrus ūdens. Sistēma jāizmanto tikai ārā, un smidzināšanai jāizmanto tikai tīrs ūdens bez nogulsniem. Katlakmens laika gaitā var aizsprostot smidzinātājus. Sistēma ir modulāra, tāpēc atkarībā no ūdens avota un spiediena iespējams iegādāties un pievienot papildu smidzinātāju sistēmas komplektus.

LT DULKSNOŠ PŪŠKIMO RINKINYS

Turiny



x1
15 m žarna



x1
Čiaupo adapteris



x8
Pakabinamas spaustukas



x7
Žalvarinis dulksnos antgali




x1
Galinis dulksnos antgali



x8
Žarnos spaustukas

Dalių brėžinio pavyzdys



Naudojimo instrukcijos

- 1) Pasirinktoje vietoje pritvirtinkite žarną (prie sienos, pergolės, turėklų, skėčių ir pan.) ir nupjaukite iki reikiamo ilgio.
- 2) Norėdami uždėti purškimo antgalius, atsukite pilkus dangtelius, uždėkite ant žarnos abu antgalius ir priveržkite dangtelius. Siekiant optimalaus rezultato, antgalius reikia išdėstyti 50–100 cm atstumu. Žarnos gale turi būti tvirtinamas purškimo antgalio gnybtas.
- 3) Pritvirtinkite žarną pakabinamais spaustukais arba fiksuotais žarnos spaustukais (priklausomai nuo poreikio).
- 4) Prijunkite sistemą prie vandens šaltinio naudodami čiaupo adapterį arba, jei turite, greitąją jungtį kartu su jungiamuoju vamzdžiu / čiaupu.
- 5) Atsukite čiaupą – optimaliam veikimui užtikrinti purškimo antgaliai turi būti nukreipti žemyn 45° kampu.

DĖMESIO!

Paprastai vandens slėgis būna nuo 1,5 iki 4 bar. Esant tokiam slėgiui, sistemoje galima naudoti iki 16 purškimo antgalių. Vandens sąnaudos per valandą yra labai mažos: esant maždaug 2 bar slėgiui, sistema sunaudoja apie 2 l vandens per valandą. Rinkinys naudojamas tik lauke ir su švoriu vandeniu be nuosėdų. Kalkių nuosėdų sankaupos ilgainiui gali užkimšti purškimo antgalius. Rinkinys yra modulinis, todėl, priklausomai nuo vandens šaltinio ir slėgio, jį galima papildyti atskirai įsigytais purškimo antgaliais.

RU НАБОР ДЛЯ ПОЛИВА

Комплект поставки



x1

Шланг 15 м



x1

Переходник крана



x8

Подвесной зажим



x7

Латунная насадка для полива



x1


Замыкающая насадка



x8

Зажим для шланга

Примерное схематическое расположение компонентов



Инструкция по использованию

- 1) расположите шланг по выбранной траектории (вдоль стены, беседки, перил, зонтов и т. д.), обрезав его до нужной длины.
- 2) чтобы вставить насадки, отвинтите серые колпачки, вставьте вдоль трубки оба распылителя и закрутите колпачки. Для оптимальной работы насадки должны располагаться через каждые 50-100 см. В конце поливочной линии должен быть установлен конечный распылитель.
- 3) закрепите поливочную линию с помощью подвесных зажимов или фиксированных зажимов для шланга, в зависимости от ваших требований.
- 4) Подключите систему к источнику воды с помощью переходника крана или, если у вас есть быстросъемный кран, используйте соответствующий адаптер, вместе с соединительным шлангом/краном

- 5) Включите кран, убедившись, что распылители направлены вниз на 45° для оптимальной производительности.

ВНИМАНИЕ:

Обычно давление воды колеблется от 1,5 до 4 бар. Это давление позволяет использовать в поливочной линии до 16 распылителей. Очень низкое почасовое потребление воды: При давлении около 2 бар система потребляет около 2 литров в час. Набор следует использовать только на открытом воздухе и подключать только к источнику с чистой, не содержащей отложений водой. Известковый налет может со временем засорить распылители. Этот набор является модульным, поэтому в зависимости от источника подачи и давления воды можно приобрести и добавить дополнительные комплекты форсунок.