

## **Instruktion för pumpning av Baden-bollar!**

**Din boll är utrustad med Soft-ventilsystem.**

**Vid pumpning i ovan ventil är det mycket viktigt att följa nedan 5 punkter;**

- Innan du börjar är det viktigt att nippeln är rak, jämn och slät. Om nippeln är böjd eller sträv, ersätt med ny nippel.
- Smörj in nippeln med nippelolja eller annan smörjning som gör att nippeln enkelt och friktionsfritt går in i ventilen.
- Ha nippeln i rak linje över ventilen i 90 graders vinkel mot bollens yta. Inför inte nippeln i någon annan vinkel.
- För in nippeln stilla och varsamt i ventilen, du får inte tvinga in nippeln i ventilen. Vid motstånd, stoppa och ta ut nippeln och börja om med 90 graders vinkel.
- Pumpa bollen till rekommenderat lufttryck (se maxtryck vid ventil). Överpumpa inte bollen. Ta bort nippeln långsamt, rakt ut från ventilen. Ha alltid nippeln i 90 graders vinkel mot bollens yta.

**Följ alltid ovan 5 punkter!**