



Användarhandbok

SMOK Reservcoil

Tack för att du valt SMOK PRIV ONE. Den är kompakt, kraftfull och designad för enkel användning med långvarig prestanda. Med ett inbyggt 1200mAh-batteri, max-effekt på 60W och kompatibilitet med SMOK LP1-coils ger PRIV ONE en fantastisk smak och ånga i en stillen och bärbar enhet. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

- 1 x SMOK PRIV ONE-enhet
- 1 x LP1 Mesh 0.8Ω Coil (förmonterad)
- 1 x LP1 DC 0.6Ω MTL Coil
- 1 x USB-kabel
- 1 x Användarmanual
- 1 x Garantikort

Storlek	74.2*44.4*24.4mm
Vikt	85g
Batterikapacitet	1200mAh
Max effekt	60W
Utgångsspänning	0.5V ~ 4.0V
Ingångsspänning	3.2V ~ 4.2V
Laddningsspänning	5V ± 0.2V
Laddningsström	Max 1.0A
Skärm	0.96" TFT-färgsskärm
Motståndsområde	0.1Ω ~ 2.5Ω
Arbetstemperatur	-10°C ~ 60°C
Material	Zinklegering + PCTG
Färger	Svart, Silver, Röd, Blå, etc

Obs: Vänligen kontrollera att den 16-siffriga säkerhetskoden på förpackningen är äkta. Den 16-siffriga säkerhetskoden kan endast användas en gång för äkthetsverifiering och produktinformation.

2. Eller skanna den QR-kod som visas på förpackningen med följande anvisningarna.
3. Ange serienumret på förpackningen för att starta servicen.
4. Om du har några frågor, vänligen kontakta SMOK via e-post, telefon eller vår webbplats.



SMOK PRIV ONE har en garanti på 6 månader från inköpsdatumet.

Inom 6 månader, om det finns något fel på produkten vid korrekt användning och enligt anvisningarna, kontakta SMOKs lokala återförsäljare för garanti och underhåll.

För detaljerade villkor för garantiperiod, se www.smoktech.com eller kontakta din återförsäljare.

Garantiservice tillhandahålls inte under något av följande villkor:

För mer garanti policy och processer, vänligen besök vår officiella webbplats: <http://www.smok.com/support/>

Om du behöver någon service, vänligen kontakta
vår support via e-post eller telefon.

1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Ladda inte batteriet i resurser som inte ger 2.0A ström.

A vertical cross-section diagram of the LP1 Pod (2ml). The components are labeled from top to bottom: Munestykke (top cap), LP1 Pod (2ml) (the main body), Eldknapp (ignition button), 0.96" TFT-skjerm (display screen), and Two-C port (bottom port). An Airflow-reglage (airflow control) is indicated on the left side of the pod body.

8-sekunders skydd	Enheten skutar automatiskt att elda efter 8 sekunder.
Kortslutningsskydd	Enheten stänger av utgången vid kortslutning.
Lågt batteriskydd	Enheten varnar och skutar fungera när batterispänningen är för låg.
Skydd mot låg batterivärde	En varning visas när batterispänningen är $\leq 3,3V @ 2V$.
Skydd mot överhettning	En varning visas när enheten är för varm.
Skydd mot låg resistans	Enheten varnar när resistansen är lägre än 0,1 Ω .
Skydd mot hög resistans	Enheten varnar när resistansen är högre än 2,5 Ω .
Överladdningsskydd	Enheten skutar laddas när batteriet är fullt.

1. Slå på/av: Tryck på eldknappen 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller av enheten.
2. Vaping: Tryck på eldknappen för att vapa.
3. Justera effekt: Tryck på eldknappen 3 gånger för att justera effektivnivå.
4. Lås/lås upp: Tryck på + och - samtidigt för att låsa eller låsa upp enheten.
5. Skärm: Visar effekt, motstånd, puffriknare, batterinivå och pufftid.
6. Ladda:
 - Anslut USB-kabeln till enheten och en USB-adaptör.
 - LED-indikatorn lyser rött under laddning och släckts när den är fulladdad.

- Ta bort podden från enheten.
- Öppna silikonpluggen på sidan.
- Fyll e-juice i påfyllningsöppningen.
- Stäng pluggen ordentligt och sätt tillbaka podden.
- Vänta 5 minuter innan användning för att undvika torrbränning.



- Ta bort podden från enheten.
- Dra ut den gamla coilen från podden.
- Sätt i en ny coil ordentligt.
- Fyll på e-juice och vänta 5 minuter innan användning.

- Justera airflow-reglaget på sidan för önskat luftflöde.
- Skjut reglaget uppåt för mer luftflöde.
- Skjut reglaget nedåt för stramare luftflöde.

Läs noggrant denna manual innan du använder produkten. Felaktig användning av denna produkt kan leda till skader eller egendomsskada.

- Denna produkt är avsedd för vuxna som är 18 år eller äldre.
- Denna produkt är inte avsedd för personer som inte är rika eller gravida eller ammande kvinnor.
- Denna produkt är inte avsedd som leksak.

- Hånderna med dem omtank och omsorg vid alla tillfällen
- Undvik att tappa, slå eller misshandla produkten.
- Håll denna produkt bort från allmänheten
- Produkten får inte utsättas för extrema höga eller låga temperaturer, damnen eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Försök inte att inte iyla, reparera eller modifiera den själv, då detta kan orsaka skada eller fel.
- Produkten är inte avsedd för annan användning än den som beskrivs i denna manual
- Använd inte nedanstående komponenter i produkten:
 - Ej-ljuse med nikotin som inte är avsedd för dämpning.
 - Nedsmutsade eller usnda delar.
- Rengör munstycket med en trasa eller papper regelbundet.
- Kasta INTE denna produkt i eld eller vatten.
- HÅLL OUFÖR REACH OF CHILDREN.
- INNEHÅLLER NIKOTIN:
Nikotin är en beroendeframkallande substans. Förvara utom räckhåll för barn och ungdomar.
- Nikotin kan vara skadligt vid fortätning på hud eller ögonkontakt med nikotin.
- Om detta situationer inträffar, skölj med vatten och sök läkar hjälp omedelbart.
- Använd inte e-låtkörs som innehåller diacetyl, acetylpropionyl eller acetoin.
- Vi rekommenderar att du inte använder elektroniska cigarettforum eller webbplatsar för mer information om e-låtkörs.

- Förvara vid 0°C - 45°C, vappa inte vid extremt värde eller temperatur.
- Logisk användning av denna produkt bör undvikas under följande omständigheter: Shock, slag, eller användning i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte organiska lösningsmedel för att rengöra denna produkt.
- Undvik användning av produkten av personer under 18 år.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Undvik att placera produkten i varma, fuktiga och direkt solljus.
- Separera avfall från hushållsavfall för återvinning.
- Behandla använda batterier enligt lokala regler.
- Produkten får inte kasseras som hushållsavfall.
- Personer med hjärnproblem, magårar, eller som lider av depression, eller känslighet mot nikotin bör inte använda denna produkt.
- Denna produkt rekommenderas inte för personer som slutar röka.
- Denna produkt är inte avsedd för personer som inte röker, eller gravida eller ammande kvinnor, personer som har allergisk känslighet mot nikotin.
- Använd inte e-vätskor som innehåller nikotin om du har allergisk känslighet.
- Använd inte för långvarig tid, håll 10 minuter eller 30 minuter av användning.
- Ladda batterier via dator eller väggadapter.
- Håll batteriet fritt laddat för att bibehålla livslängd.

- **Angående barn:**
 - **HÅLL DENNA PRODUKT UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.** Innehåller smådelar som är farliga vid förtäring, aspyck och kvävning.
- **Angående operation:**
 - Felaktig användning av denna produkt kan orsaka skada på dig själv eller andra.

- BARNEN BÅR INTE KUUNNA ÄTOKOMMA E-LIQUID.
 - Denna produkt innehåller små delar som är farliga vid förtäring och kan utgöra en kvävningsrisk.
- Barnens hälsa:
 - Produkten eller dess ånga kan påverka barns hälsa när de andas in den, vilket kan orsaka hosta, andningsbesvär och andningsstopp.
- Underhåll:
 - Förvara produkten i rena förhållanden.
 - E-juice och ånga rekommenderas inte för personer med hjärtproblem.
 - Denna produkt är inte avsedd för personer med psykisk sjukdom.
 - Personer som lider av magår rekommenderas inte att använda denna produkt.
 - Personer som inte röker rekommenderas inte att använda denna produkt.



- Denna produkt bör servas var 6:e månad för att säkerställa dess funktion. SMOK erbjuder 6 månaders gratis garanti för denna produkt.
- För kassering – släng inte produkten.
- Ta bort batteriet och kassera det enligt lokala regler och förordningar.
- Denna produkt får inte kastas i hushållsavfallet.
- Personer som inte röker rekommenderas inte att använda denna produkt.

**SPARA DESSA
ANVISNINGAR!**

Temperaturlarm: Om enhetens innetemperatur är över 70°C, stängs uteffekten av automatiskt och skärmen visar "Enhet för varm"

Över 10-sekunders skydd: När på-knappen trycks in längre än 10 sekunder, stängs uteffekten av och skärmen visar "Över 10-sekunders skydd".

Temperaturskydd: I TC-läge, om temperaturen når inställd temperatur, stängs enheten av och skärmen visar "Temp-skydd".

Svagt batterilarm: I VW/Bypass/TC-läge, när batterispänningen är för låg (under 2.9V), visar enheten "Svagt batteri" och uteffekten reduceras

Lågt batterilarm: När batterispänningen är lägre än 10%, blinkar

I enlighet med WISMEC-distributörens garantipolicy. Vi ansvarar inte för skador som orsakats av användarfel.
Denna garanti gäller endast för äkta WISMEC-produkter under garantiperioden från inköpsdatum till slutanvändare.



1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Denna produkt rekommenderas inte för användning av unga personer, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som har allergisk känslighet mot nikotin.

1. Reparera endast produkten av Wismec. Försök inte att reparera enheten själv då det kan orsaka skada på enheten eller personskada.
2. Använd inte produkten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, då det kan skada produkten. Rekommenderad drifttemperatur är mellan 0°C till 45°C vid laddning och -10°C till 60°C under användning.
3. Håll borta från vatten.

1. Användning av denna produkt kan orsaka skada på hälsan.
2. Vid eventuella negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderas det att använda e-juice med lägre nikotinnehåll eller helt utan nikotin.