



INFORMATIONSBLAD – TOMMA PODDAR

Produktinformation

Denna produkt är en tom pod (refillbar patron) avsedd för användning med kompatibla elektroniska cigaretter. Produkten levereras utan e-vätska.

Säkerhetsvarningar

- Produkten ska endast användas med kompatibla enheter
- Fyll endast med e-vätska avsedd för elektroniska cigaretter
- Använd inte produkten om den är skadad, sprucken eller läcker
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur
- Undvik kontakt med värme, öppen låga och direkt solljus
- Produkten är inte avsedd för personer under 18 år
- Felaktig användning kan leda till läckage eller funktionsfel

Instruktioner för användning

1. Ta ut podden ur förpackningen
2. Öppna påfyllningsporten enligt modellens design
3. Fyll med e-vätska (ingår ej)
4. Stäng podden ordentligt efter fyllning
5. Låt podden stå i några minuter före första användning
6. Sätt in podden i kompatibel enhet

Förvaring

- Förvaras på en torr och sval plats (rekommenderat under 25°C)
- Skyddas från direkt solljus
- Förvaras utom räckhåll för barn

Underhåll

- Byt ut podden vid försämrad smak, ångproduktion eller funktion
- Rengör vid behov enligt tillverkarens instruktioner

Kassering

Produkten ska kasseras enligt lokala regler för elektroniskt avfall. Får inte slängas i hushållsavfall.

Övrig information

Vid frågor om användning eller kompatibilitet, kontakta: info@eciggonline.se

Information om e-vätska och nikotin

Denna produkt är avsedd att användas med e-vätska.
E-vätskor kan innehålla nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Läs alltid informationen som medföljer e-vätskan före användning.
Nikotin kan orsaka oönskade effekter såsom illamående, yrsel, huvudvärk och hjärtklappning.
Vid obehag, avbryt användning och kontakta sjukvård vid behov.
E-vätska ska förvaras utom räckhåll för barn och husdjur