

VAPORESSO

XROS 4

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt en VAPORESSO-produkt. Läs denna instruktion noggrant innan användning för att säkerställa en perfekt upplevelse.

Om det finns ytterligare krav på denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss via vår webbplats: www.vaporesso.com

SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER	3 ml/0,4 Ω Version	2 ml Version (TPD)	3 ml/0,6 Ω Version
Mått	120,8 × 24,0 × 14,0 mm		
Pod-kapacitet	3 ml	2 ml (TPD)	3 ml
Motstånd	0,4 Ω / 0,8 Ω	0,4 Ω / 0,8 Ω	0,6 Ω / 0,8 Ω
Batterikapacitet	1000 mAh		
Laddning	Type-C, 2A		
Display	1 × Låsindikator, 1 × Strömindikator, 1 × Lägesindikator		

FIGUR 1 – FYLL PÅ E-VÄTSKA



- 1 Ta av munstycket.
- 2 Fyll e-vätska genom påfyllningshålet.
- 3 Sätt tillbaka munstycket ordentligt.

i Vid första användningen, riv av klistermärket på den förinstallerade podden. Efter påfyllning, vänta **5 minuter** så att coilen blir ordentligt mättad.

FÖRSTORAD VY



FIGUR 2 – LUFTFLÖDE



Justera luftflödet genom att föra reglaget åt önskat håll.

FIGUR 3 – KNAPPFUNKTIONER



ANVÄNDARANVISNING

1 Installera och byt ut pod

Dra ut podden från batteriet och installera en ny pod. Riv av klistermärket på den förinstallerade podden om det är första gången du använder enheten.

2 Fyll på e-vätska – se FIGUR 1

Ta av munstycket och fyll sedan försiktigt e-vätskan genom påfyllningshålet.

Efter påfyllning, sätt tillbaka munstycket och tryck till ordentligt.

Om det är första gången du fyller på e-vätska, vänta **5 minuter** så att coilen blir ordentligt mättad.

3 Justera luftflöde – se FIGUR 2

Det finns ett luftflödesreglage på baksidan av batteriet. Justera reglaget enligt dina önskemål för att få olika luftflödeseffekter.

4 Slå på enheten

Klicka på strömknappen 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller av enheten.

5 Börja ånga

Enheten aktiveras både via knapp och drag.

Tryck på strömknappen eller dra direkt genom munstycket för att börja ånga.

LED-indikatorn lyser grönt/blått/rött beroende på batteristatus under användning.

6 Kontrollera batterinivån

LED-indikatorn lyser grönt/blått/rött för att visa batterinivån efter ångning eller när podden sätts i.

Batterinivå	LED-färg
70–100 %	Grönt
30–70 %	Blått
0–30 %	Rött

7 Laddning

Använd den medföljande Type-C-kabeln för att ladda enheten.

LED-indikatorn visar färg motsvarande aktuell batterinivå under laddning och lyser grönt när batteriet är fulladdat.

8 Låsknapp

Klicka på strömknappen 4 gånger inom 2 sekunder för att låsa strömknappen.

Funktionen Ström PÅ/AV fungerar fortfarande.

9 Inställning av läge

Klicka på strömknappen 3 gånger inom 2 sekunder för att aktivera lägesinställningsgränssnittet.

Klicka sedan på strömknappen för att justera läget. Vänta 3 sekunder för att spara aktuellt status och avsluta.

i För bästa upplevelse, använd äkta VAPORESSO-poddar och coils. Produkten är endast avsedd för användning med kompatibla e-vätskor.

SKYDDSFUNKTIONER

Skydd	Situation	Indikation
Låg resistans / Kortslutning / Hög temperatur	Den röda indikatorn blinkar 5 gånger och enheten slutar fungera.	LED blinkar rött 5 gånger
Ingen belastning / Högt motstånd	Batteriindikatorn blinkar 5 gånger och enheten slutar fungera.	LED blinkar i motsvarande färg 5 gånger
Låg spänning / Överladdning	Den röda indikatorn blinkar 3 gånger och enheten slutar fungera.	LED blinkar rött 3 gånger
Överladdning	Den gröna indikatorn lyser och enheten slutar laddas.	LED lyser grönt konstant
Övertid (8 s)	Enheten slutar fungera och LED-indikatorn blinkar 5 gånger i den färg som motsvarar aktuell batterinivå.	LED blinkar i motsvarande färg 5 gånger

VIKTIGT

Om enheten visar en skyddsindikering, sluta använda den och låt enheten svalna eller ladda vid behov.

Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Stäng av enheten när den inte används.
2. Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
3. Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
4. Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
5. Håll borta från vatten och andra brandfarliga vätskor.
6. Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
7. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderat temperaturintervall: –10–40°C vid användning och –10–40°C vid förvaring).
8. Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



9. Det inbyggda batteriet ska inte behandlas som hushållsavfall. Det ska lämnas till lämplig insamlingsplats för batteriåtervinning.



10. Reparera endast enheten med VAPORESSO. Försök inte reparera den själv eftersom detta kan orsaka skada eller personskada.



Följ lokala riktlinjer för återvinning av förpackningsmaterial och produkter.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin.

Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna.

Se e-vätskans informationsblad för mer information.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten.

Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad.

Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål.

Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten.

Kontakta Giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.



KONTAKT FÖR EU

THEMIS AR Unterstützungs UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf,
(40468), Deutschland
legal@themisar.com
+49-21173714852

TILLVERKARE

Shenzhen Smoore
Technology Limited
Building 8, Dongcai
Industrial Park, Gushu Town,
Baoan District, Shenzhen,
China.
Webb: www.vaporesso.com
E-post: support@vaporesso.com