


## eGo AIO ECO Snabbguide



### Notis om användning:

Tack för att du valde Joyetech. Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan användning för att garantera att användningen är korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten eller dess användning, kontakta din lokala Joyetech-återförsäljare eller besök vår hemsida på [www.joyetech.com](http://www.joyetech.com).

### Bruksanvisning

#### Få atomizer klar:

1. Avinstallera munstycket och glas tub.
2. Atomizers huvud ligger på basen. Ge alltid några droppar e-vätska i huvudet före användning för att få det att blötäggas atomizer.
3. Skruva röret tillbaka på basen tätt.
4. Fyll i e-vätskan direkt i röret.
5. Installera munstycket tillbaka på.

**Anmärkning:** Rengör inte atomizer med något vatten. Endast rengör den med ren och torr trasa.

**Byt atomizers huvud:** Innan du byter atomizers huvud, tömma e-vätskan först för att undvika att e-vätskan strömmar in i basen. (Rengör den i tid när det finns e-vätska på basen).

Placera apparaten uppochnedvänd, ta bort munstycket och glasröret. Byt huvudet med en ny och montera det nya huvudet på basen tätt. Montera tillbaka glasröret och munstycket.

**Slå på och av:** Klicka på Fire-knappen 5 gånger i snabb följd. Ljust för knappen blinkar 5 gånger för att indikera att apparaten är klar. På samma sätt stängs apparaten av efter 5 klickar.

**Vaping:** Håll Fire-knappen och andas in. Släpp för att andas ut.

**Laddning:** Ladda apparaten genom att ansluta den med en dator eller en väggadapter med hjälp av USB-kabel. När den är fulladdat kommer ljuset för knappen att gå ut.

**Indikatorljus:** Apparaten kommer med vackra indikatorljus och du kan även välja ljusfärg. Stäng av apparaten först, håll Fire-knappen i 5 sekunder tills indikatorljuset lyser och klicka sedan på Fire-knappen för att välja färger mellan röd, gul, grön, blå, indigo, vit, lila eller ljusstark.

#### Batterianvändning:

1. Använd rätt laddningsutrustning från ansedda leverantörer.
2. Välj bra batterier från ansedda företag.
3. Sätt batterierna på en hård yta när de laddas.
4. Stäng av enheten när den ej används.
5. Använd en torr trasa för att rengöra batteriet och dess poler vid behov.
6. Använd ej batterier med slitna höljen.
7. Lämna ej batterier utan uppsikt när de laddas.
8. Utsätt ej batteriet för extrem värme, kyla eller direkt solljus.
9. Håll borta från vatten eller andra vätskor.

### Försiktighetsåtgärder:

1. Använd ej enheten i stormigt väder eller dammiga förhållanden.
2. Anslut USB-porten och laddaren ordentligt. Dra ur laddaren när laddningen är klar.
3. Sätt ej enheten i din ficka eller handväska direkt; blanda den ej med mynt, smycken eller andra hårda föremål.
4. Laddaren och batteriet kan värmas upp vid laddning, håll borta från brandfarlig gas, vätska eller andra material.

### Varning:

1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Denna enhet rekommenderas ej för personer under 18 år eller icke-rökare.
3. Denna enhet är ej lämplig för användning av gravida eller ammande kvinnor.
4. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med hjärt-kärlsjukdom eller andningsjukdom.
5. Denna enhet är ej lämplig för användning av personer med sjukdomar som hjärt-dysfunktion, högt blodtryck eller diabetes.

### Observera:

1. Ha din enhet reparerad endast av Joyetech. Försök ej att reparera enheten själv, eftersom skador eller personskador kan inträffa.
2. Lämna ej enheten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada enheten. Lämplig driftstemperatur är inom 0 °C till 45 °C under laddning och -10 °C till 60 °C under användning.
3. Försök ej att kombinera enheten med delar av e-cigaretter av andra märken. Joyetech tar ej ansvar och din garanti giltigförklaras om eventuella skador orsakas på detta sätt.

### Garantivillkor:

Vänligen hänvisa till ditt Joyetech-produktgarantikort.

Vi är ej ansvariga för skador som orsakas av användarfel.

Vår garanti är ej giltig för produkter som köpts från tredjeparts-leverantörer.