

ENDURA T20

ANVÄNDARMANUAL

Endura T20 komplett vaping-system.

Läs all denna information noggrant innan du börjar använda denna produkt eftersom den innehåller viktig information för dig.

Endura T20 elektronisk cigarett är avsedd för vuxna rökare. Produkten rekommenderas inte för icke-rökare, unga personer under 18 år, gravida eller ammande kvinnor samt personer med allmänna hälsoproblem.

Kontrollera att din Endura T20 är en äkta Innokin Technology-produkt!

- 1) Hitta etiketten på förpackningen och skrapa den silverfärgade rutan för att avslöja ditt unika Innokin Endura T20 auktoriseringsnummer.
- 2) Besök: <http://www.innokin.com/verify-device/>
- 3) Ange det unika auktoriseringsnumret i autentiseringsfältet.
- 4) Kontrollera att din Innokin Endura T20 är en äkta Innokin-produkt.

Om du har några frågor eller förslag, vänligen kontakta oss på support@innokin.com.

Följ våra sociala mediekanalet för den senaste Innokin-informationen och tävlingar.

Innokin Facebook-sida: <https://www.facebook.com/Innokin.Technology>

Innokin Instagram: <https://www.instagram.com/innokintechology>

InnokinSubreddit: <https://www.reddit.com/innokin>

Innokin Twitter: <https://www.twitter.com/innokintech>

GARANTIINFORMATION:

Innokin Technology erbjuder 90 dagars efterservicegaranti för alla auktoriserade återförsäljare. Vänligen kontakta www.innokin.com eller din auktoriserade Innokin-återförsäljare för mer information och garantivillkor.

Spara inköpsbeviset för din enhet.

Inköpsbevis krävs för 90 dagars begränsad garanti. Läs säkerhetsriktlinjerna och varningarna på följande sidor.


För mer information och för att ladda ner garantikort och vänligen besök:

<http://www.innokin.com/innokin-90-dagars-begransad-garanti-program/>

SÄKERHETSRIKTLINJER OCH VARNINGAR:

Läs detta avsnitt noggrant för att säkerställa att du får maximala fördelar från din Endura T20 och får en så säker och effektiv vaping-upplevelse som möjligt.

1. Denna produkt är avsedd för vuxna rökare (18 år eller äldre). Denna produkt rekommenderas inte för icke-rökare, unga personer under 18 år, gravida eller ammande kvinnor samt personer med allmänna hälsoproblem.
2. Denna produkt får endast användas med e-vätskor som innehåller nikotin, en kemikalie som är känd i delstaten Kalifornien för att orsaka fosterskador eller andra reproduktionsskador. Vänligen kontrollera med din vätskeleverantör.
3. Denna produkt är inte avsedd att användas med vätskor som innehåller tobak eller örtmaterial. Innokin ansvarar inte för skador på enheten eller batterier till följd av användning av vätskor som innehåller tobak, torra örter eller andra material som inte är avsedda för användning med denna enhet.
4. Denna produkt är inte avsedd att behandla, lindra, förebygga eller bota någon sjukdom eller tillstånd. Den är inte avsedd för användning som rökavvänjningshjälpmedel.
5. Förvara alltid denna produkt utom räckhåll för barn och husdjur.
6. Förvara inte, demontera eller förvara denna produkt på fel sätt. För att förlänga produktens livslängd, placera inte i starkt solljus eller förvara i miljöer med hög eller låg temperatur.
7. Försök inte reparera produkten själv om du skulle orsaka skada eller personskada.
8. Denna produkt är inte vattentät. Håll den torr vid alla tillfällen.
9. Håll inte några vätskor eller e-juice i eller genom den övre gången eller USB-portarna. Om någon vätska kommer in i enheten eller i kontakt med PCB, sluta använda enheten och koppla ur den samt kontakta din lokala auktoriserade Innokin-återförsäljare omedelbart.
10. Innokin är inte ansvarigt för batteri- och laddarexplosioner, fel, funktionsfel eller skador på grund av användning av lågkvalitativa laddare. Använd endast den medföljande USB-kabeln eller en högkvalitativ 5V/1A USB-kabel som är laddare CE/UL-certifierad.
11. Denna produkt är inte avsedd för användning i bil. Denna produkt ingår inte med en biladdare.
12. Rådgrör med lokala lagar eller föreskrifter angående elektroniska cigaretter vid vaping. Om du befinner dig i ett område där det finns några förbud eller potentiella faror, vapo inte denna produkt.



INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Steg 1: Fyll tanken med e-vätska. Vänta fem minuter före vaping.

Steg 2: Klicka på knappen tre gånger för att slå på enheten.

Steg 3: Håll in knappen för att aktivera enheten och vapo.

VIKTIGT:

Se till att det finns e-vätska i atomizern/tanken och att coilen är ordentligt primad innan du slår på enheten. Stäng alltid av den elektroniska cigarett Endura T20 när den inte används, eller när den kommer att förvaras.

Så här fyller du på Prism T20 atomizern/tanken:

- 1) Håll i det övre locket och skruva loss det från tanken.
- 2) Tillsätt e-vätska mot tankens insida.
- 3) Skruva försiktigt tillbaka det övre locket på tanken.

VIKTIGT:

Tillsätt e-vätska med en påfyllningsbehållare med munstycke med mindre än 2,5 millimeters bredd.

Tillsätt inte e-vätska i det centrala luftflödeshålet.

Dra inte åt för hårt. Efterfyll gärna 5 minuter före vaping.



E-vätske VARNING:

Vid kontakt av e-vätska med hud, tvätta omedelbart och noggrant med tvål och vatten. Vid kontakt av e-vätska med ögon, skölj omedelbart och noggrant med vatten och sök full medicinsk rådgivning.

Så här byter du coil:

VARNING:

Se till att det inte finns e-vätska i tanken innan du drar ut coilen.

- 1) Håll tanken med gången uppåt.
- 2) Skruva loss bottenlocket från tanken.
- 3) Håll i coilen och dra försiktigt ut den.
- 4) Skölj försiktigt och säkert av den använda coilen.
Håll borta från barn och husdjur.
- 5) Fyll de sidor av den nya coilen med e-vätska.
- 6) Tryck försiktigt in den nya coilen i tanken.
- 7) Se till att coilen är helt insatt.
- 8) Skruva försiktigt och stadigt tillbaka bottenlocket.



Så här laddar du Endura T20 batteriet:

För att ladda ditt Endura T20-batteri, anslut en korrekt strömförsörjd MicroUSB-kabel till "Input"-porten på Endura T20 Micro USB-porten.



När du laddar eller använder enheten:


Batterinivån i Endura T20 visas med en grön, gul och röd LED-lampa.

Grön = Nästan fulladdad.

Gul = Endura T20-batteriet är fullt laddat och LED-lampan släcks.

Röd = Halv laddning.

Röd = Låg ström. Vänligen ladda Endura T20-batteriet.



VIKTIG LADDNINGSPÅSLÄPPNING:

- Använd endast denna produkt med en högkvalitativ CE/UL-certifierad 5V/1A väggsladdare.
- Ladda aldrig ett batteri som har skadats eller tappats.
- Anslut aldrig en laddare till en icke-godkänd nätdel.
- Demontera inte enheten. Ta bort inte batteriet från laddaren när laddningen är klar.
- Lämna aldrig en laddning utan uppsikt.
- Använd endast den medföljande högkvalitativa laddningskabeln.
- Väggadaptrar ska vara CE / UL / FCC-certifierade, hög kvalitet och autentiska.
- Ladda inte din vaporizer med din bil.
- Om du reser med flygplan, packa inte din enhet i incheckat bagage. Rådgrör med ditt flygbolag angående e-cigaretter/vaporizer och transportregler.
- Om det uppstår några problem med enheten, kontakta din auktoriserade Innokin-återförsäljare omedelbart.

SÄKERHET:

15 Sekunders avstängning:

Om knappen hålls in i 15 sekunder eller längre kommer Endura T20 elektroniska cigarettens LED-lampor att blinka och sedan sluta avge ånga tills knappen släpps och trycks in igen.

Lågspänningsvarning

Den röda LED-lampan blinkar fyra gånger när batterikapaciteten är lägre än 3,3V och Endura T20 elektroniska cigarett stängs automatiskt av.

Kortslutnings-/atomizerskydd:

Kortslutnings-/atomizerskyddet skyddar Endura T20 elektroniska cigarett mot kortslutning av atomizers och stoppar enheten från att fungera under osäkra förhållanden.

Endura T20 elektroniska cigarett har automatiska realtidsatomizer Ohm-detektion. Om motståndet i atomizer är lägre än 1,2 ohm, kommer LED-lampan att lysa i 5 sekunder och Endura T20 elektroniska cigarett kommer inte att slå på.

Överurladdningsskydd:

Endura T20 elektroniska cigarett övervakar batteriets spänning och stänger automatiskt av när batteriet är överurladdat.

Överladdningsskydd:

Laddningsspänning 4,5~5,0V, laddningsström 500mA.

Överhettningsskydd:

Den röda LED-lampan blinkar 3 gånger om PCB:n är överhettad.

"Vape under laddning"-teknologi

Endura T20 elektroniska cigarett laddas via en Micro USB-kabel. När den är ansluten till en strömkälla kan Endura T20 elektronisk cigarett även vapoas och laddas samtidigt med Innokin Technologies "vape under laddning"-pass-through-teknologi.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Batteri: 1000 mAh/1500 mAh

Max uteffekt: 13W

Max utspänning: 4,5V

Motstånd: 1,5 ohm

Standbyström: 100 uA max

Max utström: 3,5A

Motstånd: 1,2 ohm~3,5 ohm

Laddning: Micro USB DC 5V/1A

