



Eleaf®

iSolo Air

Användarhandbok

Produktöversikt



Påfyllning av e-vätska



Svenska

Meddelande till användaren

Tack för att du valde en Eleaf produkt! Vänligen läs denna manual noggrant innan användning, så att den sker korrekt. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta våra lokala representanter eller besök vår webbsida på www.eleafworld.com.

För mer detaljerade instruktioner, se handledningsvideo på: www.eleafworld.com/video/.

Instruktion för operatören:

Ström på/av: Tryck snabbt på strömknappen 5 gånger för att slå på eller av enheten.

Ställ in effekt: Om enheten upptäcker att spolmotståndet är mindre än 1Ω, kan effekten justeras från 1W till 40W genom att trycka på + / -knappen. Håll knappen + / - intryckt för att snabbt öka eller minska prestandan. Om enheten upptäcker att spolmotståndet inte är mindre än 1Ω, kan kraften justeras från 1W till 20W och 10W rekommenderas automatiskt när du placerar plattan.

Vaping: Tryck och håll ner knappen medan du är på för att flytta.

Laddning: Enheten kan laddas via en USB Type-C-port, en väggadapter eller en dator.

+/- Lås/lås upp knappar: Håll + och - knapparna intryckta samtidigt i en sekund när enheten är påslagen. Sedan låses +/-knappen och "Locked" visas på skärmen. +/- tangenten kan låsas upp på samma sätt och "Unlocked" visas på skärmen.

Växla visningsläge: Tryck på brandknappen och "-"-knappen samtidigt i en sekund när enheten är påslagen. Skärmdisplayen roterar 180 grader. Med denna process kan du se skärmen från två olika vinklar.

Återställning av Puff: Håll in brandknappen och "+"-knappen samtidigt tills "Puff Reset Done" visas på skärmen.

Funktioner och skydd

Motstånd: 0.1Ω-3Ω

Övertidsskydd: Varje gång ångtiden överstiger 10 sekunder, visar skärmen "Over 10S" och dispenseringen avbryts automatiskt.

Kortslutningsskydd: Om en kortslutning uppstår visas "Atomizer Short" på skärmen.

Inget atomiseringslarm: Om enheten inte känner igen en finfördelare, visas "Check Atomizer" på skärmen.

Lågspänningsskydd: Om enhetens spänning är under 3,3 V, visas "Low Voltage" på skärmen och ingen utgång matas ut vid ångan. Ladda enheten för att aktivera den igen.

Möjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Varningar

1. Håll enheten utom räckhåll för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högt tempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vaping och svälj inte e-vätskan.

Tillverkare: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.

Adress: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China

E-post: service@eleafworld.com

Webbplats: www.eleafworld.com

Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/

Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/

MADE IN CHINA

