



Eleaf®

iStick Power 2

Användarhandbok

Produktöversikt



Information före användning

Tack för att du har valt Eleaf-produkter! Läs denna användarhandbok noggrant före användning för att säkerställa korrekt användning. Om du behöver ytterligare information eller har frågor om produkten eller dess användning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats på www.eleafworld.com. För mer detaljerade instruktioner, se instruktionsvideo på: www.eleafworld.com/video

Användning

På/av: tryck snabbt på avfyringsknappen 5 gånger inom 1,5 sekunder för att slå på eller av enheten.

Ångning: när enheten är på, håll in avfyringsknappen för att inhalera och släpp knappen för att avbryta inhalationen.

Laddning: enheten kan laddas via USB Type-C-porten med en väggadapter eller dator.

Låsa/låsa upp justeringsknapparna: tryck snabbt på avfyringsknappen 3 gånger för att låsa eller låsa upp +/- knapparna.

Stealth-läge på/av: när enheten är på, håll in avfyringsknappen och - knappen samtidigt för att växla mellan Stealth-läge på och Stealth-läge av. I Stealth-läge är skärmen avstängd vid ångning.

Allmänna inställningar:

- När enheten är på, håll inne + och - knapparna samtidigt för att gå till huvudmenyn.
- Tryck på + eller - knapp en gång i taget för att välja mellan (1) LÄGE, (2) PUFF, (3) FÄRG, (4) ÅTERSTÄLL, (5) ID-KONTROLL, (6) AVSLUTA och tryck på avfyringsknappen en gång för att bekräfta ditt val. Under undermenyerna kan du använda +/- knapparna för att flytta, justera och trycka på avfyringsknappen för att bekräfta.



Huvudskärm



Huvudmeny



Undermenyer

POWER-läge: i POWER-läge kan effekten justeras med +/- knappen. Håll inne +/- knappen för att öka eller minska effekten snabbare.

SMART-läge: i SMART-läge rekommenderar enheten den bästa effekten för den använda coilen baserat på coilens resistans. Du kan också ändra effekten inom ett begränsat område med +/- knappen. I SMART-läge kommer samma effektnivå för två på varandra följande bloss med samma coil att sparas automatiskt.

VOLTAGE-läge: i VOLTAGE-läge rekommenderar enheten den bästa spänningen för den använda coilen baserat på coilens resistans. Du kan också ändra spänningen inom ett begränsat område med +/- knappen. I VOLTAGE-läge kommer samma spänningsinställning för två på varandra följande bloss med samma coil att sparas automatiskt.

PUFF: de senaste 7 dagarnas bloss registreras i puff-räknenaren.

FÄRG: det finns fyra teman för användargränssnittets färg att välja mellan.

ÅTERSTÄLL: återställer fabriksinställningarna.

ID-KONTROLL: produktens batchkod.

AVSLUTA: återgå till huvudskärmen.

Funktioner och skydd:



ÖVER TID: när ångningstiden överstiger 10 sekunder visas "ÖVER TID".

INGEN COIL: när enheten inte detekterar någon tank eller coil visas "INGEN COIL".

COIL KORTSLUTEN: om du använder en coil med resistans lägre än 0,1 Ω visas "COIL KORTSLUTEN".

ENHETEN FÖR VARM: när kortslutning uppstår eller enhetens temperatur är för hög visas "ENHETEN FÖR VARM".

BATTERI LÅST: när enhetens spänning är lägre än 3,3 V före ångning visas "BATTERI LÅST".

Ladda enheten för att aktivera den igen.

BATTERI LÅGT: om enhetens spänning är lägre än 2,85 V under ångning visas "BATTERI LÅGT".

Ladda enheten för att aktivera den igen.

Garanti

Se garantikortet för garantinformation.

Varningar

- Förvara utom räckhåll för barn.
- Denna produkt rekommenderas inte för användning av unga personer, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, eller personer som är allergiska eller känsliga för nikotin.

Kontraindikationer

- Försök inte reparera produkten själv, eftersom skada eller personskada kan uppstå.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, annars kan den skadas. Den lämpliga driftstemperaturen för enheten är -5 °C ~ 50 °C och den lämpliga laddningstemperaturen är 0 °C ~ 50 °C.
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än ångning och svälj inte e-vätskan.

Möjliga biverkningar

- Denna produkt kan vara skadlig för hälsan och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
- För personer som upplever biverkningar efter användning av denna produkt rekommenderas att använda e-vätska med lägre nikotinhalt eller nikotinfri e-vätska.