


Tack för ditt köp av en VOOPOO-produkt. För så du ska få ut så mycket som möjligt av alla funktioner i produkten, läs noggrant igenom bruksanvisningen och detaljerade funktionsinstruktioner innan du använder produkten för första gången. Om du har frågor eller problem med denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voofoo.com.

Illustration(DORIC Galaxy Power Bank)



Power Bank-specifikationer

Mått: $\phi 110.0 \times 23.0 \times 137.0$ mm
Kapacitet: 1800 mAh
Laddning för Power Bank: Type-C, 5 V / 2 A
Magnetisk laddning för Pen: 5 V / 1 A

Batterinivå (Pen)

Grön	100-60 %
Bla	60-30 %
Röd	30-0 %

Batterinivå (Power Bank)

Tre lampor lyser	100 %-60 %
Två lampor lyser	60 %-30 %
En lampor lyser	30 %-20 %
En lampor blinkar långsamt	20 %-10 %
En lampor blinkar snabbt	10 %-0 %
Lampor släckt	0 %

LED-indikator och vibrationsinstruktioner (Pen) LED


- Coil uppläckt: Indikatorlampan lyser grönt en gång och pennan vibrerar i 0,5 sekunder.
- Start av laddning: Indikatorlampan visar batterinivåns effekt med olika färger och pennan vibrerar i 0,5 sekunder.
- Överanvändningsvarning: Pennan vibrerar i 0,5 sekunder om du vaper fler än 20 gånger inom 10 minuter.
- Låg batterinivå: Indikatorlampan lyser rött och pennan vibrerar i 0,5 sekunder.
- Coil uppläckt: Indikatorlampan lyser grönt två gånger.

LED-indikatorinstruktioner(Power Bank) LED

- Start av laddning: Tryck på knappen 5 gånger.
- Kontroll av återstående ström: Tryck på knappen en gång och antalet indikatorlampor visar batterinivå.
- [Obs: Du kan ladda din pennan och din power bank samtidigt.]
- Start av laddning för Power Bank: 3 indikatorlampor blinkar.
- Laddningsstatus: Indikatorlampan visar ändringseffekt med det antal lampor som motsvarar batterinivån.

4

Illustration(DORIC Galaxy Pen)



DORIC Galaxy Pen-specifikationer

Mått (inkl. filter för droppspets): $16.0 \times 15.5 \times 118.5$ mm
Pod kapacitet: 2.0 ml
Utbytbart coil: 1.2 Q mesh coil
Batterikapacitet: 500 mAh
Stabil utgång: 3.5 V
Maximal användningstid: 8 s
Magnetisk laddning: 5 V / 1 A
Droppspets kan förvaras
Vibrationspåminnelse
Stödjer användning under laddning

-Fulladdad: 3 indikatorlampor lyser.

-Enhet ansluten: De tre indikatorlamporna lyser och enheten kommer att vibrera i 0,5 sekund. Efter att pennan har laddats i 5 sekunder släcks indikatorlampan.

Säkerhetsskydd

- ⚠ **Övertidskydd**
Indikatorlampan blinkar 5 gånger, vibrerar i 2 sekunder och släpps av.
- ⚠ **Kortslutningskydd**
Indikatorlampan blinkar vitt 3 gånger. (Pen)
Indikatorlampan blinkar vitt 3 gånger. (Power Bank)
- ⚠ **Överladdningskydd**
Indikatorlampan blinkar rött 5 gånger. (Pen)
Indikatorlampan blinkar vitt 5 gånger. (Power Bank)
- ⚠ **Överladdningskydd**
Enheten och power banken slutar fungera omedelbart. (Enhet och Power Bank)
- ⚠ **Överspänningskydd**
Indikatorlampan lyser vitt i 5 sekunder och släcks sedan. (Pen)

Anmärkningar

1. Produkten rekommenderas inte för minderåriga, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med hjärtsjukdomar, depression eller astma.
2. Förvara enheten borta från värme, eld och vatten. Förvara enheten på en sval och tor plats.
3. Taopa inte, kasta inte och släng inte ner enheten i vatten.
4. Använd enheten enligt din personliga situation. Om du upplever obehag, sluta använda den omedelbart.
5. Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning: Denna produkt ska inte behandlas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
6. Batteriåtervinning: Batteriet i denna produkt ska inte behandlas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till lämplig insamlingsplats för användda batterier för återvinning.

5

Garantivillkor

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:
 - Personer under den lagliga åldern för rökning.
 - Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tolfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
 - Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
 - Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt:

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästärpa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstsmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Denna apparat måste endast tillföras vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för laddningsändamål, får endast den certifierade laddare som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

WARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: <5V > <1,0A> Det normala temperaturområdet för laddning av batteriet: 10-40°C

Batterityp: Li-ion Cell 1102038 Kassera batterier i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer. Litiumjonbatteriet i enheten ska servas eller återvinnas av en auktoriserad serviceleverantör och kasseras separat från hushållsavfall.


Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.

Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder. Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer.

Var medveten om risken för att batteridrivna enheter eller batterier kortsluts av metallföremål.


Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt.

För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vaping, vänligen avstå från vaping i minst 27 sekunder.



- Låt podden stå i 5 minuter efter påfyllning av e-vätska så att coilen kan bli ordentligt mätt innan användning.
- Fyll inte på e-vätska helt upp till kanten. Fyll inte på i mitt luftflödesrör (center air tube).
- Observera pläns dråning när du sätter tillbaka podden. Fyll inte på e-vätska i det minsta röret innan podden är installerad på pennan.

Hur laddar och förvarar du din enhet och droppspetsen?



*Power banken stödjer laddning för både Pen och mobiltelefon.

7. Det rekommenderas att använda den USB-kabel som tillhandahålls av VOOPOO för att ladda enheten.
8. Under långvarig icke-användning av enheten, för att undvika uttändning, rekommenderas det att ladda regelbundet.
9. Förvaringsperioden för utrustningen ska vara inom 3 månader den omgivande temperaturen varierar från -5 °C till 30 °C, med en relativ luftfuktighet på 25%±75 %RH. Drifttemperaturen för elektronisk cigarett: 0 °C-40 °C!
10. Demontering är förbjuden efter produktet!
11. Endast för inomhusladdning, använd en UL-certifierad USB-laddare för att ladda enheten för att undvika risk för brand och explosion!

Garanti (Kvalitetssäkringscertifikat)

En tre månaders garanti ges. Under garantiperioden tillhandahåller vi kostnadsfritt underhållsservice och utbyteservice. Vänligen notera följande villkor.

1. Gäller endast för produkter köpta från VOOPOO:s officiella återförsäljare eller sales service webbplats. (Skanna QR-koden för att logga in)
2. Vi tar inget ansvar för skador orsakade av användarens vårdlöshet eller olycka.
3. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår vid användning, underhåll eller modifiering som inte överensstämmer med instruktionerna i manualen.
4. Defekter som inte orsakas av bearbetning och utseendet på produkten släcks inte av garantin.

Efter-sales service för coilen ingår inte.

Varning

Läckage från pod

Det finns en möjlighet till läckage av e-vätska vid högt lufttryck när du reser med flyg. Därför, separera podden från andra vätska föremål.

Kondens

Det kan finnas lätt kondens av vätska på grund av temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhus temperatur när du använder enheten. Det är advisable att ta ut podden och skaka den redit.

6