

KANGERTECH TOGO MINI
Användarhandbok

KÖP
Kangertech TOGO Mini Kit

Kangertech Reservtank
Kangertech CLOCC Coils

Introduktion

Kangertech TOGO Mini är ett kompakt allt-i-ett startkit med symmetrisk luftlösesdesign. Den har 3,8 ml kapacitet och ett inbyggt 1600mAh-batteri med LED-indikator. TOGO Mini har en slitstark konstruktion, utmärkt handkänsla och stöder CLOCC-coils – vilket ger ren smak och stora moln. En perfekt enhet för både nybörjare och erfarna vapors.

Paketets innehåll

- 1 x Kangertech TOGO Mini All-in-One Device
- 1 x Kangertech CLOCC Coil 0.5Ω (SS316L) Max 40W
- 1 x Kangertech CLOCC Coil 1.0Ω (NiCr) Max 15W
- 1 x Reservglas (Pyrex)
- 1 x Micro USB-kabel
- 1 x Manual

Specifikationer

Höjd:	76.5mm
Längd:	44mm
Bredd:	22.5mm
Vikt:	140g
Kapacitet (tank):	3.8mL
Driptip:	POM
Kompatibel coil:	CLOCC
Färg:	Svart, Röd, Orange
Coilresistans:	≥0.15Ω
Batteri:	Inbyggt Li-ion 1600mAh
Laddning:	Micro USB-laddport, DC5V 1000mA (MAX)

Verifiering

Obs: Vänligen kontrollera att den 16-siffriga säkerhetskoden på förpackningens etikett. De 16-siffriga säkerhetskoden kan endast användas en gång för äkthetsverifiering och produktinformation.

1. Besök www.kangertech.com och ange ditt serienummer.

2. Eller skanna den QR-kod som visas på förpackningen med din smarttelefon, och följ anvisningarna beskrivna i VÅRA KUND SERVICE.

3. Ange serienumret på förpackningen för att starta servicen.

4. Om du har några frågor, vänligen kontakta Kangertech via e-post, telefon eller vår webbplats.

Garanti

KANGERTECH TOGO MINI har garanti på 6 månader från inköpsdatumet.

Inom 6 månader, om det finns något fel på produkten vid korrekt användning och enligt anvisningarna, kontakta Kangertechs lokala återförsäljare för garanti och underhåll. För detaljerade villkor för garantiperiod, se www.kangertech.com eller kontakta din återförsäljare.

Garantservice tillhandahålls inte under något av följande villkor:
För mer garanti policy och processer, vänligen besök vår officiella webbplats: www.kangertech.com/support/


Kangertech Kundservice

Om du behöver någon service, vänligen kontakta vår support via e-post eller telefon.

Säkerhetsanvisningar

1. Förvara utom räckhåll för barn.
2. Ladda inte batteriet i resurser som inte ger 2.0A ström.

Komponenter



Skyddsfunktioner


5-sekunders skydd	Enheten slutar automatiskt att elda efter 5 sekunder.
Kortslutningskydd	Enheten stänger av utgången vid kortslutning.
Lågt batteriskydd	Enheten varnar och slutar fungera när batterispänningen är för låg.
Skydd mot låg batterinivå	En varning visas när batterispänningen är 3.3V±0.2V.
Skydd mot överhettning	En varning visas när enheten är för varm.
Skydd mot låg resistans	Enheten varnar när resistansen är lägre än 0.15Ω.
Skydd mot hög resistans	Enheten varnar när resistansen är högre än 2.5Ω.
Överladdningskydd	Enheten slutar laddas när batteriet är fullt.

Användning

1. På/Av: Tryck på fire-knappen 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller av enheten.
2. Vapning: Tryck på fire-knappen för att vapa.
3. LED-indikator (batterinivå):
 - Grön lampa: Batterinivå över 70%
 - Blå lampa: Batterinivå mellan 30% och 70%
 - Röd lampa: Batterinivå under 30%
4. Laddning:
 - Anslut USB-kabeln till enheten och en USB-adaptör.
 - LED-indikatorn lyser rött under laddning och slöcknar när den är fulladdad.

Hur du fyller på e-juice

1. Skruva av topcap och lyft ut den.
2. Håll e-vätska direkt i tanken.
3. Skruva tillbaka topcap.
4. Fyll inte över max-nivån.



Hur du byter coil

1. Skruva av topcap och lyft ut den.
2. Skruva loss coilen som sitter under munstycket.
3. Skruva in en ny coil.
4. Skruva tillbaka topcap.

Caution (Försiktighet)


- Hantera denna produkt med omsorg vid alla tillfällen.
- Undvik att tappa, slå eller mishandla produkten.
- Håll denna produkt torr vid alla tillfällen.
- Produkten får inte utsättas för extremt höga eller låga temperaturer, damm eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Försök inte att ta isär, reparera eller modifiera den själv, då detta kan orsaka skada eller fel.
- Produkten är inte avsedd för annan användning än den som beskrivs i denna manual.
- Använd inte nedanstående komponenter i produkten:
 - E-juice med nikotin som inte är avsedd för dämpning.
 - Nedsmutsade eller usnda delar.
 - Rengör munstycket med en trasa eller papper regelbundet.
- Kasta INTE denna produkt i eld eller vatten.
- HÅLL OUT OF REACH OF CHILDREN.
- INNEHÅLLER NIKOTIN:
 - Nikotin är en beroendeframkallande substans. Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.
 - Nikotin kan vara skadligt vid förtäring på hud eller ögonkontakt med nikotin.
 - Om detta situationer inträffar, skölj med vatten och sök läkare omedelbart.
 - Använd inte e-vätskor som innehåller diacetyl, acetylpropionyl eller acetone.
 - Vi rekommenderar att du besöker elektroniska cigarettforum eller webbplatser för mer information om e-vätskor.

- Förvara vid 0°C - 45°C, vappa inte vid extremt värder eller temperaturer.
- Logisk användning av denna produkt bör undvikas under följande omständigheter: Shock, slag, eller användning i vatten eller andra vätskor.
- Använd inte organiska lösningsmedel för att rengöra denna produkt.
- Undvik användning av produkten av personer under 18 år.
- Håll utom räckhåll för barn.
- Undvik att placera produkten i varma, fuktiga och direkt solljus.
- Separera avfall från hushållsavfall för återvinning.
- Behandla använda batterier enligt lokala regler.
- Produkten får inte kasseras som hushållsavfall.
- Personer med hjärtproblem, magsår, eller som lider av depression, eller känslighet mot nikotin bör inte använda denna produkt.
- Denna produkt rekommenderas inte för personer som slutar röka.
- Denna produkt är inte avsedd för personer som inte röker, eller gravida eller ammande kvinnor, personer som har allergisk känslighet mot nikotin.
- Använd inte e-vätskor som innehåller nikotin om du har allergisk känslighet.
- Använd inte för långvarig tid, håll 10 minuter efter 30 minuter av användning.
- Ladda batteriet via dator eller väggadapter.
- Håll batteriet full laddat för att bibehålla livslängd.

Varningar

- Angående barn:
 - HÅLL DENNA PRODUKT UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Innehåller smådelar som är farliga vid förtäring, aspirering och kvävning.
- Angående operation:
 - Felaktig användning av denna produkt kan orsaka skada på dig själv eller andra.

- BARNEN BÄR INTE KUNNA ÅTKOMMA E-LIQUID.
- Denna produkt innehåller små delar som är farliga vid förtäring och kan utgöra en kvävningrisk.
- Angående hälsa:
 - Produkten eller dess ånga kan påverka barns hälsa när de andas in den, vilket kan orsaka hosta, andningsbesvär och andningstopp.
- Underhåll:
 - Förvara produkten i rena förhållanden.
 - E-juice och ånga rekommenderas inte för personer med hjärtproblem.
 - Denna produkt är inte avsedd för personer med psykisk sjukdom.
 - Personer som lider av magsår rekommenderas inte att använda denna produkt.
 - Personer som inte röker rekommenderas inte att använda denna produkt.



Anvisningar för service och kassering

- Denna produkt bör servas var 6:e månad för att säkerställa dess funktion. SMOK erbjuder 6 månaders gratis garanti för denna produkt.
- För kassering – släng inte produkten.
- Ta bort batteriet och kassera det enligt lokala regler och förfordringar.
- Denna produkt får inte kastas i hushållsavfall.
- Personer som inte röker rekommenderas inte att använda denna produkt.

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

Temperaturlarm:

Om enhetens innetemperatur är över 70°C, stängs uteffekten av automatiskt och skärmen visar "Eithe för varm".

Över 10-sekunders skydd:

När på-knappen trycks i längre än 10 sekunder, stängs uteffekten av och skärmen visar "Över 10-sekunders skydd".

Temperaturskydd:

I TC-läge, om temperaturen når inställd temperatur, stängs enheten av och skärmen visar "Temp-skydd".

Svagt batterilarm:

I VW/Bypass/TC-läge, när batterispänningen är för låg (under 2.9V), visar enheten "Svagt batteri" och uteffekten reduceras tills det är fulladdat.

Lågt batterilarm:

När batterispänningen är lägre än 10%, blinkar Garanti.

I enlighet med WISMEC-distributörens garantipolicy. Vi ansvarar inte för skador som orsakats av användarfel. Denna garanti gäller endast för äkta WISMEC-produkter under garantiperioden från inköpsdatum till slutanvändare.

Varning

1. Förvaras utom räckhåll för barn.
2. Denna produkt rekommenderas inte för användning av unga personer, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som har allergisk känslighet mot nikotin.

Kontraindikation

1. Reparera endast produkten av Wismec. Försök inte att reparera enheten själv då det kan orsaka skada på enheten eller personskada.
2. Använd inte produkten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, då det kan skada produkten. Rekommenderad drifttemperatur är mellan 0°C till 45°C vid laddning och -10°C till 60°C under användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa effekter

1. Användning av denna produkt kan orsaka skada på hälsan.
2. Vid eventuella negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderas det att använda e-juice med lägre nikotinhalt eller helt utan nikotin.

Enhet för varm	Över 10-sekunders skydd
Temp-skydd	21.0W
80.0W	Svagt batteri