# VOOPOO
# ARGUS P1
## ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO-produkt. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda produkten, kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

## PRODUKTÖVERSIKT




## SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 74,8 × 46,7 × 17,4 mm
- **Effektområde:** 5 – 20 W
- **Batterikapacitet:** 800 mAh (inbyggt)
- **Inspänning:** 3,2 – 4,2 V
- **Laddning:** 5 V / 2 A
- **PD snabbladdning:** 5 V / 3 A , 9 V / 1,5 A , 12 V / 1,2 A , 15 V / 1 A
- **Motståndsområde:** 0,5 – 3,0 Ω
- **Podkapacitet:** 2 ml (Standard Edition)
- **Kompatibla coils:** 0,7 Ω / 1,2 Ω


## DETTA INGÅR I FÖRPACKNINGEN

| | |
|---|---|
| Voopoo Argus P1 enhet | 1 st |
| Argus pod | 1 st |
| PnP-TR1 coil 1,2 Ω | 1 st |
| USB-C laddningskabel | 1 st |
| Bruksanvisning | 1 st |

## ANVÄNDNING


### Steg 1. Fyll på e-vätska

Öppna locket på påfyllningsporten och fyll på e-vätska.
Det rekommenderas att podden fy lls till cirka två tredjedelar.




### Steg 2. Installera podden

Sätt podden i enheten.



### Steg 3. Börja använda enheten

Låt en nyfylld pod stå i cirka 5 minuter så att materialet hinner mättas ordentligt innan enheten används.



**5 min**

**TIPS:**
För bästa smak och för att undvika torrbränning, låt alltid en nyfylld pod stå i minst 5 minuter innan användning.

## AUTOMATISK EFFEKTJUSTERING

Denna enhet har en smart chip som automatiskt justerar effekten (watt) baserat på den coil som används. Du behöver inte ställa in effekten manuellt. Produkten ger bästa möjliga prestanda och en stabil upplevelse.

## INDIKATORLAMPOR

### Statusindikering

| Status | Indikering |
|---|---|
| Pod identifierad | Tre indikatorlampor blinkar en gång |
| Vid användning | De tre indikatorlamporna ändrar färg |
| Laddning | De tre indikatorlamporna ändrar färg |
| Fulladdad | De tre indikatorlamporna lyser vitt |

### Batterinivå

| Batterinivå | Indikering |
|---|---|
| 71 – 100 % | Tre indikatorlampor lyser |
| 31 – 70 % | Två indikatorlampor lyser |
| 5 – 30 % | En indikatorlampa lyser |

### Indikering vid laddning

| Status | Indikering |
|---|---|
| Laddning | Indikatorlamporna lyser med rörande ljus |
| Fulladdad | Indikatorlamporna lyser med fast sken |

### Indikering vid fel och skydd


| Status | Indikering |
|---|---|
| Låg batterinivå | Indikatorlampan blinkar rött (8 gånger) |
| Kortslutning | Indikatorlampan blinkar rött (3 gånger) |
| Timeout (för lång användning) | Indikatorlampan blinkar rött (10 gånger) |
| För hög temperatur | Indikatorlampan blinkar rött (15 gånger) |

## SÄKERHETSSKYDD

- Övertidsskydd: 8 sekunder
- Kortslutningsskydd
- Låg batterinivå-skydd
- Överladdningsskydd

## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

1. Vid användning kan mindre mängder vätska/kondens ibland samlas på utsidan av podden. Detta kan uppstå genom fysisk rörelse som gör att vätska atomiseras och sedan kondenserar.
2. Använd en våtservett eller lämpligt papper för att rengöra kontaktytan mellan enheten och podden för att undvika dålig elektrisk kontakt.
3. Om en mindre mängd kondens upptäcks inne i enheten rekommenderas att podden tas ut. Vänd enheten upp och ned och skaka den försiktigt några sekunder.



## VIKTIGA ANVISNINGAR

1. Använd enheten på ett ansvarsfullt sätt.
2. Håll enheten borta från värme, eld och vatten.
3. Tappa eller kasta inte enheten och sänk inte ned den i vatten.
4. Stäng av eller lås enheten för att undvika oavsiktlig aktivering när den transporteras.
5. Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. Lämnas till lämplig återvinning för elektrisk och elektronisk utrustning.
6. Batteriet ska inte behandlas som hushållsavfall. Lämnas till lämplig återvinning.
7. Använd endast den medföljande eller rekommenderade USB-kabeln från VOOPOO.
8. Vid längre tids förvaring rekommenderas regelbunden laddning för att förhindra djupurladdning.
9. Förvara enheten svalt och skyddat.
10. Produkten får inte demonteras efter ett fel.
11. Använd en lämplig och certifierad USB-laddare för laddning inomhus för att minska risken för brand och andra skador.

**TIPS:**
Rengör kontaktytan regelbundet för att säkerställa stabil funktion och bästa upplevelse.

## VARNING VID LÄCKAGE

Det finns risk för e-vätskeläckage vid högt tryck, till exempel under flygresa.

Därför, separera podden från andra viktiga föremål.

## KONDENS

Kondens kan uppstå på grund av skillnader i temperatur mellan in- och utsidan av enheten.

Om kondens uppstår rekommenderas att podden tas ut och skakas nedåt för att avlägsna vätskan.

---

## SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 74,8 × 46,7 × 17,4 mm
- **Effektområde:** 5 – 20 W
- **Batterikapacitet:** 800 mAh (inbyggt)
- **Inspänning:** 3,2 – 4,2 V
- **Laddning:** 5 V / 2 A
- **PD snabbladdning:** 5 V / 3 A , 9 V / 1,5 A , 12 V / 1,2 A , 15 V / 1 A
- **Motståndsområde:** 0,5 – 3,0 Ω
- **Podkapacitet:** 2 ml (Standard Edition)
- **Kompatibla coils:** 0,7 Ω / 1,2 Ω

## PACKLISTA

| | |
|---|---|
| Voopoo Argus P1 enhet | 1 st |
| Argus pod | 1 st |
| PnP-TR1 coil 1,2 Ω | 1 st |
| USB-C laddningskabel | 1 st |
| Bruksanvisning | 1 st |

## VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

### KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

### VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

- Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

### MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtkappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

**IMPORTÖR:**

Danish Trade ApS

Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev

+45 28 76 28 28

Kontakt@danishtrade.dk

**TILLVERKARE:**

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)

Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,

Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

support@voopoo.com

**MADE IN CHINA**




Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.

## VIKTIGA ANVISNINGAR

1. Produkten rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor eller personer med risk för hjärtsjukdom, depression eller astma.
2. Håll enheten borta från värme, eld och vatten. Förvara den svalt och skyddat.
3. Tappa eller kasta inte enheten och sänk inte ned den i vatten.
4. Stäng av eller lås enheten för att undvika oavsiktlig aktivering när den transporteras.
5. Använd enheten på ett ansvarsfullt sätt. Avbryt användningen om obehag uppstår.
6. Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig återvinning för elektrisk och elektronisk utrustning.
7. Batteriet ska inte behandlas som hushållsavfall utan lämnas till lämplig återvinning.
8. Använd endast den medföljande eller rekommenderade USB-kabeln från VOOPOO.
9. Vid längre tids förvaring rekommenderas regelbunden laddning för att förhindra djupurladdning.
10. Rekommenderad förvaringstid är högst cirka 3 månader. Angivet förvaringstemperaturområde är -5 °C till 30 °C och driftstemperatur 0 °C till 40 °C.
11. Produkten får inte demonteras efter ett fel.
12. För laddning inomhus ska en lämplig/certifierad USB-laddare användas för att minska risken för brand och andra skador.

**TIPS:**
För bästa smak och för att undvika torrbränning, låt alltid en nyfylld pod stå i minst 5 minuter innan användning.