TROPF-BLUMAT

# FUNCTION




Varje Tropf-Blumat är en sensor som styr bevattningen av växten . Sensorn reagerar direkt på fuktigheten i jorden. När jorden blir torr öppnas en ventil och bevattningen startar. När fuktigheten är tillräcklig stoppas vattentillförseln automatiskt. **Varje Tropf-Blumat är helt självständig.** De enskilda växterna vattnas efter behov, oavsett om de behöver mycket eller lite vatten, oavsett om det regnar eller om solen skiner.