

Installationsmanual SLIM LED strålkastare IP65 4000K

10W, E-nr 7764710 (PIR En-nr 7764771), 850 lm, 280 g, 140x85x52 mm

30W, E-nr 7764711 (PIR En-nr 7764772), 2550 lm, 720 g, 180x130x66 mm

50W, E-nr 7764766 (PIR En-nr 7764773), 4250 lm, 1200 g, 222x165x75 mm



Endast legitimerade elektriker får utföra installation av denna strålkastare.

1. Stäng av huvudbrytaren innan installation!
2. Montera fästet med två skruvar på platt yta.
3. Spänn handskruvarna för att justera önskad monteringsriktning.
4. Anslut medföljande 1-m strömkabel till inkommande 230V.

SÄRSKILD INSTRUKTION för modell med rörelsesensor/PIR och RF fjärrkontroll (CR2025)

- **Första gången strålkastaren sätts igång (blinker till) är det viktigt att vänta 15 sekunder för att låta strålkastaren kalibreras internt INNAN fjärrkontrollen används!**
- För att justera sensorinställningarna måste fjärrkontrollen peka mot strålkastarens sensor. Rörelsesensorn har ett detektionsavstånd på 6+/-2 m.



Justeringstid

Hur lång tid strålkastaren lyser efter att rörelse är registrerad kan ställas in genom att trycka på 10 sek, 1 min, 5 min knapparna på fjärrkontrollen.

Justering av dag / nattläge

Strålkastaren har en inbyggd ljussensor för att detektera dagsljus och mörker.

Genom att trycka på månen  slås ljuset endast på när det är mörkt (under 100 ± 50Lux) när rörelse detekteras.

Genom att trycka på solen  slås ljuset endast på när det är ljus (över 100-2000Lux) när rörelse detekteras.

ON (innebär 2 timmars drift) /OFF

ON / OFF knappen slår manuellt strålkastaren på och av.



ON – Ljuset slås på i 2 timmar innan strålkastaren återvänder till rörelseavkänningsdrift. Tryck på valfri inställningsknapp (10 sek, 1 min, 5 min) och/eller Dag / Natt) under sin PÅ-tid så kommer strålkastaren att återgå till rörelseavkänningsdrift och önskad inställning mht tid och ljusinställning.

OFF- Enheten stängs av oavsett läge, som den arbetar i/är inställd i.

Vid strömavbrott förloras inställningarna och SLIM PIR behöver programmeras med fjärrkontrollen igen.