

eGo BATTERI

1100mAh

ANVÄNDARHANDBOK



5-klicks skyddssystem

PRODUKTÖVERSIKT



LED-INDIKATOR (BATTERINIVÅ)

● Grönt ljus	60% - 100%
● Blått ljus	30% - 60%
● Rött ljus	10% - 30%
● Rött ljus blinkar	0% - 10% (Ladda batteriet)

EGENSKAPER OCH SKYDD

Batterikapacitet: 1100mAh
Utgångsspänning: 3.3V - 4.2V
Resistansområde: 1.0Ω - 3.0Ω
Anslutning: 510-gånga
Laddning: Micro USB (5V/1A)

Skyddsfunktioner:

- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Överladdningsskydd
- Överurladdningsskydd
- 10 sekunders skydd: Utgången stängs av automatiskt om knappen hålls intryckt längre än 10 sekunder.

GARANTI

Se garantikortet för detaljer.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- 1 x eGo batteri 1100mAh
(Laddare köpes separat)

MÖJLIGA BIVERKNINGAR

1. Denna produkt kan vara skadlig för hälsan och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För personer som får biverkningar efter användning av denna produkt rekommenderas att använda e-vätska med lägre nikotininnehåll eller utan nikotin.

INFORMATION OM NIKOTIN

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldern för rökning.
- Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tolfinnigärmar, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningsvägrigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremargen som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klobazam m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt.

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstsmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU

PÅ/AV:

Tryck snabbt på strömknappen 5 gånger i följd för att slå på eller stänga av batteriet. LED-indikatorn blinkar 3 gånger när batteriet slås på eller av.

ÄNDA:

Tryck och håll ner strömknappen medan du inhalar. Släpp knappen när du är klar.

BATTERINIVÅ:

När du trycker på strömknappen visas batterinivån med LED-indikatorn.

LADDNING:

Anslut micro USB-kabeln till batteriet och en USB-laddare (5V/1A rekommenderas) eller dator. LED-indikatorn lyser rött under laddning och släcks när batteriet är fulladdat.

LADDNINGSTID:

Cirka 2-3 timmar.

5-KLICKS SKYDDSSYSTEM:

Batteriet har ett 5-klicks skyddssystem som förhindrar oavsiktlig aktivering. Tryck snabbt på strömknappen 5 gånger i följd för att låsa eller låsa upp batteriet.

KOMPATIBILITET:

Kompatibelt med alla 510-gångade förångare, tankar och clearomizers.



OBS: Använd endast laddare avsedd för eGo-batterier. Använd inte snabbbladdare eller laddare med högre spänning.

LADDA BATTERIET (LADDARE KÖPES SEPARAT)



1. Anslut USB-laddaren till en strömkälla (dator eller USB-adapter).
2. Skruva i batteriet i laddarens gängade kontakt.
3. LED-indikatorn lyser rött under laddning och släcks när batteriet är fulladdat.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

WARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: <5V > <1,0A> Det normala temperaturområdet för laddning av batteriet: 10-40°C
Batterityp: Li-ion Cell

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri. Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder. Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer. Var medveten om risken för att batteridrivna enheter eller batterier kortslogs av metallföremål. Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt. För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vaping, vänligen avstå från vaping i minst 27 sekunder.

