

UWELL

CALIBURN AK2

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du väljer UWELL.
Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning. Spara manualen för framtida referens.

PRODUKTÖVERSIKT



SPECIFIKATIONER

- Material: PA, aluminiumlegering, PC+ABS
- Mått: 43,5 × 11,8 × 67,9 mm
- Nettovikt: 35 g
- E-vätskekapacitet: 2 ml
- Max. uteffekt: 15 W
- Batterikapacitet: 520 mAh
- Pod: FeCrAl UN2 Meshed-H 0,9 Ω

DETTA INGÅR I FÖRPACKNINGEN

	Caliburn AK2 podsystem	1 st
	Caliburn AK2 pod (0,9 Ω)	2 st
	USB-C-kabel	1 st
	Bruksanvisning	1 st

* Bilderna är endast för illustration.

FYLLA PODDEN

1

Sätt podden i enheten.



2

Ta bort munstycket.



3

Fyll på e-vätska genom påfyllningsöppningen.



4

Sätt tillbaka munstycket.



VIKTIGT

- Rikta flaskans spets mot påfyllningsöppningen.
- Fyll INTE e-vätska i den centrala luftkanalen.
- Sätt tillbaka munstycket ordentligt efter påfyllning för att förhindra läckage.
- Vid första påfyllningen: vänta 10 minuter innan användning så att coilen mätts helt.
- Fyll på när e-vätskenivån når markeringen MIN.



ANVÄNDNING

- Enheten är dragaktiverad.
- Dra genom munstycket för att använda enheten.
- LED-indikatorn lyser under användning.
- Ett bloss kan vara maximalt 8 sekunder.
- Vid längre aktivering stoppas enheten automatiskt.

BYTE AV POD

- Kontrollera och rengör podanslutningen från eventuell kondens innan en ny pod sätts i.
- Kontrollera att podden sitter ordentligt.
- Efter första påfyllningen av en ny pod ska den stå i cirka 10 minuter innan användning så att coilen mätts helt.



OBS!

Använd endast Caliburn AK2 pods för bästa prestanda och för att undvika läckage.

BATTERIINDIKATOR

Vid användning:

	Grön	> 60 %
	Blå	30 – 60 %
	Röd	< 30 %

När batteriet är slut:

- LED-indikatorn blinkar rött 10 gånger. Enheten slutar ge effekt.

SÄKERHETSSKYDD

Enheten har flera skyddsfunktioner:

Funktion	LED-indikator	Beskrivning
Kortslutningsskydd	Blinkar rött 3 gånger	Skydd vid kortslutning.
Låg spänningsskydd	Blinkar rött 10 gånger	Batterinivån är för låg.
Övertidskydd (> 8 sekunder)	Blinkar grönt 5 gånger	Aktivering längre än 8 sekunder.
Pod saknas eller felaktigt ansluten	Blinkar blått 3 gånger	Pod är inte korrekt installerad.

LADDNING

Anslut USB-C-kabeln.
LED-indikatorn visar batterinivån under laddning:

- Röd = Låg batterinivå
- Blå = Medelhög batterinivå
- Grön = Hög batterinivå

LED-indikatorn lyser grönt konstant när batteriet är fulladdat.



Ladda med 5 V / 1 A nätadapter via USB-C-kabel.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Om vätska kommer in i enheten ska den stängas av omedelbart.
- Håll produkten borta från brandfarliga eller explosiva material och undvik miljöer med öppen eld.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer (över 60°C eller under -10°C) eller hög luftfuktighet.
- Demontera inte enheten på egen hand och försök inte reparera den själv.
- Förvara inte produkten tillsammans med hårda föremål som kan orsaka skador.
- Vid flygresor: ta bort podden från enheten och förvara den separat eftersom tryckförändringar kan leda till läckage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Denna produkt är avsedd för vuxna rökare. Rekommenderas inte för icke-rökare.
- Kassera uttjänt produkt, batteri och förpackning enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall för att skydda miljön.



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Den ska återvinnas på en återvinningsstation enligt lokala miljöföreskrifter.



VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svinningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

TILLVERKARE

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
Block B & C, Factory Building, No. 3, Yangchong
1st Road, Tangxiachong Community, Yanluo Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Webb: www.myuwell.com
E-post: service@myuwell.com



Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Läs hela bruksanvisningen noggrant innan användning och spara den för framtida referens.