



iSTICK

10W / 20W / 30W / TC40W

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du valt Eleaf. Läs denna användarmanual noggrant före användning för korrekt och säker användning av produkten.



PRODUKTÖVERSIKT



OBS: Utformning och placering av display, knappar och laddningsport varierar mellan modellerna.



STARTA / STÄNG AV

Tryck snabbt på avfyrningsknappen 5 gånger för att starta eller stänga av enheten.



ANVÄNDNING

Montera en kompatibel tank med 510-anslutning. Håll avfyrningsknappen intryckt under inhalering. Släpp knappen när inhaleringen avslutas. Använd endast en tank/coil vars resistans ligger inom den aktuella modellens angivna resistansområde.

JUSTERING AV EFFEKT / SPÄNNING

Inställningsmöjligheterna skiljer sig mellan modellerna.

Mini iStick 10W



Justerbar spänning:
3,3–5,0 V
Maximal effekt: 10 W

iStick 20W



Justerbar spänning:
3,0–5,0 V
Maximal effekt: 20 W

iStick 30W



Justerbar effekt: 5–30 W
Justerbar spänning:
2,0–8,0 V

iStick TC40W



Justerbar effekt: 1–40 W
Driftlägen: VW / TC



Använd upp- och nedknapparna (+ / -) för att ändra tillgänglig inställning.

DISPLAY

Beroende på modell kan displayen visa bland annat:

- Batterinivå
- Inställd effekt eller spänning
- Coilens resistans
- Aktuell spänning
- Temperatur i TC-läge på TC40W



KNAPPLÅS – iStick 30W

När enheten är påslagen, håll upp- och nedknapparna intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder för att låsa inställningsknapparna. Upprepa för att låsa upp.

Denna funktion gäller endast iStick 30W.

iSTICK TC40W – TEMPERATURKONTROLL

GÄLLER ENDAST iSTICK TC40W.

TC40W har två driftlägen:

VW-läge



Justerbar effekt: 1–40 W

TC-läge – Nickel 200 (Ni200)



Temperaturområde:
100–315 °C
200–600 °F



Tillåten resistans:
TC-läge: 0,05–1,0 Ω
VW-läge: 0,15–3,5 Ω



Temperaturkontroll ska endast användas med en coil som är avsedd för det aktuella TC-läget.

LADDNING



- Anslut enheten till en lämplig USB-strömkälla med kompatibel USB-kabel.
- Ladda inte enheten oönskad.
- Koppla bort laddningen när enheten är fulladdad.

Ungefärlig laddningstid med 1 A-laddare:

Mini iStick 10W	ca 1,5 timmar
iStick 20W	ca 2,5 timmar
iStick 30W	ca 2,5 timmar
iStick TC40W	ca 3,5 timmar



USB-kabel/laddare ingår inte i den aktuella förpackningen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	10W	20W	30W	TC40W
Batteri	1050 mAh	2200 mAh	2200 mAh	2600 mAh
Effekt	max 10 W	max 20 W	5–30 W	1–40 W
Spänning	3,3–5,0 V	3,0–5,0 V	2,0–8,0 V	–
Resistans	1,0–5,0 Ω	1,0–5,0 Ω	0,4–5,0 Ω	VW: 0,15–3,5 Ω TC: 0,05–1,0 Ω
Anslutning	510	510	510	510

MÅTT



Mini iStick 10W
21 × 32,5 × 52 mm



iStick 20W
21 × 32,8 × 75 mm



iStick 30W
23 × 32,5 × 77 mm



iStick TC40W
36,2 × 22,3 × 77,3 mm

DETTA INGÅR I FÖRPACKNINGEN



1 × iStick-mod



Tank, coil, USB-kabel och laddare ingår inte.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs alla anvisningar före användning och spara dem för framtida referens.

- Använd inte enheten om den är skadad.
- Kortslut inte 510-anslutningen.
- Använd endast kompatibla tankar och coils.
- Överskrid inte den resistans som anges för din modell.
- Utsätt inte enheten för vatten, hög luftfuktighet eller extrem värme.
- Förvara inte enheten i eller nära öppen eld, spis eller andra värmekällor.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder.
- Demontera inte enheten och försök inte reparera eller modifiera den.
- Använd endast enheten för avsett ändamål.
- Ladda inte enheten oönskad.
- Koppla bort laddningen när batteriet är fulladdat.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och djur.

BATTERI OCH LADDNING

- Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri.
- Använd endast en lämplig USB-strömkälla.
- Använd inte enheten medan den laddas.
- Ladda inte i miljöer med extrem värme eller brandfara.
- Om batteriet eller höljet är skadat, deformerat eller onormalt varmt – sluta använda enheten.
- Kassera inte enheten tillsammans med hushållsavfall. Lämna den till lämplig insamling för elektrisk och elektronisk utrustning.



Eleaf iStick-mods är endast avsedda för användning med kompatibla e-vätskor och tankar. Följ alltid tillverkarens anvisningar för din tank och coil.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:



VIKTIGT!

Använd endast en tank/coil vars resistans ligger inom din modells angivna resistansområde. Felaktig resistans kan skada enheten och påverka upplevelsen.

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölen.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotinnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

KONTAKT I EU

BFL

27 avenue de l'Opéra 75001
Paris
France
Tel: (086)0519-81882266

TILLVERKARE



A-1~2F, B-1~2F, C-1~5F
Haoer Industrial Zone, Wanan Road,
Shatou Community, Shajing Street,
Baoan District, Shenzhen, China

E-post:

info@eleafworld.com
service@eleafworld.com

Webb: www.eleafworld.com

Tillverkad av Eleaf
Made in China



Bilderna är endast vägledande.
Den faktiska produkten kan variera i utseende och färg.