

OXVA

XLIM PRO 2

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du väljer OXVA.

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning. Spara manualen för framtida referens.

PRODUKTÖVERSIKT



SPECIFIKATIONER

- **Mått:** 114,5 × 25 × 15 mm
- **Kapacitet:** 2 ml
- **Skärm:** 0,56" TFT
- **Uteffekt:** 5–30 W
- **Batterityp:** Inbyggt 1300 mAh
- **Laddning:** USB-C, 5 V / 2 A

PACKLISTA

	OXVA XLIM Pro 2-enhet	1 st
	XLIM V3 Pod 0,6 Ω	1 st
	XLIM V3 Pod 0,8 Ω	1 st
	USB-C-laddningskabel	1 st
	Halsrem	1 st
	Användarmanual	1 st

* Bilderna är endast för illustration.

FYLLA PODDEN

- 1 Öppna påfyllningspluggen på podden.
- 2 Fyll e-vätska genom den avsedda påfyllningsöppningen.
- 3 Stäng påfyllningspluggen ordentligt efter fyllning.
- 4 Vid användning av en ny pod: låt podden stå 5–8 minuter efter påfyllning innan användning så att bomullen hinner mättas.

⚠ VIKTIGT

- Vänta 5–8 minuter efter första fyllningen av en ny pod.
- Detta minskar risken för torr coil (dry hit).
- Stäng påfyllningsöppningen ordentligt efter fyllning för att undvika läckage.



VAPING

- Efter att podden fyllts och installerats korrekt: inhalera genom munstycket.
- Enheten har automatisk inhaleringsaktivering (auto-draw).

KNAPPFUNKTIONER

	PÅ/AV Tryck på knappen 5 gånger inom 2 sekunder för att starta eller stänga av.
	ÄNDRA ANIMATIONSTEMA Tryck på knappen 2 gånger inom 1 sekund.
	EFFEKEINSTÄLLNING Tryck på knappen 6 gånger inom 2 sekunder för att justera uteffekten (5–30 W).
	NOLLSTÄLL PUFFRÄKNARE Tryck på knappen 7 gånger inom 2,5 sekunder.
	LÅNGTRYCK PÅ KNAPPEN Tryck och håll knappen för att bekräfta eller läsa upp funktionen enligt meny.

SKYDDSFUNKTIONER

- POTAT LÄNGRE ÄN 8 SEKUNDER**
Blått ljus blinkar 3 gånger och enheten slutar fungera.
● ● ●
- HÖG TEMPERATUR**
Rött ljus blinkar 5 gånger och enheten slutar fungera.
● ● ● ● ●
- LÅG BATTERINIVÅ**
Rött ljus blinkar 10 gånger. Vänligen ladda enheten.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
- KORTSLUTNING**
Rött ljus blinkar och enheten slutar fungera.
●

LADDNING

- Anslut USB Type-C-kabeln.
- 5 V / 2 A rekommenderas.
- Lämna inte enheten utan uppsikt under laddning.
- Koppla bort kabeln när laddningen är klar.

BATTERIINDIKATOR VID LADDNING

●	Grönt ljus (blinkar)	0 – 20 %
●	Blått ljus (blinkar)	20 – 80 %
—	Grönt ljus (fast sken)	80 – 99 %
—	Grönt ljus (fast sken)	100 % (fulladdad)

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Håll enheten borta från vatten, fukt och andra vätskor.
- Förvara enheten borta från brandfarliga och explosiva material.
- Lämna inte enheten utan uppsikt under laddning.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer (över 60°C eller under -10°C) eller hög luftfuktighet.
- Demontera inte enheten eller försök reparera den själv.
- Använd endast kompatibla XLIM V3 pods med denna enhet.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kassera utjämt produkt, batteri och förpackning enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Den ska återvinnas på en återvinningsstation enligt lokala miljöföreskrifter.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinrol eller Klopazepam och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotinnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

EU-KONTAKT / IMPORTÖR

Intenet Inteligente, SL – B97864151
C/Padre Santonja, 18-6
46920 Mislata, Valencia, España
Tel: +34 963 81 60 11

TILLVERKARE

Shenzhen Future Tech Co., Ltd
Tel: 0086-755-23315089
E-post: support@oxva.com
Webb: www.oxva.com
Adress: #601, Block 1 of WAN TING BLDG,
Baoyuan RD, Xixiang Street, Bao'an,
Shenzhen, China
Made in China

