

GTX GO 80

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har valt en Vaporesso-produkt. Läs denna instruktion noggrant före användning för att säkerställa bästa möjliga upplevelse.

Om det finns ytterligare krav på produkten, kontakta den lokala återförsäljaren eller oss via vår webbplats: www.vaporesso.com

SPECIFIKATIONER

Mått:	Ø26 × 133,2 mm
Spole:	GTX 0,2 Ω MESH Coil (45–60 W)
Pod-kapacitet:	5 ml / 2 ml
Utgångseffekt:	5–80 W
Utgångsspänning:	0–4 V
Motståndsområde:	0,1–2 Ω
Batterikapacitet:	Inbyggt 3000 mAh
Laddning:	DC 5V/2A, Type-C

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- 1 × GTX GO 80 Batteri
- 1 × GTX POD 26 (5 ml/2 ml TPD)
- 1 × GTX 0,2 Ω MESH Coil
- 1 × Type-C USB-kabel
- 1 × Användarmanual
- 1 × Garantikort

EXPLORERAD VY



- 1 Munstycke
- 2 Pod-påfyllningsöppning
- 3 LED-indikator
- 4 Av/på-knapp
- 5 Batteri
- 6 Luftintag
- 7 Pod
- 8 Type-C USB-port

FIGUR 1 – BYT SPOLE



- Vänd podden så att droppspetsen pekar nedåt och dra ut den använda spolen. Sätt i en ny spole och tryck in den ordentligt så att spolinfästet stämmer med podden.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- 1 Installera podden**
Anslut batteriet och podden med magnetisk anslutning. Se till att monteringen är stabil.
- 2 Byt spole**
 - Vänd podden så att droppspetsen pekar nedåt och dra ut den använda spolen.
 - Sätt i en ny spole i podden.
 - Tryck in spolen så att spolinfästet stämmer med podden.
 - Se Figur 1.
- 3 Fyll på e-vätska**
 - Skruva av toppkåpan på podden enligt pilen.
 - Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen.
 - Skruva tillbaka toppkåpan ordentligt.
 - Vänta 5 minuter så att e-vätskan hinner absorberas helt i spolen.
 - Se Figur 2.

FIGUR 2 – FYLL PÅ E-VÄTSKA



- 4 Justera luftflödet**
Vrid podden så att luftintaget stämmer med batteriet för att justera luftflödet.

SYSTEMANVÄNDNING

- 5 Slå på/av**
Tryck på av/på-knappen 5 gånger inom 2 sekunder.
- 6 Börja vapa**
Tryck och håll in av/på-knappen för att börja vapa.
För din säkerhet, vapa inte i mer än 10 sekunder åt gången.
- 7 Batteriindikator**

LED-färg	Batterinivå
Grön	Hög (70–100 %)
Blå	Medel (30–70 %)
Röd	Låg (0–30 %)

LADDA ENHETEN

Anslut Type-C USB-kabeln för att ladda batteriet. När batteriet är fulladdat lyser LED-indikatorn grönt.

SKYDDSFUNKTIONER

Skydd	Situation	Indikation
Lågt motståndsskydd	Enheten upptäcker ett externt lågt motstånd.	LED blinkar rött 4–5 gånger och stänger utgång
Kortslutningsskydd	Enheten upptäcker en kortslutning.	LED blinkar rött 4–5 gånger och stänger utgång
Ingen belastning	Enheten upptäcker att det inte finns någon belastning vid start av vaping.	LED blinkar rött 4–5 gånger och stänger utgång
Högt motståndsskydd	Enheten upptäcker ett externt högt motstånd.	LED blinkar rött 4–5 gånger och stänger utgång
Låg batterispänning	Batteriladdningen är för låg vid vaping.	LED blinkar rött 1–3 gånger
Överladdningsskydd	Enheten är laddad full.	LED lyser grönt konstant
Överladdningsskydd för långvarig vaping	Vaping i 10 sekunder eller mer.	LED blinkar rött 1–3 gånger
Autosäker avstängning	Vaping i 10 sekunder eller mer.	LED blinkar rött 1–3 gånger och stänger utgång
Överhettningsskydd	Enheten upphettas för hög temperatur.	LED blinkar rött 4–5 gånger

VIKTIGT

Om enheten visar en skyddsindikering, sluta använda den och låt den svalna eller ladda vid behov. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Stäng av enheten när den inte används.
- Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
- Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
- Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
- Håll borta från vatten eller brandfarliga gaser/vätskor.
- Utsätt inte enheten för direkt soljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderad temperaturintervall: 0–40°C vid användning och –10–40°C vid förvaring).
- Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



- Batterierna i produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. De ska lämnas till lämplig insamlingsplats för batteriåtervinning.



- Låt endast auktoriserad Vaporesso-personal reparera produkten eftersom felaktig reparation kan orsaka skada eller personskada.

Följ lokala riktlinjer för återvinning av förpackningsmaterial och produkter.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin.

Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagföda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna.

Se e-vätskans informationsblad för mer information.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotinnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten.

Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad.

Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål.

Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten.

Kontakta Giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.



KONTAKT FÖR EU

THEMIS AR Unterstützungs UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf,
(40468), Deutschland
legal@themisar.com
+49-21173714852

TILLVERKARE

Shenzhen Smoore
Technology Limited
Building 8, Dongcai Industrial Park,
Gushu Town, Baoan District,
Shenzhen, China.
Webb: www.vaporesso.com
E-post: support@vaporesso.com