

NIROXX

Classic / Ultra / Lamé / Marin

Rengöring och skötsel för Niroxx polyester.

Torr smuts dammsugs upp.

Vätska torkas med torr, vit trasa eller absorberande papper innan den stelnar, arbeta in mot mitten av fläcken. Eftertvätta alltid med vattendränkt trasa, torka sedan med exempelvis hushållspapper.

Skokräm: Tvätta med Nirocleaner

Kaffe, te och mjölk: Torka så mycket som möjligt med absorberande papper och tvätta ev. med Nirocleaner.

Sylt, frukt och fruktjuice: Ta upp så mycket som möjligt med en sked och badda med ljummet vatten.

Blod: Avlägsna blod med kallt vatten, använd Nirocleaner om nödvändigt.

Grönsaker: Badda med ljummet vatten.

Alkoholhaltiga drycker: Sug upp så mycket som möjligt med absorberande papper och tvätta med Nirocleaner.

Eftertvätta alltid med vattendränkt trasa.

Använd inte fläckborttagningsmedel eller tvättmedel. Vid kraftig nedsmutsning kan mjuk borste användas.

Tvätt med Nirocleaner: Nirocleaner är ett mildt, universellt rengöringsmedel för regelbunden användning. Spraya Nirocleaner direkt på fläcken, låt verka 15-30 minuter, eftertvätta med vattendränkt trasa och torka torrt.

Maskintvätt: Tygerna tål maskintvätt på max 40 grader.

Jörgensen

AB Bröderna Jörgensen, Borrgatan 2, 211 24 Malmö, Tel. 040-38 91 80, Fax 040-18 24 70. www.brodernajorgensen.se info@brodernajorgensen.se

Vävplaster

Puxx | Ambla | Skai | Spradling

Rengöring och skötsel av konstläder

Vävplasten bör rengöras regelbundet för att behålla sin yta och för att förhindra uppbyggnad av smuts och bakterier.

Alla fläckar, olja, fett, bläck, smuts eller annan nedsmutsning skall tvättas av omgående för att minska risken för permanenta fläckar.

Använd mild såpalösning/diskmedel eller speciella rengöringsmedel för vävplaster för att ta bort fläckar från ytan. Använd tillsammans med en fuktig svamp eller en mikrofiberduk.

Lacker, slipmedel, handdesinfektion, klorid, vax polish, starka rengöringsmedel, xylene-baserade lösningar eller aceton kan ge omedelbara permanenta fläckar på vävplastens yta. Denna typ av rengöring ligger på användarens risk.

Vissa kläder och tillbehör innehåller färgämnen (som används i t.ex. jeans) som migrerar till framför allt ljusare färger. Risken för detta fenomen ökar vid hög temperatur och luftfuktighet och den missfärgning som då kan uppstå är näst intill omöjlig att få bort. Bröderna Jörgensen tar inte ansvar för färgöverföring orsakad av yttre föroreningar eller möjliga permanenta fläckar orsakade av detta fenomen.

De flesta av sjukvårdens desinfektionsvätskor går också bra att använda, förutsatt att de spädes enligt tillverkarens rekommendationer. Alla vävplaster utom PUxx måste eftertvättas enligt ovan efter desinfektion.

Jörgensen

AB Bröderna Jörgensen, Borrgatan 2, 211 24 Malmö, Tel. 040-38 91 80, Fax 040-18 24 70. www.brodernajorgensen.se info@brodernajorgensen.se