



Svarta Fåret

392915



Montreal - halvvantar

Ett par enkla och stilrena halvvantar som kommer till användning när kylan smyger sig på. De passar lika bra på höstpromenader som vid stillasittande arbete framför datorn. Halvvantarna stickas i resår, med slätstickade tumkilar. Tack vare resårstickningen är halvvantarna väldigt elastiska och passar bra på både dam- och herrhänder.

GARN Soft Lama (100 % babylamaull. Ca 50 g = 100 m)

GARNALTERNATIV

Ulrika (100 % ull superwash. Ca 50 g = 100 m)

Freja (100 % akryl. Ca 50 g = 130 m)

MASKTÄTHET Ca 34 m x 26 v resår på st 3,5 mm = 10 x 10 cm

STORLEK dam/herr

HALVVANTENS OMKRETS Ca 12 cm (osträckt)

HALVVANTENS LÄNGD Ca 24 cm

LÄNGD FRÅN TUMME TILL ÖVERKANT Ca 6 cm

GARNÅTGÅNG Ca 60 g (fg 391086, mörkgrön)

STRUMPSTICKOR 3,5 mm

TILLBEHÖR Maskhållare eller restgarn, stoppnål, markörer

FÖRKLARINGAR

flm: flytta markör = när du stickat fram till markören flytta den från vänster till höger sticka.

ö1mh: öka en maska med högerlutning = plocka upp tråden mellan två maskor med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.

ö1mv: öka en maska med vänsterlutning = plocka upp tråden mellan två maskor med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.

KONSTRUKTION

Halvvantarna stickas runt i resårstickning, med slätstickade tumkilar. Tumkilens maskor ökas med symmetriska ökningar. Efter ökningarna sätts tummens maskor på maskhållare och halvvanten stickas vidare i resår. Slutligen stickas tummens maskor i resår. Båda halvvantarna stickas likadana.

HALVVANTEN

Uppläggning: Lägg upp 40 m med elastisk uppläggning. Slut arbetet till en ring, var uppmärksam så att du inte råkar vrida runt uppläggningskanten. Placera markör i början av varvet och börja sticka runt.

Varv 1: *2 rm, 2 am*, upprepa från *-* varvet ut.

Upprepa Varv 1 tills arbetet mäter 9 cm.

Placera markörer för tummens ökningar på nästa varv.

Markörplacering: Sticka 20 m i resår, plm, 2 rm, plm, sticka resår varvet ut.

Tumkilens ökningar: Nu kommer du att öka för tummen, ökningen görs på vart tredje varv. Resårstickningen fortsätter över halvvanten som tidigare, medan maskorna mellan tummens markörer stickas i slätstickning.

Varv 1: Sticka resår till tummens markör, flm, ö1mh, rm till nästa markör, ö1mv, flm, sticka resår varvet ut.

Varv 2: Sticka resår till tummens markör, flm, rm till nästa markör, flm, sticka resår varvet ut.

Varv 3: Sticka resår till tummens markör, flm, rm till nästa markör, flm, sticka resår varvet ut.

Upprepa Varv 1 - 3 totalt 7 gånger. Mellan tummens markörer finns nu 16 m.

Ta av för tummen: På nästa varv placeras tummens maskor på maskhållare.

Sticka resår till tummens markör, ta bort markören, för över tummens 16 m till maskhållare, lägg upp 2 m med ögleuppläggning, sticka resår varvet ut.

Nu finns det åter 40 m på stickorna, och tummens maskor vilar på maskhållaren.

Halvvanten, fortsättning: Sticka resår i 6 cm över halvvantens 40 m. Maska av löst i resår.

TUMMEN

För över tummens maskor från maskhållaren till stickorna. Varvet börjar nu mellan de två räta maskorna som lades upp där handflatan och tummen möts.

Plocka upp en maska i uppläggningskanten, plocka därefter upp en maska i skarven mellan tummens maskor och handflatan (sticka den maskan vriden för att undvika hål), sticka räta maskor över tummens 16 m, plocka upp en maska i skarven (sticka den vriden) och plocka slutligen upp den sista maskan i uppläggningskanten. Nu finns totalt 20 m på stickorna. Placera markör och börja sticka runt.

Tummens resår: *2 rm, 2 am*, upprepa från *-* varvet ut.

Upprepa ovanstående varv totalt 7 gånger.

Maska av elastiskt i resår.

Sticka den andra halvvarianten på samma sätt.

AVSLUTNING

Fäst alla trådar. Tvätta halvvarianterna och låt dem torka plant utan att stäcka ut dem på bredden.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm