



92023
REFLEX



Mössa och halsdukar i Reflex

GARNKVALITÉ Reflex (61 % Ull "sw", 26 % Polyamid, 13 % Reflextråd. Ca 50 g = 64 m)

GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MÖSSA

MASKTÄTHET Ca 10 m x 14 v slätst på st 10 mm = 10 x 10 cm

LÄNGD Ca 22 cm

OMKRETS Ca 39 cm (osträckt)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 34106, grön)

STICKOR 10 mm

HALSDUKAR

MASKTÄTHET (A) Ca 17 m x 20 v resårst på st 4.5 = 10 x 10 cm

MASKTÄTHET (B) Ca 14 m x 13 v rätst på st 3.5 = 10 x 10 cm

MÅTT (A) Bredd: Ca 17 cm (osträckt) / 30 cm (sträckt), **Längd:** Ca 148 cm

MÅTT (B) Bredd: Ca 22 cm, **Längd:** Ca 110 cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 200 g (fg 34106, grön)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 200 g (fg 34105, blå)

STICKOR (A) 4.5-5 mm

STICKOR (B) 3.5 mm

FÖRKLARINGAR

Kantm: Första och sista m stickas rm varje v.

OBS! Mössorna stickas med dubbelt garn.

MÖSSA

Lägg upp 52 m med dubbelt garn på st 10 och sticka resår (1 rm, 1 am) innanför kantm. När resåren mäter ca 8 cm stickas slätst resten av arb. När arb mäter ca 17 cm minskas för kullen. *Minska 10 m jämt fördelat över v, sticka 1 v am*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr. Klipp av tråden och dra tråden genom de återstående m. Fäst tråden och sy ihop mössan, använd kantm som sömsmån.

HALSDUK (A)

Lägg på st 4.5-5 upp 32-37 m och sticka resårstickning, 3 rm, 2 am till garnet tar slut. **OBS!** De 2 yttersta m stickas alltid räta. Mask av.

HALSDUK (B)

Lägg på st 3.5 upp 32-38 m och sticka rätt till garnet tar slut, maska av.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm