

Järbo
GARN

90326_a. Garnkvalité; Raggi. Garnalternativ; Gästrike 4 tr, Vinga

90326_b. Garnkvalité; Ullgarn SW. Garnalternativ; Akvarell, Fuga,

Gästrike 3 tr, Lady.

STICKDESIGN

www.jarbo.se

Klassiska raggsockor och vantar stickade i
två olika arbetsbeskrivningar



90326. Klassiska raggsockor och vantar

Garnkvalité: Raggi

Garnalternativ: Gästrike 4 tr,

Storlek: Barn Dam Herr

(22-24) (25-27) (28-30) (31-33) (34-36) (37-38)/38-39 (40-41)/42-43 (44-45)

2 (4) 6 (8) 10 (12) år/ 9 (10) / 10½ (11½)

Stickor: Strumpstickor nr 3½ och 4½ mm

Garnåtgång, SOCKAN

BARN fg 1

100 100 100 100 100 200 / 200 200 / 200 200 g

fg 2

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

RANDIG MODELL

fg 1

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

fg 2

100 100 100 100 100 200 / 200 200 / 200 200 g

ENFÄRGAD MODELL

fg 47

100 100 100 100 200 200 / 200 200 / 200 200 g

Garnåtgång, VANTEN

BARN MODELL

fg 1

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

fg 2

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

RANDIG MODELL

fg 1

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

fg 2

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

ENFÄRGAD MODELL

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 200 200 g

Masktäthet: 19 m och 27 v slätstickning med stickor nr 4 ½ = 10 cm. **Obs!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

Garnkvalité: Ullgarn Superwash

Garnalternativ: Fuga, Gästrike 3 tr, Lady.

Storlek: Barn Dam Herr

(22-24) (25-27) (28-30) (31-33) (34-36) (37-38)/38-39 (40-41)/42-43 (44-45)

2 (4) 6 (8) 10 (12) år/ 9 (10) / 10½ (11½)

Stickor: Strumpstickor nr 2 ½ och 3 mm

Garnåtgång, SOCKAN

BARN MODELL

fg 1

100 100 100 150 150 150 / 150 150 / 150 150 g

fg 2

50 50 50 50 50 50 / 50 50 / 50 50 g

RANDIG MODELL

fg 1

50 50 50 50 50 50 / 50 50 / 50 50 g

fg 2

50 50 50 50 50 50 / 50 50 / 50 50 g

ENFÄRGAD MODELL

100 (100) 150 (150) 150 (150) / 150 (150) / 200 200 g

Garnåtgång, VANTEN

BARN MODELL

fg 1

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

fg 2

50 50 50 50 50 50 / 50 50 / 50 50 g

RANDIG MODELL

fg 1

50 50 50 50 50 50 / 50 50 / 50 50 g

fg 2

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 100 100 g

ENFÄRGAD MODELL

100 100 100 100 100 100 / 100 100 / 150 150 g

Masktäthet: 24 m och 32 v slätstickning med stickor nr 3 = 10 cm.

Obs! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till tunnare sticka.

A) SOCKAN.

Färgordning, BARN MODELL:

Resåren stickas enl följande: 6 (6) 4 (4) 6 (6) / 8 (8) / 8 (8) v med fg 1, X 4 v med fg 2, 4 (4) 4 (4) 6 (6) / 8 (8) / 8 (8) v med fg 1 X upprepa X-X ytterligare 1 (1) 2 (2) 2 (2) / 2 (2) / 2 (2) ggr. Resten av sockan = slätst stickas med fg 1. **RANDIG MODELL:** Resåren stickas enl följ: 2 (2) 3 (3) 4 (4) / 5 (5) / 6 (6) cm med fg 1, 4 v med fg 2, 4 v med fg 1, 3 (3) 4 (4) 5 (5) / 6 (6) / 7 (7) cm med fg 2. Resten av sockan = slätst stickas med fg 2. **ENFÄRGAD MODELL:** Resåren stickas i 8 (8) 10 (10) 12 (12) / 14 (14) / 16 (16) cm. Lägg med st 3 ½ upp 32 (34) 36 (36) 38 (40) / 44 (46) / 48 (48) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 8 (9) 9 (9) 10 (10) / 11 (12) / 12 (12) m på 1:a och 4:e stickan och 8 (8) 9 (9) 9 (10) / 11 (11) / 12 (12) m på 2:a och 3:e stickan. Sticka resår 1 rm, 1 am enl resp modell. Efter resåren byter man till strumpst 4 ½ och www.jarbo.se slätst. Sticka 2 v. På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 12 (12) 14 (14) 16 (16) / 18 (18) / 20 (20) v Obs! Minska på första v 1 m till 15 (17) 17 (17) 19 (19) / 21 (23) / 23 (23) m samt öka 1 m på sista v. På nästa v = rätsidan stickas: 10 (11) 11 (11) 12 (12) / 13 (14) / 14 (14) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 7 (9) 10 (10) 12 (12) / 13 (13) / 14 (14) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 7 (9) 10 (10) 12 (12) / 13 (13) / 14 (14) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 30 (32) 34 (34) 36 (38) / 42 (44) / 46 (46) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 10 (12) 14 (16) 18 (20) / 20 (21) / 22 (23) cm. Nu stickas för tån: på den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minskningsv vartannat v tills det återstår 10 (8) 10 (10) 8 (10) / 10 (8) / 10 (10) m på stickorna. Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

VANTEN.

Färgordning, BARN MODELL:

Resåren stickas enl följande: 2 (3) 4 (4) 4 (4) / 4 (4) / 6 (6) v med fg 1, 4 v med fg 2, 4 (4) 4 (4) 4 (4) / 4 (4) / 6 (6) v med fg 1, 4 v med fg 2, 2 (3) 4 (4) 4 (4) / 6 (6) / 6 (6) v med fg 1. Resten av arb = slätst stickas med fg 1. **RANDIG MODELL:** Resåren stickas enl följ: 8 (8) 8 (8) 8 (8) / 10 (10) / 12 (12) v med fg 1, 4 v med fg 2, 4 (4) 6 (6) 6 (6) / 6 (6) / 8 (8) v med fg 1. Resten av arb = slätst stickas med fg 2. **ENFÄRGAD MODELL:** Hela vanten stickas i en färg. Resåren stickas i 6 (6) 6 (7) 7 (7) / 8 (8) / 9 (9) cm.

HÖGER VANTE:

Lägg med st 3 ½ upp 32 (34) 36 (36) 38 (40) / 42 (44) / 46 (48) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 8 (9) 9 (9) 10 (10) / 11 (11) / 12 (12) m på 1:a och 3:e stickan och 8 (8) 9 (9) 9 (10) / 10 (11) / 11 (12) m på 2:a och 4:e stickan. Sticka resår se resp modell. Efter resåren byter man till strumpst 4 ½ och slätst. När slätst mäter 4 (4½) 5 (5½) 6 (6½) / 6½ (7) / 7 (7½) cm stickar man för tummen in en kulört tråd över de 4 (4) 5 (5) 6 (6) / 7 (7) / 8 (8) första m. Fortsätt sticka som tidigare. När slätst mäter 9 (10) 11 (12½) 13½ (14½) / 14½ (15½) / 15½ (16½) cm görs 1 intv enl följ: på den 1:a och 3:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. På den 2:a och 4:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. Upprepa detta

minskningsvartannat v tills det återstår 8 (10) 8 (8) 10 (8) / 10 (8) / 10 (8) m på stickorna. Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

VÄNSTER VANTE:

Stickas lika höger men markering för tummen görs över 4:e stickans 4 (4) 5 (5) 6 (6) / 7 (7) / 8 (8) sista m.

TUMMEN:

Drag ut den instickade tråden och fördela de 8 (8) 10 (10) 12 (12) / 14 (14) / 16 (16) m samt en upplockad m i var sida på 3 strumpst 4½. Sticka slätst i 3½ (4) 4½ (4½) 5 (5) / 5 (5½) / 5½ (6) cm. Sticka tillsammans 2 m ggr ut med 1 v:s mellanrum totalt 1 (1) 1 (1) 2 (2) / 2 (2) / 2 (2) ggr. Tag av garnet och trä det genom de återstående m och fäst.

B) SOCKAN.

Färgordning, BARNMODELL: Resåren stickas enl. följande: 6 (6) 4 (4) 6 (6) / 8 (8) / 8 (8) v med fg 1, X 4 v med fg 2, 4 (4) 4 (4) 6 (6) / 8 (8) / 8 (8) v med fg 1 X upprepa X-X ytterligare 1 (1) 2 (2) 2 (2) / 2 (2) / 2 (2) ggr. Resten av sockan = slätst stickas med fg 1.

RANDIG MODELL: Resåren stickas enl följ: 2 (2) 3 (3) 4 (4) / 5 (5) / 6 (6) cm med fg 1, 4 v med fg 2, 4 v med fg 1, 3 (3) 4 (4) 5 (5) / 6 (6) / 7 (7) cm med fg 2. Resten av sockan = slätst stickas med fg 2. **ENFÄRGAD MODELL:** Resåren stickas i 8 (8) 10 (10) 12 (12) / 14 (14) / 16 (16) cm.

Lägg med st 2½ upp 34 (36) 40 (42) 46 (50) / 50 (54) / 56 (60) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 9 (9) 10 (11) 12 (13) / 13 (14) / 14 (15) m på 1:a och 4:e stickan och 8 (9) 10 (10) 11 (12) / 12 (13) / 14 (15) m på 2:a och 3:e stickan. Sticka resår 1 rm, 1 am enl resp modell. Efter resåren byter man till strumpst 3 och slätst. Sticka 2 v. På nästa v stickas för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan. Sticka 14 (14) 18 (18) 20 (20) / 22 (22) / 24 (24) v. På nästa v = rätsidan stickas: 11 (11) 12 (13) 14 (15) / 15 (16) / 16 (17) m, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills, 1 am, vänd, lyft 1m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills, 1 Am, vänd. Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidmaskorna tar slut. Plocka på nästa v upp 8 (10) 11 (11) 13 (13) / 14 (14) / 15 (15) m på höger sida om hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest m från hälen samt plocka upp 8 (10) 11 (11) 13 (13) / 14 (14) / 15 (15) m på vänster sida om hälen = 1:a st. Sticka runt och i slätst. Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl följ (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 32 (34) 38 (40) 44 (48) / 48 (52) / 54 (58) m återstår. Fördela de resterande m på 4 stickor. Sticka rakt tills hela foten mäter 10 (12) 14 (16) 18 (20) / 20 (21) / 22 (23) cm. Nu stickas för tån: på den 1:a och 3:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. På den 2:a och 4:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. Upprepa detta minskningsvartannat v tills det återstår 8 (10) 10 (8) 8 (8) / 8 (8) / 10 (10) m på stickorna. Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

VANTEN.

Färgordning, BARN MODELL: Resåren stickas enl följande: 2 (3) 4 (4) 4 (4) / 4 (4) / 6 (6) v med fg 1, 4 v med fg 2, 4 (4) 4 (4) 4 (4) / 4 (4) / 6 (6) v med fg 1, 4 v med fg 2, 2 (3) 4 (4) 4 (4) / 6 (6) / 6 (6) v med fg 1. Resten av arb= slätst stickas med fg 1. **RANDIG MODELL:** Resåren stickas enl följ: 8 (8) 8 (8) 8 (8) / 10 (10) / 12 (12) v med fg 1, 4 v med fg 2, 4 (4) 6 (6) 6 (6) / 6 (6) / 8 (8) v med fg 1. Resten av arb = slätst stickas med fg 2. **ENFÄRGAD MODELL:** Hela vanten stickas i en färg. Resåren stickas i 6 (6) 6 (7) 7 (7) / 8 (8) / 9 (9) cm.

HÖGER VANTE.

Lägg med st 2½ upp 34 (38) 40 (42) 46 (48) / 50 (52) / 56 (60) m och fördela dem på 4 strumpstickor med 9 (10) 10 (11) 12 (12) / 13 (13) / 14 (15) m på 1:a och 3:e stickan och 8 (9) 10 (10) 11 (12) / 12 (13) / 14 (15) m på 2:a och 4:e stickan. Sticka resår se resp modell. Efter resåren byter man till strumpst 3 och slätst. När slätst mäter 4 (4½) 5 (5½) 6 (6½) / 6½ (7) / 7 (7½) cm stickar man för tummen in en kulört tråd över de 5 (6) 6 (7) 7 (8) / 8 (9) / 10 (10) första m. Fortsätt sticka som tidigare. När slätst mäter 9 (10) 11 (12½) 13½ (14½) / 14½ (15½) / 15½ (16½) cm görs 1 intv enligt följande: på den 1:a och 3:e stickan stickas 1 rm, 2 m tills rätt, sticka rest m på stickan. På den 2:a och 4:e stickan stickar man tills 3 m återstår, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm. Upprepa detta minskningsvartannat v tills det återstår 10 (10) 8 (10) 10 (8) / 10 (8) / 8 (8) m på stickorna. Tag av garnet och drag det genom de återstående m och fäst.

VÄNSTER VANTE:

Stickas lika höger men markering för tummen görs över 4:e stickans 5 (6) 6 (7) 7 (8) / 8 (9) / 10 (10) sista m.

TUMMEN:

Drag ut den instickade tråden och fördela de 10 (12) 12 (14) 14 (16) / 16 (18) / 20 (20) m samt en upplockad m i var sida på 3 strumpst 3. Sticka slätst i 3½ (4) 4½ (4½) 5 (5) / 5 (5½) / 5½ (6) cm. Sticka tillsammans 2 m v ut med 1 v:s mellanrum totalt 1 (1) 1

(1) 2 (2) / 2 (2) / 2 (2) ggr. Tag av garnet och trä det genom de återstående m och fäst.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fm** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm