

Enkla stickade halvvantar



Enkla och sköna halvvantar som sitter bra på handen.

En perfekt julklapp som du hinner göra flera par av före julafton. Halvvanten är stickade i resår med slätstickade tumkilar samt en avig maska som detalj på sidan.

Garn:

Valfritt garn som passar stickor 4-5 mm. 4 mm ger lite mindre damvantar, 5 mm lite större. De är väldigt stretchiga.

Vi använde Svensk Ull 3 tr (de röda på bilden, Falu red), Alegria Grande, Freja och Raggi.

Sticka:

5 mm (rundsticka för Magic Loop eller strumpstickor)

Övriga tillbehör:

Sax och nål

Du behöver kunna:

Uppläggning & avmaskning

Räta maskor och aviga maskor

Öka en högerlutande maska (Ö1h)

Öka en vänsterlutande maska (Ö1v)

Lägg upp 30 m.

Sticka *2 rm, 1 am* varvet ut. Detta är resåren hela vantens mudd och hand består av.

Fortsätt att sticka resår i ca 17 varv.

Öka för tummen:

Nästa varv: Före första maskan; Ö1v, sticka resår till 1 m återstår av varvet, Ö1h. Sticka den sista m avigt som tidigare.

Den sista maskan på varvet kommer alltid att vara avig.

Nästa v: Sticka resår, men sticka de maskor du ökat för tummen räta.

Upprepa ökningsvarvet tills du har 9 rm +1 am + 9 rm mellan de dubbla aviga.

Sticka 4 varv utan ökningar. Dags att sätta av tummens maskor:

När du har 8 m kvar på nästa varv - sätt de 8 återstående m på en tråd eller maskhållare, samt de första 7 m på nästa varv. Totalt 15 m.

eddna

www.eddna.se

Lägg nu upp 1 m med *backward loop*-teknik. Detta är sista maskan på varvet. Totalt har du 30 m på stickan, precis som när du började.

Sticka 12 v resår. Maska av.

Tummen:

Plocka upp de 15 tummaskorna på stickorna.

Plocka upp 1 extra m i gränsen till handen.

Tips! För att undvika hål kan du plocka upp ytterligare två extra maskor nästa varv och sticka ihop dem med intilliggande maska. Nu har du 16 maskor på stickorna.

Sticka 5 v enligt följande *7 rm, 1 am, 7 rm*

Maska av tummen. Fäst trådar.



Freja, Svensk Ull 3 tr, Raggi och Alegria Grande. Du kan sticka halvvanten i många olika garner.

eddna
www.eddna.se