

**FUGA, LADY, GÄSTRIKE 3 TR**  
Storlek 38-39  
UNDERKNEE ca: 200 g  
OVERKNEE ca: 260 g



## 7-37. OVERKNEE ELLER UNDERKNEE RAGGSOCKOR

**GARNKVALITÉ** Fuga, Lady, Gästrike 3 tr

**GARNALTERNATIV** Mellanraggi

**STORLEK** 34-36 (37-38) 38-39 (40-41)

**GARNÅTGÅNG UNDERKNEE**

150 (200) 200 (250) g

**OVERKNEE**

290 (290) 320 (350) g (Fg blå = 60115, vit = 60100, grå = 9393, vinröd = 60124)

**MÅTT** Skaft ca 35 cm ca 70 cm

**STRUMPSTICKOR** Nr 3 och 3½

**MASKTÄTHET** 22 m slätstickning med stickor nr 3½ = 10 cm (Kontrollera nogga att masktätheten stämmer. Om ej, byt till grövre eller finare stickor).

**OBS! RAGGSOCKA OVEKNEE stickas lika som raggsocka "underknee med pompom-bollar" men uteslut hålvaret och sticka skaftet 70 cm långt.**

### RAGGSOCKA

Lägg upp 56(64)64(72) m på st nr 3 och fördela dem på 4 st, sticka resår 2 rm och 2 am, sticka tills arbetet mäter 10 cm.

Gör ett hålvarv så här (OBS! gäller endast för sockan med pompom-bollar): sticka rm på rm på de aviga m gör ett omslag, sticka ihop 2 m avigt. Fortsätt att sticka resår tills arbetet mäter ca 35 cm (overknee stickas tills arb mäter 70 cm).

Byt till st nr 3½ och sticka 2 v slätst. på det första v minskas 10(14)14(18) m jämt fördelat. Fördela m så att det är 12(13)13(14) m på sticka 1 och 4 och 11(12)12(13) på 2:a och 3:e stickan på nästa v för hälen fram och tillbaka över 1:a och 4:e stickan, sticka 20(20)22(22) v. På nästa v = rätsidan stickas: 14(15)15(16) m, 2 m tills. rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 5 am, 2 am tills. 1 am, vänd, lyft 1 m, 6 rm, 2 m tills rätt i bakre maskbåge, 1 rm, vänd, lyft 1 m, 7 am, 2 am tills. 1 am, vänd.

Fortsätt på detta sätt att sticka fram och tillbaka med 1 m mer för varje vändning tills sidomaskorna tar slut.


Plocka på nästa v upp 13(13)14(14) m på höger sida av hälen samt sticka hälften av de återstående m på hälen = 4:e st, sticka rest från hälen samt plocka upp 13(13)14(14) m på vänster sida om hälen är 1:a st. Sticka runt i slätst.

Efter 1 v börjar man minska på 1:a och 4:e stickan enl. följande. (det är de upplockade m som minskas): sticka de 2 sista m tills rätt på 1:a stickan och de 2 första m tills.rätt i bakre maskbåge på den 4:e stickan. Detta upprepas vartannat v tills 44(48)48(52) m återstår. Sticka rakt tills hela foten mäter 18(19)20(21) cm. Avmaska för tå, gäller alla storlekar. (1:a stickan är den som är till vänster mitt under foten): X: På 1:a st, sticka 3 rm, 2 rm tillsammans i bakre maskbåge, sticka resterande m.

På sticka 2, sticka tills 5 m återstår, sticka 2 rm tillsammans. På st nr 3 sticka 3 rm, 2 rm tillsammans i bakre maskbåge, sticka resterande m. På sticka 4, sticka tills 5 m återstår, sticka 2 rm tillsammans. Sticka 1 v utan minskningar X, (upprepa mellan X och X tills 8 m återstår på var sticka). Minska sedan på varje v tills 4 m återstår på var sticka. För att få ett finare avslut: Vänd arbetet så att Du har avigsidan fram och för över maskorna på 2 stickor (= 8 m på vardera sticka). Maska av genom att sticka 1 rm från var sticka 2 ggr, drag den först stickade rm över den andra rm, fortsätt varvet ut. Fäst alla trådar.

### MONTERING

**Gäller endast raggsocka med pompom-bollar.** Fäst alla trådar. Gör en snodd och trä den genom hålvarvet. Gör 4 st pompombollar (mallens mått är: ca 4 cm i ytterdiameter och ca 1½ cm i innerdiameter). Fäst pompom-bollarna på ändsnoddarna (enligt omslagsbilden).



## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

**Markera** storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

## Förkortningar

### STICKNING

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fm** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

### VIRKNING

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm