



Bruksanvisning

Malmkranen

Produktbeskrivning och
monteringsanvisningar



Monteringsanvisning för Malmkranen

Montering sker enligt följande:

- 1 Monteras på betongsockel min 500x500 mm med hål 50 mm i mitten, anpassa bultmönster enligt hål i monteringsplatta på kranen. Betongsockeln grävs ned i mark. Vid behov kan betongsockeln platsgutas.
- 2 Marken måste vara stabil, om inte gör en grundläggning
- 3 Kranen skruvas i betongplattan i 4 fästpunkter.
- 4 Vatten anslutningen sker till 15 mm pex slang, leveras utan koppling.



Produktinformation

Vid utsmyckning av kyrkogårdar och parker är Malmkranen ett praktiskt och prydligt alternativ. En vattenpost med gamla anor tillverkad i ett underhållsfritt och tåligt material, svart gjutjärn. Med utomordentlig funktion och lätt att själv sätta på plats, bara att koppla till vattenledning.


Finns med vridkran alt. tryckventil.

Arbetsstryck: 2-3 bar

Höjd: 108 cm

Vikt: 41 kg. Med vridkran

Art.nr: 14540, 14541



Monteringsanvisning för tryckventil

Montering sker enligt följande:

- 1 Skruva upp de 3 skruvarna i kran överdelen.
- 2 Lyft bort överdelen.
- 3 Demontera pinnen i överdelen låst med en mutter.
- 4 Demontera ventil i kranen.
- 5 Montera i den nya.
- 6 Montera tryckplatta, gänga på den tills tryckplattans kant ligger under kanten på kran överdel. Se bild.
- 7 Prova funktionen, justera om det behövs genom att vrida på tryckplattan.
- 8 Lås den läget med muttern.
- 9 Montera kran överdel skruva in de 3 skruvarna.
- 10 Klart att använda.



Malmkranen finns med tryckventil och vridkran



Monteringsanvisning för vridventil

Återställning sker enligt följande:

- 1 Skruva upp de tre insexskruvarna i kranen överdelen och lyft bort överdelen.
- 2 Demontera pinnen i överdelen låst med en skruv och sedan ventilen i kranen.
- 3 Montera i den nya kranen. Den finns i olika utförande. Som bilden med utvändigt gäng eller invändig gänga med löpande mutter. Alt 1 inv.gg. R15 Art. nr 10, Alt 2 utv.gg. R15 Art. nr 10-1, Alt 3 utv.gg. R20 Art. nr 10-2
- 4 Montera adapterplatta i överdelen med adapterplatta Art. nr MK-13.
Prova montera kranöverdelen så att den passar, ev. behövs tappen sågas av en bit. När rätt funktion erhålls lås skruven i överdelen Skruva fast de tre insexskruvarna. Nu är kranen färdig att användas.



Malmkranen finns med tryckventil och vridkran