

Bruksanvisning på
baksidan

FLUNA TEC
& RESEARCH GMBH

GUN CARE PRODUCTS

FLUNA

RENGÖRINGSSATS FÖR LJUDDÄMPARE SILENCER-CLEANING KIT



Fyll på med koncentrat och rent
vatten i plastfodralet.



Placera ljuddämparen i
rengöringslösningen och låt verka.



Skölj kraftfullt av ljuddämparen
med rent vatten.

**Komplett uppsättning –
det behövs inga fler tillbehör!**

innehåller:

SDR-rengöringskoncentrat
(250 ml)

Mikrofiberduk
(40 x 40 cm)

för optimal rengöring

**SJÄLVRENGÖRANDE
UTAN LÖSNINGSMEDEL
MATERIALTÅLIG**



Rengöringssats för ljuddämpare

Fluna ljuddämpar-rengöringsmedel tar snabbt och effektivt bort smuts, rester av inbrända partiklar eller pulver från ljuddämpare. Rengöringen sker automatiskt genom blötläggning eller med den medföljande, indränkta duken.

EGENSKAPER:

- Självrengörande
- Utan lösningsmedel
- Materialtålig

BRUKSANVISNING:

1. Häll i halva innehållet från den medföljande koncentratflaskan i det tomma PVC-fodralet och späd ut koncentratet i förhållandet 1:3 med vatten, detta ger 500 ml rengöringsmedel. Koncentratflaskans hela innehåll räcker till 1 liter rengöringsmedel, det vill säga två omgångar.
2. Plocka om möjligt isär ljuddämparen och placera den i burken med rengöringsblandningen. Om det inte är möjligt att plocka isär ljuddämparen kan man placera hela enheten i rengöringsmedlet och fylla på. Beroende på graden av nedsmutsning behöver man låta medlet verka i två till åtta timmar. Rengöringen är en automatisk process, men man kan hjälpa till genom att skaka. När rengöringsmedlet verkar ser man hur det börjar färgas svart.
3. Skölj kraftfullt av ljuddämparen med rent vatten efter rengöringen. Skaka och knacka för att få bort mer smuts.
4. Avsluta genom att torka av ljuddämparen noggrant innan du monterar ihop den igen.